

Klimatizace

Uživatelská příručka

Drátový dálkový ovladač

- Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek Samsung.
- Než začnete jednotku používat, pročtěte si pozorně tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější referenci.

Obsah

Bezpečnostní informace	3
Bezpečnostní informace	3
Funkce inteligentního napájení	5
Používání dálkového ovládání	5
Provozní režimy • Ovládání teploty • Ovládání otáček ventilátoru	5
Ovládání směru toku vzduchu	6
Činnost chlazení	7
Režim Chl. • Funkce Wind-Free	7
Odvlhčování	8
Režim Dry	8
Čištění vzduchu	8
Funkce Čištění	8
Topení	9
Režim Heat	9
Rychlé inteligentní funkce	9
Režim Auto • Režim Vent.	9
Funkce Tichý • Funkce Spánek • Funkce DL foukání	10
Funkce větrání (ERV)	11
Funkce větrání (ERV)	11
Provozní režimy • Ovládání otáček ventilátoru	11
Funkce Úsp. energie • Funkce Režim čištění ZAP	12
Úsporný provoz	13
Úsporný provoz	13
Rozvrh	13
Energie	14
Volba nastavení	15
Nastavení funkce Možnost	15
Jak nastavit funkci Možnost	15
Nastavení Aktuálního Času (Příklad)	18
Příloha	19
Řešení problémů	19

Bezpečnostní informace

Tento dokument má chránit bezpečnost uživatele a zabránit poškození majetku. Pečlivě si ho přečtěte pro správné používání výrobku.

UPOZORNĚNÍ

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.

VÝSTRAHA

Rizika a nebezpečné činnosti, které mohou mít za následek lehká zranění nebo poškození majetku.

- | | |
|--|--|
|  Dodržujte pokyny. |  NEPOKOUŠEJTE se. |
|  Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, přesvědčte se, že je přístroj uzemněn. | |
|  Odpojte přístroj. |  NEPROVÁDĚJTE DEMONTÁŽ. |

MONTÁŽ

UPOZORNĚNÍ

-  **Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaný technik nebo servisní firma.**
 - Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi, problémům s produktem nebo zranění.

Po instalaci musíte připojit produkt s jmenovitým výkonem.

- V opačném případě může dojít k problémům s produktem, úrazu elektrickým proudem či požáru.
-  **Zařízení nemontujte v blízkosti topného tělesa ani hořlavého materiálu. Zařízení nemontujte na vlhkém, mastném či prašném místě, na místě vystaveném přímému slunečnímu světlu a vodě (dešťové kapky). Zařízení nemontujte na místě, kde může unikát plyn.**
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

VÝSTRAHA

-  **Výrobek namontujte na pevný a rovný povrch, který dokáže unést jeho hmotnost.**
 - Pokud místo nedokáže unést jeho hmotnost, může výrobek spadnout a poškodit se.

NAPÁJENÍ

UPOZORNĚNÍ

-  **Síťový kabel příliš neohýbejte a netahejte za něj. Síťový kabel nepřekrčujte ani nezavazujte.**
 - V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Bezpečnostní informace

ČINNOST

UPOZORNĚNÍ

 Pokud výrobek vydává nezvyklé zvuky, pach spáleniny nebo kouř, okamžitě výrobek odpojte a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Je-li nutné klimatizaci znovu namontovat, kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k problémům s produktem, úniku vody, úrazu elektrickým proudem či požáru.
- Na produkt se nevztahuje doručovací služba. V případě opětovné montáže produktu na jiném místě budou naúčtovány dodatečné náklady na sestavení a poplatek za montáž.

Pokud se zobrazí nebo nefunguje kontrolka diagnostiky poruchy, okamžitě ukončete práci.

- Jestliže z produktu ucítíte zápach spáleniny nebo produkt selže, klimatizaci / ventilátor (ERV) a napájení okamžitě vypněte a kontaktuje servisní středisko. Pokud budete produkt v tomto stavu dále používat, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození produktu.
- Pokud se zobrazí ukazatel E836, znamená to, že je čas kontaktovat servisní středisko kvůli pravidelné kontrole. Zanedbání těchto pravidelných kontrol může vést k selháním (platí pouze pro model GHP).

 **Nesnažte se výrobek sami opravovat, demontovat ani upravovat.**

- Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, selhání výrobku nebo zranění.

VÝSTRAHA

 **Nedovolte, aby se do výrobku dostala voda.**

- V opačném případě může dojít k požáru či explozi.

 **Výrobek neobsluhujte vlhkýma rukama.**

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Na povrch výrobku nestříkejte těkavé látky, jako jsou například insekticidy.

- Nejenže mohou být pro člověka nebezpečné, ale mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár a selhání výrobku.

Výrobek nevystavujte prudkým nárazům a nepokoušejte se ho rozebírat.

Nepoužívejte tento výrobek pro jiné účely.

- Tento výrobek byl navržen k výhradnímu použití pro systém klimatizace.

Nemačkejte tlačítka ostrými objekty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození dílu.

ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

 **Výrobek nečistěte přímým ostříkáváním vodou. K čištění výrobku nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol ani aceton.**

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformacím, poškození, úrazu elektrickým proudem či požáru.

Používání dálkového ovládání

Používání klimatizace je snadné, stačí vybrat režim a následně ovládat teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu.

Pomocí tlačítek  a  vyberte požadovanou nabídku, stiskněte tlačítko **OK**, pomocí tlačítek  a  vyberte požadovanou položku a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Provozní režimy

Aktuální režim můžete změnit na Auto, Chl., Dry, Vent. a Heat.

Ovládání teploty

Teplotu u každého modelu můžete ovládat následovně:

Režim	Ovládání teploty
Auto/Chl./Dry	Nastavte o 1 °C v rozsahu 18 °C až 30 °C.
Vent.	Teplotu nelze ovládat.
Heat	Korigujte po 1 °C v rozsahu 16 °C až 30 °C.

POZNÁMKA

- Rozsah nastavené teploty na dálkovém ovládání se může měnit v závislosti na rozsahu nastavené teploty, který podporuje vnitřní jednotka.

Ovládání otáček ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:

Režim	Dostupné otáčky ventilátoru
Auto/Chl./Heat	 AUTO Auto,  Turbo,  Vysoké,  Střední,  Nízké
Dry	 AUTO Auto
Vent.	 Turbo,  Vysoké,  Střední,  Nízké

POZNÁMKA

- Režim  Turbo se zobrazí jako aktivní pouze u vnitřní jednotky, která podporuje rychlost ventilátoru v režimu Turbo.
- V režimu Auto je možné změnit rychlost ventilátoru na hodnotu Turbo, Vysoké, Střední nebo Nízké, pouze pro vnitřní jednotky, které jsou nastaveny tak, že umožňují změnu rychlosti ventilátoru během režimu Auto.

Používání dálkového ovládání

Ovládání směru toku vzduchu

Směr proudění vzduchu můžete regulovat.

Běžné modely	≡ Pevný, ≧ Proměnlivý, ≡ Proměnlivý, ≡ Proměnlivý, ≡ Individuální
Kazetový model 360	⇅ Bodový, ↗ Střed, ↘ Široký, ≡ Swing360, ≡ Individuální

- Pro vnitřní kazetovou jednotku 360

Režim	Displej drátového dálkového ovladače	Kontrolka vnitřní jednotky
Bodový	⇅ Bodový	
Střed	↗ Střed	
Široký	↘ Široký	
Proměnlivý	≡ Swing360	

- Jsou-li vnitřní kazetové jednotky 360 nainstalovány společně s dalšími vnitřními jednotkami a jako směr proudění vzduchu je spuštěna funkce Bodový, Střed nebo Široký, změní se směr proudění vzduchu pouze u vnitřních kazetových jednotek 360.
- Pro každou lamelu můžete vybrat Individuální směr proudění vzduchu, pokud se individuální hodnota zobrazí jako aktivní u vnitřní jednotky, která tento režim podporuje.

POZNÁMKA

- Zobrazená ikona směru proudění vzduchu se může v závislosti na modelu vnitřní jednotky lišit.
- Aktuální směr toku vzduchu přetrvává, i když změníte aktuální režim nebo vypnete a pak zapnete dálkové ovládání.
- Lamely, které lze vybrat pro režim Individuální, se mohou v závislosti na modelu výrobku lišit.
- Pokud je nastaven Zámek lamely, zobrazí se zamčená lamela jako neaktivní.

Činnost chlazení

Chytré a účinné funkce chlazení klimatizace Samsung udržují uzavřené prostory chladné a pohodlné.

Režim Chl.

Režim Chl. použijte k ochlazení v teplém počasí.

POZNÁMKA

- Doporučujeme nastavit požadovanou teplotu v rozmezí 24 °C až 26 °C.
- Pro rychlé ochlazení místnosti vyberte nízkou teplotu a vysoké otáčky ventilátoru.
- Pro úsporu energie vyberte vysokou teplotu a nízké otáčky ventilátoru.
- Když se vnitřní teplota blíží nastavené teplotě, kompresor bude pracovat s nižšími otáčkami, aby šetřil energii.

Funkce Wind-Free

Díky funkci Wind-Free si můžete užívat mírný chladivý vánek vycházející z úzkých otvorů na panelu Wind-Free se zavřenou lamelou pro nastavení směru proudění vzduchu, aniž byste byli vystaveni přímému proudění chladného vzduchu. Automatické ovládání teploty a otáček ventilátoru podle vnitřní teploty zajišťuje v místnosti chladné a příjemné prostředí.

POZNÁMKA

- Po zrušení funkce Wind-Free se rychlost ventilátoru klimatizace vrátí na předchozí rychlost.
- Během aktivní funkce Wind-Free můžete upravit nastavenou teplotu, přičemž doporučené nastavené teploty jsou v rozmezí 24 až 26 °C. Nastavenou teplotu však nelze měnit v režimu Vent.
- Funkci Wind-Free lze použít v režimu Chl., Dry nebo Vent.
- Pokud se zvýší teplota v místnosti v důsledku zvýšení venkovní teploty, tepla od vaření nebo z jiného důvodu, spusťte nejprve normální chlazení, které umožňuje snížit teplotu, a teprve pak funkci Wind-Free pro udržení požadované teploty.
- Zvolíte-li funkci Wind-Free v režimu Vent., přestane pracovat kompresor a z klimatizace nebude vycházet chladný vzduch. Z klimatizace bude nicméně proudit svěží vánek, který začne čistit vzduch v místnosti.
- Během činnosti funkce Wind-Free může v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti docházet k občasnému snížení intenzity proudícího studeného vzduchu. Proudění vzduchu při aktivované funkci Wind-Free je však zachováno a nižší intenzita proudění chladného vzduchu je okamžitě zvýšena tak, aby bylo v místnosti příjemné prostředí. Během činnosti funkce Wind-Free se mohou za účelem plynulé regulace proudění vnitřního vzduchu v závislosti na instalačním nastavení otevřít lamely pro nastavení směru proudění vzduchu. V takovém případě se po změně vnitřní teploty a vlhkosti zavřou lamely pro nastavení směru proudění vzduchu a funkce Wind-Free se restartuje. Další informace o instalačních nastaveních najdete v části „Nastavení adres a možností instalace vnitřní jednotky“ v instalační příručce k vnitřní jednotce.

Změna polohy lamely pro nastavení směru proudění vzduchu na základě teploty a vlhkosti			
Vnitřní teplota a vlhkost	Nízké	Vysoké	
	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	Z mikrootvorů na lamelách pro nastavení směru proudění vzduchu vychází mírný vánek	V závislosti na nastavení vychází z lamely pro nastavení směru proudění vzduchu mírný vánek
Lopatka pro usměrňování toku vzduchu	Zavřená	Zavřená (výchozí)	Otevřená (podle nastavení)

- Je-li funkce Wind-Free spuštěna v době spánku a máte-li klimatizaci nainstalovanou nad postelí, můžete cítit proudění chladného vzduchu. V takovém případě nastavte požadovanou teplotu tak, aby byla vyšší než běžně nastavená teplota.

Odvlhčování

Funkce odvlhčování klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory suché a útulné.

Režim Dry

Režim Dry použijte za deště nebo vlhka.

POZNÁMKA

- V režimu Dry nelze změnit otáčky ventilátoru.
- Čím větší je rozdíl mezi teplotou v místnosti a nastavenou teplotou, tím déle trvá odvlhčení vzduchu.
- Když se používá režim Dry, je zobrazena aktuální vlhkost v závislosti na modelu vnitřní jednotky.

Čištění vzduchu

Funkce čištění vzduchu klimatizace Samsung zajišťuje čištění vzduchu v uzavřeném prostoru.

Funkce Čištění

Funkce Čištění umožňuje odstranit škodlivé látky ze vzduchu a zajistit tak čisté a zdravé prostředí. Tato funkce je dostupná v režimech Auto, Chl., Dry, Vent. a Heat.

POZNÁMKA

- Během čištění vzduchu se na aktivním panelu filtru zachytává prach.
- Pokud je funkce Čištění dodatečně zvolena v režimu Vent., nemůžete změnit nastavenou teplotu.
- Pokud je funkce Čištění dodatečně zvolena při spuštění konkrétního režimu, vzniká malý rozdíl ve spotřebě elektřiny a provozním hluku.

Indikátory úrovně čistoty vzduchu

- Tyto indikátory se zobrazují pouze u modelů, které podporují funkci zobrazení úrovně čistoty vzduchu.
- Úrovně čistoty vzduchu pro PM10, PM2,5 a PM1,0 se zobrazí takto:

Úroveň čistoty	PM10		PM2,5/PM1,0	
	Barva	Koncentrace (μm^3)	Barva	Koncentrace (μm^3)
Bídná	Červená	151 a více	Červená	76 a více
Špatné	Žlutá	81-150	Žlutá	36-75
Normál	Zelená	31-80	Zelená	16-35
Dobré	Modrá	30 nebo méně	Modrá	15 nebo méně

- Pokud u položky **Kvalita vzd.** nastavíte možnost **ZAP**, spořič obrazovky zobrazí údaje o aktuální úrovni čistoty vzduchu.
 - Dobu spuštění spořiče obrazovky můžete nastavit v části Možnost > Uživatelský režim.
- Úroveň čistoty lze zobrazit pouze u vnitřních jednotek, které podporují tuto funkci.

Topení

Funkce topení klimatizace Samsung udržuje uzavřené prostory teplé a příjemné.

Režim Heat

Režim Heat použijte, abyste zůstali v teple.

POZNÁMKA

- Zatímco se klimatizace zahřívá, ventilátor nemusí na začátku chvíli pracovat, aby nedošlo k foukání studeného vzduchu.
- Pokud je venkovní teplota nízká a vlhkost je při spuštění režimu Heat vysoká, výkon topení klimatizace se může snížit z důvodu tvorby námrazy a ledu na venkovním tepelném výměníku. Když k tomu dojde, klimatizace na dobu 5 až 12 minut spustí funkci Odmrazování, aby odstranila námrazu a led, a z venkovní jednotky vychází vodní pára.
- Se spuštěnou funkcí Odmrazování vnitřní jednotka nefouká, aby nedocházelo ke vzniku studeného foukání.
- Doba činnosti funkce Odmrazování se liší v závislosti na množství námrazy a ledu a na vlhkosti.
- Při spuštění funkce Odmrazování nefungují žádné další funkce, i když je vyberete na dálkovém ovladači.

Rychlé inteligentní funkce

Klimatizace Samsung poskytují řadu užitečných funkcí.

Režim Auto

Režim Auto použijte, chcete-li, aby klimatizace automaticky ovládala režim (Heat nebo Chl.). Klimatizace zajistí nej příjemnější prostředí, jaké dokáže.

POZNÁMKA

- Nelze měnit otáčky ventilátoru.
- Pro vnitřní jednotky, které jsou nastaveny tak, že umožňují změnu rychlosti ventilátoru během režimu Auto, je možné změnit rychlost ventilátoru na hodnotu Turbo, Vysoké, Střední nebo Nízké v automatickém (Auto) režimu.
- Se spuštěným režimem Chl. vytváří klimatizace silný proud studeného vzduchu, pokud existuje velký rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou. Když se rozdíl teplot zmenší, klimatizace automaticky změní směr toku vzduchu a udrží pohodlnou teplotu v místnosti.

Režim Vent.

Režim Vent. použijte k provozu klimatizace jako běžný ventilátor. Klimatizace poskytuje přirozený proud vzduchu.

POZNÁMKA

- Pokud nebude klimatizace delší dobu používána, odvlhčete ji spuštěním v režimu Vent. na dobu 3 až 4 hodin.

Rychlé inteligentní funkce

Funkce Tichý

Funkce Tichý snižuje hlasitost provozního hluku v režimu Auto, Chl., Dry nebo Heat.

POZNÁMKA

- Můžete ovládat nastavenou teplotu, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu.
- Pokud vyberete funkci Tichý při spuštění funkce Wind-Free nebo DL. fukání, předchozí funkce se zruší.

Funkce Spánek

Funkce Spánek automaticky vypíná klimatizaci po 6 hodinách, aniž by došlo k přerušení provozu uprostřed noci.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete vybrat pouze v režimu Chl. a Heat.
- Můžete ovládat nastavenou teplotu, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu.
- Pokud vyberete funkci Spánek při spuštění funkce Wind-Free nebo DL. fukání, předchozí funkce se zruší.

Funkce DL. fukání

Funkce DL. fukání slouží k rychlému nastavení proudění vzduchu s dalekým dosahem.

POZNÁMKA

- Tuto funkci můžete vybrat pouze v režimu Chl., Dry a Vent.
- Můžete ovládat rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu.
- Pokud vyberete funkci DL. fukání při aktivní funkci Wind-Free, Tichý nebo Spánek, předchozí funkce se zruší.

Funkce větrání (ERV)

Provozní režimy

Můžete vybrat požadovaný režim.

Režim	Popis
Rekup.	Tento režim minimalizuje ztrátu energie tím, že rekuperuje energii z odváděného vzduchu během topení nebo chlazení v interiéru.
Auto	Tento režim automaticky nastaví funkce větrání v závislosti na stupni znečištění vnitřního vzduchu.
Oběh	Tento režim aktivuje nasávání venkovního vzduchu tak, aby vstupoval do interiéru.
Tichý	Tento režim snižuje hluk z ventilátoru (ERV).
Pryč	Tento režim umožňuje používání ventilátoru (ERV), když jste mimo domov.

POZNÁMKA

- Výše uvedený provozní režim můžete používat, pouze pokud zvolíte všechny možnosti ventilátoru (ERV). (K dispozici, pouze je-li nainstalován kabelový dálkový ovladač)
- Dojde-li ke změně provozního stavu jiným ovladačem, provozní režim se zruší.

Ovládání otáček ventilátoru

V každém režimu můžete zvolit následující otáčky ventilátoru:

Rekup./Auto/ Oběh	 AUTO Auto,  Turbo,  Vysoké,  Střední
Tichý/Pryč	 Střední

POZNÁMKA

- Režim  AUTO se zobrazí jako aktivní pouze u ventilátoru, který podporuje rychlost ventilátoru v režimu Auto.

Funkce větrání (ERV)

Funkce Úsp. energie

Omezte svou spotřebu energie a ušetřete peníze na účtech za elektřinu.

- Spojíte-li ventilátor (ERV) a klimatizaci dohromady
 - Tato funkce porovnává vnitřní a venkovní teplotu a pak automaticky zvolí režim Rekup. nebo Oběh.
- Je-li ventilátor (ERV) nainstalován samostatně (v závislosti na nastavení možností při instalaci), bude fungovat takto:

Provoz střídání VYP/ZAP	• Ventilátor (ERV) se zapne a vypne v režimu Tichý (Střední) každých 30 minut.
Provoz ochlazování venkovního vzduchu pro jiné nastavení teploty	• Funguje, když je zobrazení hlavní jednotky určeno pro ERV+. • Pomocí tlačítka ovládání teploty lze nastavit výchozí teplotu pro funkci Úsp. energie. • V závislosti na nastavené teplotě se automaticky zvolí režim Rekup. nebo Oběh.

POZNÁMKA

- V případě samostatného připojení klimatizace není funkce Úsp. energie k dispozici.

Funkce Režim čištění ZAP

Zabraňte pronikání zápachu a prachu tím, že přívod vzduchu bude větší než jeho odvod.

Úsporný provoz

Klimatizace Samsung obsahuje funkce, které umožňují snížit spotřebu elektrické energie.

Rozvrh

Stiskněte tlačítko , pomocí tlačítek   nebo   vyberte možnost **Rozvrh** a pak stiskněte tlačítko **OK**.
Můžete nastavit každou z funkcí **Celkový Plán**, **Předchozí Plán**, **Přepsat**, **Úspora energie** a **dobrého spánku**.

Typ		Popis
Celkový Plán	Časovač	- Po nastavené době zapne nebo vypne zařízení. - Časovač můžete nastavit v krocích po 5 minutách.
	Týdenní rozvrh	- Umožňuje naplánovat provoz zařízení v nastavený den a čas. - Rozvrh můžete naplánovat v týdenních intervalech. Dále můžete nastavit hodnoty pro den, čas, zapnutí/vypnutí provozu, naplánované zařízení a provozní stav (provozní režim, nastavená teplota a rychlost ventilátoru).
	Roční rozvrh	- Umožňuje vytvořit skupiny požadovaných měsíců pro plánování. - Naplánovat můžete až 8 skupin v ročních intervalech.
	Nastavit svátky	Umožňuje nepoužívat rozvrh ve svátky.
Předchozí Plán		- Umožňuje ovládat vnitřní jednotku pomocí 4 různých vzorů provozu. - Každý vzor nastaví hodnoty času, provozu (VYP, Chl., Heat, Auto) a nastavené teploty. ※ Celkový Plán nelze nastavit, je-li nastaveno Předchozí Plán.
Přepsat		Umožňuje spustit v určitém čase operaci, kterou jste nastavili pomocí funkce Úspora energie.
Úspora energie		- Při nastavení na „Vypnout“ - Pokud je vnitřní jednotka zapnutá, po uplynutí nastaveného času se vypne. - Při nastavení na „Eco Nastavení“ - Pokud se bude aktuální teplota i nadále lišit od referenční teploty chlazení nebo vytápění nastavené v části Eco Nastavení, vrátí se vnitřní jednotka po uplynutí nastaveného času na teplotu nastavenou v části Eco Nastavení. - Při nastavení na „Předchozí Plán“ - Pokud se naposledy použitý stav funkce Předchozí Plán liší od stavu vnitřní jednotky, vrátí se vnitřní jednotka po uplynutí nastaveného času k tomuto stavu funkce Předchozí Plán. ※ Pokud je funkce „Čas Reset“ nastavena na Zapnout a změní se stav vnitřní jednotky, nastavený čas se přepočítá. ※ Pokud je nastavena doba v části Nastavení času spuštění, bude vnitřní jednotka pracovat pouze po tuto dobu.
		Eco Nastavení: Umožňuje nastavit referenční teplotu chlazení a vytápění, pokud je funkce Úspora energie nastavena na Eco Nastavení.
		Nastavení času spuštění: Umožňuje nastavit činnost funkce Úspora energie pouze po dobu, kterou jste nastavili.

Úsporný provoz

Typ	Popis
dobrého spánku	- Je v provozu až do nastaveného času, počínaje časem spuštění provozu funkce dobrého spánku. - Funkci dobrého spánku lze nastavit současně s funkcí Celkový Plán nebo Předchozí Plán.

 POZNÁMKA

- Týdenní rozvrh a Roční rozvrh může zahrnovat až 49 nastavení.

Energie

Stiskněte tlačítko , pomocí tlačítek   nebo   vyberte možnost **Energie** a pak stiskněte tlačítko **OK**.
Můžete zobrazit a nastavit některou z těchto možností: Spotřeba energie a Nastavení energie.

Klasifikace	Typ	Popis
Spotřeba energie	-	Zobrazí funkce Okamžitý příkon, Týdenní spotřeba energie, Měsíční spotřeba energie, Roční spotřeba energie, Historie spotřeby energie a Doba provozu ve formátu grafu.  POZNÁMKA - K dosažení přesnosti doby provozu použijte synchronizaci času systému DMS. - Týdenní zobrazení splňuje normu ISO 8601.
Nastavení energie	Nastavit venkovní kapacitu	Umožňuje ovládat provozní kapacitu venkovní jednotky.
	Cílová spotřeba energie	Umožňuje nastavit cílovou spotřebu energie.
	Cílová doba provozu	Umožňuje nastavit cílovou dobu provozu.
	Nastavení alarmu	Umožňuje nastavit, zda se má po dosažení cílové spotřeby energie generovat alarm.
	Inicializace dat využití	Inicializuje funkci celkové spotřeby energie.

Nastavení funkce Možnost

Jak nastavit funkci Možnost

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Pomocí tlačítek   nebo   vyberte položku Možnost a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3 Projděte si následující stránky pro výběr požadované nabídky.

Hlavní	Krok1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Popis	Výchozí
Obecné	UV Anti-Virus					ZAP/VYP	-
	Freeze Wash						-
	Zámek tlačítek					ZAP/VYP	-
	Resetování filtru	Vnitřní					-
		Větrání					-
	Seznam chyb						-
	Informace o vnitřní jednotce						-
	Připojení	Wi-Fi				ZAP/VYP	-
		Jednoduché připojení				Připojeno/-	-
		Wi-Fi reset					
Vnitřní	Výběr lamely					4cestnou kazetu: Proměnlivý ZAP/ Proměnlivý VYP Kazetová jednotka 360: Bodový/Střed/Široký	-
	Edge Lighting					ZAP/VYP	-
		Color				Warm/Natural/Cool	-
		Brightness				Smart/High/Low	-
		Link to on/off state				ZAP/VYP	-
	Senzor pohybu	Směr proudění	Typ			ZAP/VYP	VYP
						Nepřímý/Přímý	Nepřímý
		Úspora energie				ZAP/VYP	-
		Senzor pohybu - Komfort				ZAP/VYP	-

POZNÁMKA

- Podrobné informace o použití funkce UV Anti-Virus, včetně preventivních opatření, najdete v uživatelské příručce k produktu.

Nastavení funkce Možnost

Hlavní	Krok1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Popis	Výchozí
Možnost	Uživatelský režim	Jazyk				Liší se v závislosti na jazyce	První hodnota pro jazykovou sadu
		Letní čas	Letní čas			ZAP/VYP	VYP
			Jednotka			Den/Týden	Týden
			Týden	Začátek měsíce		Leden až Prosinec	bře
				Začátek týdne		1. až 4., F (poslední týden)	F (poslední týden)
				Konec měsíce		Leden až Prosinec	říj
				Konec týdne		1. až 4., F (poslední týden)	F (poslední týden)
			Den	Začátek měsíce		Leden až Prosinec	bře
				Začátek dne		1 až 31	22
				Konec měsíce		Leden až Prosinec	zář
				Konec dne		1 až 31	22
		Zvuk	Reproduktor			Hlas/Tón/Ztišit	-
			Hlasitost			Ztišit/Minimální/Normální/Maximální	-
		Zamknout	Úplný zámek			ZAP/VYP	VYP
			Funkce částečného zámku	Provozní zámek		ZAP/VYP	VYP
				Zámek režimu provozu	Zámek všech režimů	ZAP/VYP	VYP
					Zámek automatického režimu	ZAP/VYP	VYP
					Zámek režimu chlazení	ZAP/VYP	VYP
			Funkce částečného zámku	Zámek režimu provozu	Zámek režimu odvlhčení	ZAP/VYP	VYP
					Zámek režimu topení	ZAP/VYP	VYP
					Zámek režimu ventilátoru	ZAP/VYP	VYP
				Zámek teploty		ZAP/VYP	VYP
					Zámek rychlosti ventilátoru	ZAP/VYP	VYP
				Zámek dalšího režimu	Zámek režimu Wind-Free	ZAP/VYP	VYP
					Zámek režimu dlouhého foukání	ZAP/VYP	VYP
					Zámek tichého režimu	ZAP/VYP	VYP
					Zámek režimu spánku	ZAP/VYP	VYP
				Zámek rozvrhu		ZAP/VYP	VYP

Hlavní	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Popis	Výchozí
Možnost	Uživatelský režim	Kabelový dálkový ovládač	LED			ZAP/VYP	ZAP
			Ztlumení tlačítek			ZAP/VYP	VYP
			Bezdrátový dálkový ovládač			ZAP/VYP	VYP
			Aktuální čas	Datum		2000 až 2099/1 až 12/1 až 31	2018,01.01.
				Čas		12hodinový/24hodinový 12hodinový formát: 1 až 12, 24hodinový formát: 0 až 23, minut: 00 až 59	12:00 PM
		Kabelový dálkový ovládač	Resetovat DO			-	-
			Nastavení zobrazení	Jas		10 až 100 %	100%
				Sporič obrazovky	Časovač	10 až 60 sekund	30 s
					Jas	0, 10, 30, 50, 70 %	30%
			Chytrý reset				-
		Resetovat všechny uživatelské režimy					-
		Automatická změna	Použití DSP kabelového dálkového ovladače			ZAP/VYP	VYP
			Nast. tepl. chl/ Nast. tepl. top.			18 °C až 30 °C (rozsah nastavených teplot pro automatický provoz vnitřní jednotky)	Hodnota stavu vnitřní jednotky
			Primární			0,5 °C až 2 °C	Hodnota stavu vnitřní jednotky
			Sekundární			0,5 °C až 2 °C	Hodnota stavu vnitřní jednotky
		Teplotní limity	Spodní limit			Celsius (°C): 8 až 30 °C Fahrenheit: 47 až 86 °F	8°C
			Horní limit			Celsius (°C): 8 až 30 °C Fahrenheit: 47 až 86 °F	30°C
		Snadné ladění				-2 až +2	0
		Osvětlení vnitřní jednotky				ZAP/VYP	Hodnota stavu vnitřní jednotky

Nastavení funkce Možnost

Hlavní	Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Popis	Výchozí
Možnost	Uživatelský režim	Čištění				ZAP/VYP	Hodnota stavu vnitřní jednotky
		Ampere Control +	Ručně			ZAP/VYP	-
						Úroveň : 1 až 9	-
			Automaticky			ZAP/VYP	-
						Úroveň : 1 až 9	-
			Párování			Spárováno/Nespárováno	-
		Doba prodlevy	Použití doby prodlevy ERV			ZAP/VYP	VYP
			Doba prodlevy ERV			30 až 60 minut	30

POZNÁMKA

- Po připojení dvou kabelových dálkových ovladačů lze nastavit jas v rozmezí 10 až 50 %.
- Je-li displej v pohotovostním režimu po dobu jedné hodiny, pak za účelem ochrany displej přejde do úsporného režimu na dobu jedné minuty předtím, než se vrátí do normálního režimu.
Jsou-li po zobrazení úsporného režimu displeje tlačítka stisknuta, displej bude ihned převeden do pohotovostního režimu.

Nastavení Aktuálního Času (Příklad)

- Stiskněte tlačítko .
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Možnost** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Uživatelský režim** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Kabelový dálkový ovladač** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Aktuální čas** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Čas** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Pomocí tlačítek   nebo  vyberte položku **Formát času, Hodina, Minuta a AM/PM** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Řešení problémů

Detekce úniku chladiva

Je-li detekován únik chladiva, vypněte alarm a obraťte se na prodejce nebo servisní středisko.

Zastavení alarmu úniku chladiva

Zvukovou signalizaci alarmu v důsledku úniku chladiva je možné zastavit 4 minuty po spuštění alarmu. Stisknutím tlačítka **OK** na 3 sekundy alarm zastavíte.



Adr. vn. jedn.: 200001

Chybový kód : E696

Upozornění zrušíte stisknutím tlačítka "OK" po dobu 3 sekund.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

