

R410A

VRF systémy



Dotykové kabelové skupinové ovládání



POPIS A OVLÁDÁNÍ

- na hlavní obrazovce se zobrazí jednotky, které jsou přihlášené na venkovní jednotku



Pro individuální ovládaní jednotek, stlačte ikonu jednotky, kterou chcete ovládat. Pro skupinové ovládání, stlačte tlačítko "Skupiny". Pro změnu nastavení, stlačte ozubené kolečko umístěné vpravo nahoře.

POZOR! Nenastavujte současně režim chlazení a topení.

NASTAVENÍ:



A

Blokovaní infraovládání Blokování pracovního Aktivace Zapnutí / vypnutí jednotky na zvolené jednotce režímu pohybu na zvolené jednotce klapky

Jestliže jsou doplňkové funkce aktivní, jejich symboly jsou podbarvené zelenou barvou. Jestliže je jednotka vypnutá, tlačítko pro zapnutí/vypnutí je podbarvené fialovou barvou.



TÝDENNÍ ČASOVAČ:

Po kliknutí na ikonu týdenního časovače 🕒 se zobrazí následné menu:

Návrat na hlavní obrazovku		R-MM-DD	hh:ww:ss				Ulc	ožit 4	Uložení nastavení
Kliknutím na číslo, nastavte čas zapnutí		Čas zapnutí	Čas vypnutí	Pracovní režim	Otáčky ventilátoru	Požadovaná teplota	Pohyb klapky	Aktivace časovače	Kliknutím na příslušné pole, nastavte požadovanou hodnotu:
nebo aj vypnuti v pozadovany den (zvlášť se nastavují hodiny a zvlášť minuty)	Neděle Ponděli	0:0	0:0	Cool	Med	0	OFF	OFF	<u>Pracovní režim</u> - Větrání Odvlhč. Topení Chlazení (po zvolení se zobrazí – Fan, Dry, Heat, Cool)
1 2 3	Úterý	0:0	0:0			0	OFF	OFF	<u>Otáčky ventilátoru</u> - Vysoké Střední Nízké (po zvolení se zobrazí – High, Med, Low)
7 8 9	Středa	0:0	0:0			0	OFF	OFF	Požadovaná teplota (možno zadat jen čísla od 16 do 32)
	Čtvrtek	0:0	0:0			0	OFF	OFF	
ESC OK	Pátek	0:0	0:0			0	OFF	OFF	
	Sobota	0:0	0:0			0	OFF	OFF	
							ON=Z/	AP, OFF=VYP	

Když je časovač nastavený na 0:0, program ho nebere do úvahy. Zvolené číslo potvrďte stlačením tlačítka "OK". Aby se mohl časovač spustit, musí být všechny pole daného časovače vyplněné. Časovač aktivujte nastavením "ON" v sloupci "Aktivace časovače". Následně stlačte tlačítko "Uložit" a navrátíte se do hlavního menu.

SKUPINOVÉ OVLÁDANÍ:

V skupinovém ovládaní se ovládají všechny přiřazené jednotky ve skupině současně a se stejným nastavením. Jednotky je možné přiřadit i do více skupin. POZOR! Nenastavujte současně režim chlazení a topení.!



Jestliže jsou doplňkové funkce aktívní , jejich symboly jsou podbarvené zelenou barvou.

Jestliže jsou jednotky ve skupině zapnuté, tlačítko pro zapnutí/vypnutí je podbarvené fialovou barvou.

NASTAVENÍ SKUPINY:





PORUCHOVÉ KÓDY NA JEDNOTKÁCH S DIGITÁLNYM DISPLEJOM

Kód	Význam
FE	Chybějící adresa po prvním zapnutí
EO	Chybný sled fází nebo chybějící fáze
E1	Komunikační chyba mezi venkovní a vnitřními jednotkami
E2	Porucha teplotního snímače T1 (RAT) snímač na sání do jednotky
E3	Porucha teplotního snímače T2 (ICMT) snímač na potrubí uprostřed výměníku vnitřní jednotky
E4	Porucha teplotního snímače T2B (ICOT) snímač na potrubí na výstupu z výměníku vnitřní jednotky
E5	Porucha venkovní jednotky
E7	Porucha EEPROM
E8	Porucha ventilátoru vnitřní jednotky
E9	Porucha komunikace vnitřní jednotky s kabelovým ovladačem
EE	Porucha čerpadla - vysoká hladina kondenzátu (signalizace plováku)
EF	Konflikt režimů (potřebné zvolit jiný provozní režim)

PORUCHOVÉ KÓDY NA JEDNOTKÁCH S LED DISPLEJEM

	· • • • •					
LED	LED signalizace	Význam	OPERATION TIMER DEF /FAN ALARM			
	S∨ÍTÍ	Jednotka je v provozu				
	NESVÍTÍ	Jednotka je vypnutá				
OPERATION	BLIKÁ POMALU (1x/2s)	Jednotka se připravuje po re-startu				
	BLIKÁ RYCHLE (4x/s)	Porucha teplotního snímače				
TIMER	S∨ÍTÍ	Časovač je aktivní				
	BLIKÁ RYCHLE (4x/s)	Komunikační chyba mezi venkovní a vnitřními jednotkami				
	S∨ÍTÍ	Odtávání nebo funkce anti-cold*				
DEF./FAN	BLIKÁ POMALU (1x/2s)	Porucha EEPROM				
	BLIKÁ RYCHLE (4x/s)					
	BLIKÁ POMALU (1x/2s)	Porucha venkovní jednotky				
ALARM / PROTECTION	BLIKÁ RYCHLE (4x/s)	Porucha plováku - vysoká hladina konde	enzátu – port CN25			
OPERATION a TIMER	BLIKAJÍ SOUČASNĚ	Chybějící adresa po prvním startu / adr	esování při startu			

*Funkce anti-cold je aktívní jen v režimu topení, přičemž zabezpečuje, že se ventilátor vnitřní jednotky nezapne, dokud se nenahřeje výměník vnitřní jednotky (zvýšený komfort pro uživatele).

Nejčastějším problémem u VRF systémů je KONFLIKT REŽIMŮ (EF), který nastane, když uživatel zvolí jiný pracovní režim, v jakém pracuje venkovní a ostatní vnitřní jednotky.



Ochrana životného prostředí

Evropská směrnice 2012/96/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návode nebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidovaný spolu s komunálním odpadem. Spotřebitel je povinný likvidovat elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou a nebo místními orgány.

Recyklací nebo jinými formami využití starých přístrojů, přispíváte k ochraně vašeho životného prostředí.

