

R410A

VRF systémy



Dotykový káblový skupinový ovládač



POPIS A OVLÁDANIE

- na hlavnej obrazovke sa zobrazia jednotky, ktoré sú prihlásené na vonkajšiu jednotku



Pre individuálne ovládanie jednotiek, stlačte ikonu jednotky, ktorú chcete ovládať. Pre skupinové ovládanie, stlačte tlačidlo "Skupiny". Pre zmenu nastavení, stlačte ozubené koleso vpravo hore.

POZOR! Nenastavujte súčasne režim chladenia aj vykurovania!

NASTAVENIA:



INDIVIDUÁLNE OVLÁDANIE: 0 Po kliknutí na ikonu (napr. 01) , sa zobrazí nasledovné menu: 115 Kontrola parametrov jednotky Návrat na hlavnú obrazovku Adresa jednotky 01 Nastavenie týždenného časovača jednotky Kliknutím na oranžovú plochu sa zobrazí ovládací panel na nastavenie otáčok Požado (po zvolení sa zobrazí - Low, Medium, High) Kliknutím na modrú plochu sa zobrazí 25 High ovládací panel na nastavenie teploty (nastavte teplotu pomocou tlačidiel "-" a "+" Kliknutím na zelenú plochu sa zobrazí 16°C + 32°C ovládací panel na nastavenie režimu (po zvolení sa zobrazí - Dry, Cool, Heat, Fan) Doplnkové funkcie \bigcirc

Aktivácia

pohybu

klapky

Zapnutie / vypnutie

iednotky

Ak sú doplnkové funkcie aktívne, ich symboly sú podfarbené zelenou farbou.

Blokovanie infraovládania

na zvolenej jednotke

Ak je jednotka zapnutá, tlačidlo pre zapnutie/vypnutie je podfarbené fialovou farbou.

Blokovanie pracovného

režimu

na zvolenej jednotke



TÝŽDENNÝ ČASOVAČ:

Po kliknutí na ikonu týždenného časovača ២, sa zobrazí nasledovné menu:

Návrat na hlavnú obrazovku		R-MM-DD	hh:ww:ss				Ulo	ožiť 4	 Uloženie na 	stavení
Kliknutím na číslo, nastavte čas zapnutia		Čas zapnutia	Čas vypnutia	Pracovný režim	Otáčky ventilátora	Požadovaná teplota	Pohyb klapky	Aktivácia časovača	Kliknutím nc požadovan	1 príslušné pole, nastavte ú hodnotu:
alebo aj vypnutia v požadovaný deň (zvlášť sa nastavujú hodiny a zvlášť minúty)	Nedeľa	0:0	0:0			0	OFF	OFF	Pracovný režir	<u>m</u> - Vetranie Odvlhč. Vykurovanie Chladenie
	Pondelok	18:20	0:0	Cool	Med	20	OFF	ON	(po zvoleni sa	zobrazi – Fan, Dry, Heat, Cool)
	Utorok	0:0	0:0			0	OFF	OFE	<u>Otáčky ventilo</u> (po zvolení sa	<u>átora</u> - Vysoké Stredné Nízke zobrazí – High, Med, Low)
7 8 9	Streda	0:0	0:0			0	OFF	OFF	Požadovaná 1 (možné zadaf	<u>ieplota</u> ¹ len čísla od 16 do 32)
	Štvrtok	0:0	0:0			0	OFF	OFF		
ESCOK	Piatok	0:0	0:0			0	OFF	OFF		
	Sobota	0:0	0:0			0	OFF	OFF		
							ON=ZA	AP, OFF=VYP		

Ak je časovač nastavený na 0:0, program ho neberie do úvahy. Zvolené číslo potvrďte stlačením tlačidla "OK". Aby sa mohol časovač spustiť, musia byť všetky polia daného časovača vyplnené. Časovač aktivujte nastavením "ON" v stĺpci "Aktivácia časovača". Následne stlačte tlačidlo "Uložiť" a vráťte sa do hlavného menu.

SKUPINOVÉ OVLÁDANIE:

V skupinovom ovládaní sa ovládajú všetky priradené jednotky v skupine súčasne a s rovnakými nastaveniami. Jednotky je možné priradiť aj do viacerých skupín. POZOR! Nenastavujte súčasne režim chladenia aj vykurovania!



Ak sú doplnkové funkcie aktívne, ich symboly sú podfarbené zelenou farbou.

Ak sú jednotky v skupine zapnuté, tlačidlo pre zapnutie/vypnutie je podfarbené fialovou farbou.

NASTAVENIA SKUPINY:





PORUCHOVÉ KÓDY NA JEDNOTKÁCH S DIGITÁLNYM DISPLEJOM

Kód	Význam
FE	Chýbajúca adresa po prvom štarte
EO	Chybný sled fáz alebo chýbajúca fáza
E1	Komunikačná chyba medzi vonkajšou a vnútornými jednotkami
E2	Porucha teplotného snímača T1 (RAT) snímač na saní do jednotky
E3	Porucha teplotného snímača T2 (ICMT) snímač na potrubí v strede výmenníka vnútornej jednotky
E4	Porucha teplotného snímača T2B (ICOT) snímač na potrubí na výstupe z výmenníka vnútornej jednotky
E5	Porucha vonkajšej jednotky
E7	Porucha EEPROM
E8	Porucha ventilátora vnútornej jednotky
E9	Porucha komunikácie vnútornej jednotky s káblovým ovládačom
EE	Porucha čerpadla - vysoká hladina kondenzátu (signalizácia plaváku)
EF	Konflikt režimov (potrebné zvoliť iný prevádzkový režim)

PORUCHOVÉ KÓDY NA JEDNOTKÁCH S LED DISPLEJOM

	• • • •					
LED	LED signalizácia	Význam	OPERATION TIMER DEF /FAN ALARM			
	SVIETI	Jednotka v prevádzke				
	NESVIETI	Jednotka vypnutá				
OPERATION	BLIKÁ POMALY (1x/2s)	Jednotka sa pripravuje po reštarte	a sa pripravuje po reštarte			
	BLIKÁ RÝCHLO (4x/s)	Porucha teplotného snímača				
TIMER	SVIETI	Časovač je aktívny				
	BLIKÁ RÝCHLO (4x/s)	Komunikačná chyba medzi vonkajšou a vnútornými jednotkar				
	SVIETI	Odmrazovanie alebo funkcia anti-cold*				
DEF./FAN	BLIKÁ POMALY (1x/2s)	Porucha EEPROM				
	BLIKÁ RÝCHLO (4x/s)					
	BLIKÁ POMALY (1x/2s)	Porucha vonkajšej jednotky				
ALARM / PROTECTION	BLIKÁ RÝCHLO (4x/s)	Porucha plaváku - vysoká hladina konde	nzátu – port CN25			
OPERATION a TIMER	BLIKAJÚ SÚČASNE	Chýbajúca adresa po prvom štarte / adr	esovanie pri štarte			

*Funkcia anti-cold je aktívna len v režime vykurovania, pričom zabezpečuje, že sa ventilátor vnútornej jednotky nezapne, kým sa nenahreje výmenník jednotky (zvýšený komfort užívateľa).

Najčastejším problémom u VRF systémov je KONFLIKT REŽIMOV (EF), ktorý nastane, ak užívateľ zvolí iný pracovný režim, v akom pracuje vonkajšia a ostatné vnútorné jednotky.



Ochrana životného prostredia

Európska smernica 2012/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.

