### UŽIVATELSKÝ NÁVOD

MENU (CS)

HPSI-0406-D1L1H3-A1 HPSI-0810-D1L1H3-A1 HPSI-1216-D1L3H9-A1 HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 HPS0-04-D1L1-A1\* HPS0-06-D1L1-A1\* HPS0-08-D1L1-A1\* HPS0-10-D1L1-A1\* HPS0-12-D1L3-A1\* HPS0-14-D1L3-A1\*



# TEPELNÁ Čerpadla

VZDUCH-VODA SPLIT MONOBLOK





Před instalací nebo servisem zařízení si pozorně před těte tento návod. Uschovejte jej pro pozdější použití.

Importováno / distribuováno společností KLIMAVEX CZ a.s. Licencováno společností HYUNDAI Corporation Holdings, Korea.

### **VŠEOBECNÉ INFORMACE**

#### **PRACOVNÍ ROZSAH**

Vnitřní jednotka							
Teplota vody na výstupu (topení)+12°C až +65°C							
Teplota vody na výstupu (chlazení)	+5°C až +25°C						
Teplota TUV	+12°C až +60°C						
Teplota okolí	+5°C až +35°C						
Tlak vody	0,1-0,3 MPa						
Venkovní jed	notka						
Venkovní teplota (topení) -25°C až +35°C							
Venkovní teplota (chlazení)	-5°C až +43°C						
Venkovní teplota (ohřev TUV)	-25°C až +43°C						
Max. teplota vody na výstupu v závislosti	Max. teplota vody na výstupu v závislosti na venkovní teplotě						
000 ua wisking under 100 u							

Venkovní teplota T4 [°C]





#### UPOZORNĚNÍ

- toto zařízení nepoužívejte na jiné účely než ty, co jsou uvedeny v tomto návodě, a neprovozujte jej mimo uvedený pracovní rozsah
- do zařízení smí zasahovat jen kvalifikovaný personál
- ujistěte se, že voda, která je použitá ve vodním okruhu, splňuje požadavky EN 98/83 EC a 2015/1787/EU a je vhodná pro vytápěcí okruhy (demineralizovaná voda s inhibitorem proti korozi, upravená voda pro vytápěcí okruhy)
- ve vodním okruhu se nesmí použít studniční, destilovaná a ani čistá demineralizovaná voda
- ujistěte se, že tlak vody v systému je v rozmezí 1,5-2bar
- ujistěte se, že na vstupu vody do jednotky je instalovaný mechanický i magnetický vodní filtr
- zabezpečte, aby byl na zařízení vykonávaný pravidelný servis, min. 1x za rok (odborně způsobilou osobou)
- nedodržení výše uvedených pokynů bude mít za následek ztrátu záruky
- v případě jakékoliv poruchy kontaktujte dodavatele





Pomocí výše uvedených QR kódů si můžete stáhnout aktuální dokumentaci. Dokumentace pro instalaci slouží jen pro instalační anebo servisní firmy, a proto je přístup k němu zaheslován.



#### Ochrana životního prostředí

Evropská směrnice 2012/19/EU stanovuje:

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše v uživatelském návodě, anebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmí být likvidovaný spolu s komunálním odpadem.

Spotřebitel je povinný likvidovat elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého odpadkového koše prostřednictvím specializovaných sběrných míst určených vládou anebo místními orgány. Recyklací nebo jinými formami využití starých přístrojů přispíváte k ochraně vašeho životního prostředí.

**XCE** 

Údaje a obrázky v tomto dokumentu mají informativní charakter. Změna obrázků a údajů je vyhrazená.

### POPIS A POUŽITÍ OVLADAČE



potvrzení volby/ krok dál při programování / vstup do další úrovně menu

	₽ŀ	lzamknutí ovlada	ače						Týdenní prograr	n <b>7</b>
P 8	opis další :00 se sní	činnosti podle pro ží teplota)	gramu (např. o						Časova	č 🕒
	→ P	ožadovaná teplo	ota se nezmění						Venkovní teplot	a ☆18°
	₹ P	ožadovaná teplo	ota se sníží						WiFi ovládár	í 🤶
	P	ožadovaná teplo	ota se zvýší					F	ležim DHW (ohřev TU\	)   ⊫≈
	€ £≋ F	ancoily	25-0	9-2022 🕂 20:04	(	, 了	- (((·		Aktivovaná funkc dezinfekc	e
	₩ R P	adiátory odlahové topení	Režim prostor	0N	1	r 2000 €	)		VYPNUT Zapnut	É OFF ON
٥3 23,	5 <sup>°°</sup> Р 5 <sup>°°</sup> Р	ožadovaná teplo ožadovaná teplo	ota vody ota prostoru	35 °° ∣ <sub>Γ</sub> -껒́-		<b>38</b>	°C		– Teplota v nádrži TƯ	√ <b>38</b> °°
	- <u>`</u> Ċ-  T	opení	Ē	🔆 💮 🔬 E01		₫ 🔆 -	آ	Doplň	kový zdroj topení (AHS	)
	業に	hlazení							Solární ohře	v Ji
	(A)  A	lUTO Namlžkový zdroi t	ananí (ALIC)					Pomocný	i ohřívač v nádrži (TBH	)
		iopinkovy zaroj t						F	Porucha anebo ochran	a <u>/1</u> E01
	<u>- 1</u>   2	aiozni onrivac (i	BH)					Interní oběh	ové čerpadlo v provoz	
	Ш  к	compresor v prov	/ozu					Funkce smar	t grid (pro fotovoltaikı	) (gu
Protimrazová 🌟 Odmrazování 🔊 Režimy ochrana 🍀 Odmrazování 🎉 Režimy nepřítomnosti (dovolená)										
	Fancoil	ly Radiátory	Podlahové topení	Ohřev TUV	]					
ZAP	€≋	Ĩ	≋	land the second			Fo	otovoltaika	Nízký tarif	Vysoký tarif
VYP	$(\mathbf{F})$	ĴŪŪĴ	P		SG ikona (92)				ርባቅ	

### HLAVNÍ OBRAZOVKA

Po zapnutí el. napájení se zobrazí obrazovka s volbou jazyka. Tento návod se odkazuje na jazyk čeština CS.

Na hlavní obrazovce je možné sledovat parametry a měnit nastavení pro každodenní použití. Co je dostupné na obrazovce, závisí na nastavení a funkcích systému.

Hlavní obrazovka obsahuje: prostor (zóna 1), stav ZAP/VYP, režim, aktuální teplota TUV.

Podružná obrazovka obsahuje: prostor (zóna 2), stav ZAP/VYP. Způsob řízení ZAP/VYP nastavuje instalační firma (podle teploty vody, teploty prostoru, 2 zóny, externí termostat...).

#### Vzhled A:

Když je nastavené řízení podle teploty vody + TUV: (ovladač bude mít 1 obrazovku, příklad - topení prostoru, ohřev TUV)



Požadovaná teplota vody na výstupu

#### Vzhled B:

Když je na stavené řízení podle teploty prostoru + TUV:

(ovladač bude mít 1 obrazovku, příklad - topení prostoru, ohřev TUV)

Pozn.: Ovladač se musí namontovat na referenční místo ve vytápěném prostoru, aby snímal správnou prostorovou teplotu.

5	08-01-2023 문	06:08	) <u>∩</u> 13°
	≣	ON	۳ <u>.</u>
	23,5°°	-ờ-	<b>38</b> <sup>∘</sup>
a v	1		
,			

Požadovaná prostorová teplota

#### Vzhled C (2 zóny):

Když je nastavené řízení současně podle teploty vody a také prostoru (2 zóny), bez TUV: (ovladač bude mít 2 obrazovky,

příklad - topení fancoily a podlahové topení, bez TUV)

Zóna 1 - požadovaná teplota vody (fancoily)

Zóna 2 - požadovaná teplota prostoru (podlahové topení)

Pozn.: Ovladač musí být namontovaný na referenčním místě v prostoru s podlahovým topením, aby snímal správnou prostorovou teplotu.



#### Vzhled D (2 zóny):

# Když je nastavené řízení přes externí termostaty v 2 zónách anebo ovladač nastavený na dvě zóny + TUV:

(ovladač bude mít 2 obrazovky,

příklad - topení fancoily a podlahové topení, ohřev TUV)

Zóna 1 - požadovaná teplota vody (fancoily), Zóna 2 - požadovaná teplota vody (podlahové topení)



### **STRUKTURA MENU**

Menu se využívá na sledování parametrů a změnu nastavení, které nejsou pro každodenní použití. Menu se zobrazí po stisknutí tlačítka MENU  $\Box$ :

MENU	1/2
PROVOZNÍ REŽIM	
PŘEDNAST. TEPLOTA	
TEPLÁ UŽITK. VODA (TUV)	
ROZVRH	
MOZNOSTI	
DETS. ZAMEK	
	Ð
MENU	2/2
SERVISNÍ INFORMACE	
DDOVOZNÍ DADANETO	
PROVOZNI PARAMETR	
PROVOZNI PARAMETR PRO SERVIS. PR.	
PROVOZNI PARAMETR PRO SERVIS. PR. WLAN NASTAV.	
PROVOZNI PARAMETR PRO SERVIS. PR. WLAN NASTAV. SN POHLED	

**Pozn.:** Menu DOMESTIC HOT WATER (DHW) (režim TUV) se zobrazí jen v případě, že je povolené.

### ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

#### **ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY**

Když je na displeji zobrazena kladka, ovladač je uzamčen. Dlouhým stisknutím tlačítka ZÁMEK 🔂 se ovladač odemkne:

08-01-2023 🕂	15:05	<b>①</b> 13°
_≝	ON	•J#
∆ <b>23</b> °°	-À-	<b>38</b> <sup>∘</sup>
ш		

Ovladač se po cca 120s nečinnosti automaticky uzamkne.

#### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

1) Zapnutí/vypnutí režimu prostor (topení/chlazení)

1a - Když systém nepoužívá externí termostat, zapnutí / vypnutí je možné vykonat tlačítkem ZAP/VYP (<sup>1</sup>) na ovladači.

Stiskněte šipku vlevo, zobrazí se černý kurzor.



Když je kurzor pod teplotou pro topení/chlazení prostoru, stisknutím tlačítka ZAP/VYP se zapne/vypne provoz:



Když je nastavené řízení podle teploty prostoru, displej bude vypadat takto:



Když je nastavené řízení podle teploty vody, bez nádrže TUV, displej bude vypadat takto:



1b - Když systém používá externí termostat, zapnutí/vypnutí pomocí tlačítka ZAP/VYP na ovladači nebude možné a po stisknutí tlačítka ZAP/VYP  $\bigcirc$  se zobrazí oznámení:

	08-01-2023	06:08	<b>☆</b> 13°
Zapnutí/vypnutí je řízené externím termostatem. Zařízení prosím zapněte/vypněte externím termostatem.	Režim chlaze pokojovým te Nastavte pro termostatem.	ení/topení je ermostatem. vozní režim	řízen pokojovým

Když jsou v systému dva externí termostaty (2 zóny), zapnutí/vypnutí zón ovládají externí termostaty.

POZOR: zóna 2 se může zapnout jen v režimu "topení"; když bude nastavené "chlazení", zóna 2 se nespustí. Ovladač bude mít dvě obrazovky a bude vypadat takto:

Zóny zapnuté (ON):

08-01-2023	06:08	<b>①</b> ′13°	08-01-2023	06:08 ①13°
€≋	ON	° ¶ ∎ S	₩ 2	ON
ბ <b>38</b> °⊂	-ờ-	38 ℃	<b>23,5</b> ℃	-☆-

#### Zóny vypnuté (OFF):

	- ( - )				
08-01-2023	06:08	① <sup>13°</sup>	08-01-2023	06:08	<b>☆</b> 13°
Ð	OFF		<b>2</b> 2	OFF	
ბ <b>38</b> °℃	-ờ-	38 ℃	<b>23,5</b> ℃	-☆-	

#### 2) Zapnutí/vypnutí režimu ohřevu TUV

Stiskněte šipku vpravo, zobrazí se černý kurzor.

 08-01-2023
 06:08
 介13°

 弾
 ON
 ➡

 0 35 °C
 - ウ. 38 °C

Když je kurzor pod teplotou pro ohřev TUV, stisknutím tlačítka ZAP/VYP 🕐 se zapne/vypne ohřev TUV.



#### NASTAVENÍ TEPLOTY

Šipkami vpravo/vlevo vyberte teplotu, kterou chcete změnit a šipkami nahoru/dolů změňte nastavení.



### MENU

#### PROVOZNÍ REŽIM (pracovní režim pro prostor)

#### 1) nastavení režimu ovladačem

Stiskněte tlačítko MENE Stiskněte tlačítko POT\-ENÍ a zvolte PROVOZNÍ REŽIM. , zobrazí se povolené režimy:



TOPE - topení CHLA - chlazení AUTO - auto režim POTVRZ. - potvrdit

Pomocí šípky vpravo/vlevo nastavte režim a potvrďte tlačítkem POTVRZENÍ  $\leftarrow$  (i když nestisknete tlačítko POTVRZENÍ, ale opustíte obrazovku tlačítkem ZPĚT  $\supset$ , nastaví se režim, na kterém byl kurzor).

Když je povolený jen režim "topení", zobrazí se:



Když je povolený jen režim "chlazení", zobrazí se:



Když zvolíte režim TOPE - jednotka bude pracovat jen v topení. Když zvolíte režim CHLA - jednotka bude pracovat jen v chlazení. Když zvolíte režim AUTO - jednotka bude pracovat automaticky v závislosti na venkovní teplotě (a v závislosti na nastavení instalatéra pro vnitřní teplotu) a podle omezení v rámci měsíců.

**Pozn.**: automatické přepínání je možné jen za určitých podmínek (4.NAST.AUTO REŽIMU - nastavuje instalační firma).

#### 2) nastavení režimu externím prostorovým termostatem

Při nastavení 6.POKOJ.TERMOSTAT = REŽ.NAST (nastavuje instalační firma), bude režimy přepínat externí termostat. Tehdy není možné měnit režim ovladačem. Po vstupu do MENU/ PROVOZNÍ REŽIM a stisknutí jakéhokoliv tlačítka, se zobrazí oznámení:

Volba režimu je řízená externím termostatem. Režim nastavte externím termostatem.

08-01-2023	06:08	<b>①</b> 13°				
Režim chlazení/topení je řízen pokojovým termostatem.						
Nastavte provozní režim pokojovým termostatem.						
POTVRZ						

#### PŘEDNAST. TEPLOTA (automatická změna požadované teploty)

Standardně se požadovaná teplota nastavuje přímo na ovladači (popsáno v předchozí části návodu) a hodnota je neměnná. V případě požadavku na nastavení různých teplot v závislosti na denním čase, případně automatické změny požadované teploty podle venkovní teploty (ekvitermické řízení) je možné přes MENU () / PŘEDNAST. TEPLOTA nastavit následující režimy (pro úsporu energie):

**PŘNAST TEPL.** - nastavení 6 různých teplot pro max. 6 různých denních časů

**POČASÍ TEP. NAST** - automatické nastavení požadované teploty podle venkovní teploty (ekvitermické řízení)

ECO REŽIM - eko režim úspory energie





Pomocí šipek a tlačítka POTVRZENÍ — nastavte požadované hodnoty. Když jsou nastavené 2 zóny, režim PŘNAST TEPL. je účinný jen na zónu 1.

PŘEDNAST. TEPLOTA 1/2							
PŘN. TEF	AST PL.	POČASÍ TEP. NAST	ECO REŽIM				
Č.		ČAS	TEPL				
1		00:00	25°C				
2		00:00	25°C				
3		00:00	25°C				
	/YBRA	т	🗧 🕁				

Nastavený čas a teplotu je potřebné aktivovat zaškrtnutím čtverečku pomocí tlačítka POTVRZENÍ  $\leftarrow$  . Když je daný řádek aktivní, zobrazí se ikona  $\bigtriangledown$  .

**Pozn.:** Po změně pracovního režimu (topení/chlazení) se režim PŘNAST TEPL. vypne. Pro změněný prac. režim je potřebné režim PŘNAST TEPL. znovu nastavit. Nastavení se projeví až v nejbližším čase.

**Pozn.**: Režim PŘNAST TEPL. bude vypnutý, když bude jednotka v režimu AUTO, když je aktivní časovač ČASOV anebo týdenní časovač TÝDNĚ ROZVRH. Funkce je dostupná jen pro režim prostor (topení/chlazení).

#### REŽIM - POČASÍ TEP. NAST - ekvitermické řízení



V rámci ekvitermického řízení pro topení (REŽ. H) je možné zvolit pro každou zónu (ZÓNA1, ZÓNA2) jednu křivku v rámci nízkoteplotních křivek (NÍZKÁ TEP.) anebo vysokoteplotních křivek (VYSOKÁ TEP.) (v menu se zobrazí buď volba NÍZKÁ, anebo VYSOKÁ v závislosti na nastavení koncových prvků v instalaci (<u>nastavuje instalační firma při prvotním spuštění</u>) (NÍZKÁ při FHL; VYSOKÁ při FCU, RAD.) Je možné zvolit jednu z 8 předdefinovaných křivek (křivka 1-8) anebo vlastní křivku (křivka 9). Hodnoty pro křivku 9 nastavuje instalační firma.

V rámci ekvitermického řízení pro chlazení (REŽ. C) je možné zvolit pro každou zónu (ZÓNA1, ZÓNA2) jednu křivku v rámci nízkoteplotních křivek (NÍZKÁ TEP.) anebo vysokoteplotních křivek (VYSOKÁ TEP.) (v menu se zobrazí buď volba NÍZKÁ, anebo VYSOKÁ v závislosti na nastavení koncových prvků v instalaci (<u>nastavuje instalační firma při prvotním spuštění</u>) (NÍZKÁ při FCU; VYSOKÁ při FHL, RAD.) Je možné zvolit jednu z 8 předdefinovaných křivek (křivka 1-8) anebo vlastní křivku (křivka 9). Hodnoty pro křivku 9 nastavuje instalační firma.

Pozn.: FHL = podlaha (podlahové topení/chlazení), FCU = fancoil, RAD = radiátor

 $\ensuremath{\text{Pozn.:}}$  Předdefinované ekvitermické křivky 1-8 se nacházejí na konci tohoto návodu.

Na zvolené položce stiskněte tlačítko ZAP/VYP () a následně zvolte požadovanou křivku 1-9, kterou potvrďte tlačítkem POTVRZENÍ - 1.

Když je aktivní ekvitermické řízení (nastavená křivka), požadovaná teplota pro režim prostor se na ovladači už nenastavuje, proto se při změně teploty pomocí šipek zobrazí obrazovka, která upozorní, že je zapnuté ekvitermické řízení.



Obrazovka: Ekvitermické řízení je zapnuté, chcete ho vypnout?

Stisknutím tlačítka POTVRZENÍ ← na NE (ne), ekvitermické řízení zůstane aktivní a ovladač se vrátí na základní obrazovku. V případě, že zvolíte a potvrdíte ANO (ano), ekvitermické řízení se vypne (VYP).

#### REŽIM - ECO REŽIM - eko režim úspory energie

PŘEDNAST.	TEPLOTA		REŽ.ECO NAST
PŘNAST TEPL.	POČASÍ TEP. NAST	ECO REŽIM	REŽ.ECO NAST TYP
AKTUÁLNÍ STA	V	VYP	1 2 3 4 5 6 7 8 9
ČASOV ECO		VYP	
START		08:00	
KONEC		19:00	
Ö ZAP/VYP	1	Ð	POTVRZ.

Pro zapnutí eko režimu stiskněte tlačítko ZAP/VYP ⊕na položce AKTUÁLNÍ STAV. Následně si šipkami a tlačítkem POTVRZENÍ ← zvolte ekvitermickou křivku, podle které bude eko režim pracovat. Když položka ČASOV ECO (eko časovač) zůstane VYP, eko režim bude v provozu nepřetržitě. Když nastavíte ČASOV ECO na ZAP, eko režim bude aktivní jen v rámci času mezi START/KONEC (nastavený začátek/konec).

#### **TEPLÁ UŽITK. VODA (TUV)** (ohřev teplé užitkové vody - režim TUV)

Toto menu obsahuje nastavení pro režim TUV (tento režim a jeho funkce budou dostupné jen v případě, že jsou aktivované - <u>nastavuje instalační firma</u>). Obsahuje 4 submenu: DEZINFEKCE, RYCH TUV, NÁDRŽ OHŘÍVAČ, TUV ČERP.

#### DEZINFEKCE - režim dezinfekce

TEPLÁ UŽITK. VODA (TUV)							
DEZI- NFEKCE	RYCH TUV	NÁDRŽ OHŘÍVAČ	TUV ČERP				
AKTUÁLNÍ	STAV		ZAP				
PROVOZ. I	DEN		PÁ				
START			23:00				
Ö ZAP/VYP							



Pomocí tlačítka ZAP/VYP () na položce AKTUÁLNÍ STAV je možné aktivovat režim dezinfekce, který jednou týdně (PROVOZ. DEN - den, START - start) prohřeje (dezinfikuje) vodu v nádrži na 65°C pomocí TBH (pomocný ohřívač v nádrži - jen když ho nádrž zahrnuje).

Toto nastavení se doporučuje pro instalace, kde není pravidelný odběr vody (např. chaty). Pozor aby nedošlo k opaření, jelikož po dezinfekci bude v systému velmi vroucí voda! Když instalace neobsahuje TBH, dezinfekci nepoužívejte (modely split bez nádrže). U modelů s nádrží se místo TBH využívá IBH.

#### RYCH TUV - nucený rychlý ohřev TUV

TEPLÁ U	TEPLÁ UŽITK. VODA (TUV)										
DEZI- NFEKCE	DEZI- NFEKCE TUV OHŘÍVAČ ČERP										
AKTUÁLN	NÍ STAV		VYP								
ن ZAP	C ZAP/VYP										

Pomocí tlačítka ZAP/VYP <sup>(J)</sup> na položce AKTUÁLNÍ STAV je možné aktivovat režim RYCH TUV, který přepne systém na nucený provoz v režimu ohřevu TUV pomocí kompresoru + IBH + TBH, s požadovanou teplotou 60°C.

IBH - záložní ohřívač (zabudovaný ve vnitřní jednotce) (podle nastavení) TBH - pomocný ohřívač (v nádrži TUV) (bez TBH u modelů HPSA)



Pomocí tlačítka ZAP/VYP 😃 na položce AKTUÁLNÍ STAV je možné aktivovat nucený ohřev TUV pomocí pomocného ohřívače TBH (ohřívač v nádrži TUV). Tímto způsobem je možné ohřát TUV i v případě, že je kompresor porouchaný.

**Pozn.:** Když je odpojený anebo zkratovaný snímač teploty T5 (teplota vody v nádrži), TBH není možné zapnout. Když ohřívač nebyl při instalaci aktivovaný, zobrazí se prázdná obrazovka. U modelů HPSA použijte IBH.

#### TUV ČERP - nastavení řízení čerpadla pro cirkulaci TUV

TEPLÁ UŽITK. VODA (TUV) 1/2			TEPLÁ U	IŽITK. VO	DA (TUV)	2/2	
DEZI- NFEKCE	RYCH TUV	NÁDRŽ OHŘÍVAČ	TUV ČERP	DEZI- NFEKCE	RYCH TUV	NÁDRŽ OHŘÍVAČ	TUV ČERP
Č.	ČAS	Č.	ČAS	Č.	ČAS	Č.	ČAS
T1 🗆	00:00	T4 🗌	00:00	T7 🗆	00:00	T10 🗌	00:00
T2 🗆	00:00	T5 🗌	00:00	T8 🗆	00:00	T11 🗌	00:00
T3 🗌	00:00	T6 🗌	00:00	Т9 🗆	00:00	T12 🗌	00:00
			() ●				€ Φ

Když je v instalaci použité oběhové čerpadlo pro cirkulaci TUV mezi nádrží a koncovými prvky (vodovodní baterie, sprchy, vany atd.), je možné ho ovládat přímo z tepelného čerpadla. Řízení umožňuje nastavit až 12 časů spuštění v rámci dne (povolení časového ovládání a délku provozu (std. 5min) nastavuje instalační firma).

Pomocí šipek a tlačítka POTVRZENÍ  $\leftarrow$  nastavte požadované hodnoty. Nastavený čas je potřebné aktivovat zaškrtnutím čtverečku pomocí tlačítka POTVRZENÍ  $\leftarrow$  . Když je daný čas aktivní, zobrazí se ikona  $\Box$ .

#### **ROZVRH** (časový program)

Toto menu obsahuje nastavení pro programování provozu zařízení. Obsahuje 4 submenu: ČASOV, TÝDNĚ ROZVRH, ROZVRH KONTR, STORNO ČASOV.

#### ČASOV - denní program (na hlavní obrazovce se zobrazí 🕒 )



Pomocí šipek nastavte požadované hodnoty. Je možné nastavit 6 programů s pracovním režimem a požadovanou teplotou. START (začátek), KONEC (konec), REŽIM (pracovní režim), TEPL (požadovaná teplota). Nastavený program je potřebné aktivovat zaškrtnutím čtverečku pomocí tlačítka POTVR-ZENÍ — . Když je program aktivní, zobrazí se ikona 🖂 .

Když se nastaví čas začátku pozdější, než je čas konce anebo teplota je mimo teploty zvoleného režimu, zobrazí se oznámení, že program je nesprávný (<u>Časovač je zbyteč</u>). Když se programy překrývají, začátek nového programu přeruší ukončení předchozího. Když se nastaví shodný čas začátku a konce, program bude neplatný.

#### TÝDNĚ ROZVRH - týdenní program (na hlavní obrazovce 7)

ROZV	RH			ROZV	RH		
ČASOV	TÝDNĚ ROZVRH	ROZVRH KONTR	STORNO ČASOV	ČASOV	TÝDNĚ ROZVRH	ROZVRH KONTR	STORNO ČASOV
PO	UT ST	ČT PÁ S	O NE	PO	UT ST	ČT PÁ S	O NE
, P	VSTUP O VSTUP	STOR	NO A D	PI	/STUP STORNO	STOR	NO

Na příkladu vpravo nahoře je zvolené pondělí až pátek. Následně šipkou přejděte na položku VSTUP a stiskněte POTVRZENÍ 4



Následně je možné pomocí šipek nastavit 6 programů s pracovním režimem a požadovanou teplotou, podobně jako v programu ČASOV.

Nastavený program je potřebné aktivovat zaškrtnutím čtvereč-ku pomocí tlačítka POTVRZENÍ  $\leftarrow\!\!\!\!-$ . Když je program aktivní, zobrazí se ikona  $\boxtimes$ .

#### ROZVRH KONTR - kontrola nastavení programů

ROZVE	RH				KONTI	ROLA T	ÝDEN.R	OZVR	н	
ČASOV	TÝDNĚ	ROZVRH	STORNO		DEN	Č.	REŽIM	NAST	START	KONEC
	ROZVRH	KONTR	ČASOV			T1 🗆	TOPE	0°C	00:00	00:00
KONTR	KONTROLA TÝDEN.ROZVRH					T2 🗌	TOPE	0°℃	00:00	00:00
					PO	T3 🗌	TOPE	0°C	00:00	00:00
						T4 🗆	TOPE	0°℃	00:00	00:00
						T5 🗌	TOPE	0°C	00:00	00:00
<b>•</b> VS	STUP		🗘 🕁		¢	T6 🗌	TOPE	0°C	00:00	00:00

Pomocí šipek je možné zkontrolovat jednotlivé programy v rámci dnů.

#### STORNO ČASOV - zrušení programů



Pro zrušení programů přejděte šipkou na STORNO ČASOV a stiskněte tlačítko POTVRZENÍ ← . Zobrazí se otázka: Chcete stornovat programy? Stisknutím tlačítka POTVRZENÍ ← na položce ANO (ano) se programy zruší.

**Pozn.:** ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH je nutné resetovat, když se změní nastavení v menu 5. NAST. TYPU TEPLOTY (mění instalační firma).

ČASOV anebo TÝDNĚ ROZVRH se nedají nastavit, když jsou použité externí termostaty (POKOJ. TERMOSTAT není = NIC) (mění instalační firma).

Nejvyšší prioritu má režim ECO, druhou prioritu mají režimy ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH a nejnižší prioritu mají režimy PŘNAST TEPL. a POČASÍ TEP. NAST.

PŘNAST TEPL. anebo POČASÍ TEP. NAST se stanou neplatnými, když se nastaví režim ECO. Po zrušení ECO režimu je potřebné znovu aktivovat PŘNAST TEPL. anebo POČASÍ TEP. NAST.

Když je aktivní režim ECO, programy ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH jsou neplatné. Když režim ECO skončí, programy ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH se opět aktivují.

ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH mají shodnou prioritu. Když se programy překrývají, začátek nového programu přeruší ukončení předchozího. Když se aktivuje ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH, vypne se režim PŘNAST TEPL., přičemž na režim POČASÍ TEP. NAST nemá nastavení programů ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH vliv.

 $\ensuremath{\mathsf{P\check{R}NAST}}$  TEPL. a POČASÍ TEP. NAST mají shodnou prioritu. Poslední aktivovaný bude v provozu.

#### MOŽNOSTI (volitelné funkce)

Toto menu obsahuje nastavení pro tichý režim, režimy nepřítomnosti a záložní ohřívač IBH. Obsahuje 4 submenu: TICHÝ REŽIM, DOVOLE. PRYČ, DOVOLE. DOMŮ, ZÁLOHA OHŘÍVAČ.

TICHÝ REŽIM	- tichý režim (na hlavní obrazovce 🤇	S)
-------------	--------------------------------------	----

MOŽNOSTI 1/2						
TICHÝ REŽIM	DOVOLE. PRYČ	DOVOLE. ZÁLOHA DOMŮ OHŘÍVAČ				
AKTUÁLN	IÍ STAV		VYP			
TICHÁ ÚF	ROV.		LEVEL 1			
ČASOV1	START		12:00			
ČASOV1	KON		15:00			
O ZAP	/VYP		Ð			

MOŽNOSTI 2/2									
TICHÝ REŽIM	DOVOLE. DOVOLE. ZÁLOHA PRYČ DOMŮ OHŘÍVA								
ČASOV1			VYP						
ČASOV2	START		22:00						
ČASOV2 I	KON		07:00						
ČASOV2 VYP									
NAST	NASTAV 🔹								

Tichý režim se používá na snížení hlučnosti venkovní jednotky. Avšak při tomto režimu dojde i ke snížení výkonu. Je možné nastavit dva režimy: LEVEL1 a LEVEL2 (tišší, s větším poklesem výkonu). Režimy je možné nastavit na kontinuální použití anebo omezené časovačem.

Pomocí tlačítka ZAP/VYP () na položce AKTUÁLNÍ STAV se aktivuje nastavení (ZAP=zapnuté, VYP=vypnuté). Následně tlačítkem POTVRZENÍ se přesunete na volbu úrovně LEVEL1, LEVEL2 (úroveň 1, 2). Volbu potvrdíte tlačítkem POTVRZENÍ .

Když je požadavek na kontinuální snížení hluku, ČASOV se nenastavuje (zůstává VYP).

Když je požadavek na omezení hluku v určitém časovém rozmezí, je možné nastavit dva samostatné časovače ČASOV\* (ČASOV1, ČASOV2). Po nastavení časů START (začátek) a KON (konec) je potřebné zvolené časovače aktivovat stisknutím tlačítka ZAP/VYP 🖒 na položce ČASOV1 anebo ČASOV2 (ZAP=zapnutý, VYP=vypnutý).

DOVOLE. P	<b>RYČ</b> - dlouhodobá nepřítomnost (na hlavní obrazovce _	$\mathcal{B}$ )	
-----------	---	-----------------	--

MOŽNO	STI		1/2	MOŽNO	STI		2/2
TICHÝ REŽIM	DOVOLE. PRYČ	DOVOLE. DOMŮ	ZÁLOHA OHŘÍVAČ	TICHÝ REŽIM	DOVOLE. PRYČ	DOVOLE. DOMŮ	ZÁLOHA OHŘÍVAČ
AKTUÁLN	NÍ STAV		VYP	OD			0-00-2000
REŽ. TUV	/		ZAP	DO		(	0-00-2000
DEZINFE	кс		ZAP				
REŽ. TOF	PEN		ZAP				
Ö ZA	P/VYP			NAST.	AV		

Režim DOVOLE. PRYČ je režim úspory energie s ohledem na protimrazovou ochranu domácnosti a zařízení při dlouhodobé nepřítomnosti uživatele v zimním období.

Stisknutím tlačítka ZAP/VYP <sup>(J)</sup> na položce AKTUÁLNÍ STAV se aktivuje režim (ZAP=zapnutý, VYP=vypnutý). Pro tento režim je možné nastavit, které činnosti v něm budou povolené a to na jednotlivých položkách, stisknutím tlačítka ZAP/VYP <sup>(J)</sup>.

REŽ. TUV (režim ohřevu TUV), DEZINFEKC (dezinfekce), REŽ. TOPEN (topení v režimu prostor). Na další obrazovce pomocí šipek nastavte OD (datum aktivace režimu), DO (datum ukončení režimu).

**Pozn.**: Když je režim DOVOLE. PRYČ aktivní, programy ČASOV a TÝDNĚ ROZVRH budou neplatné. Když je pro DOVOLE. PRYČ povolena TUV, dezinfekce nastavená uživatelem bude neplatná. V režimu DOVOLE. PRYČ se dezinfekce spustí ve 23:00 předposledního dne (když je nastavená na ZAP). Během režimu DOVOLE. PRYČ jsou neplatné také ekvitermické křivky. Taktéž neplatí nastavení požadované teploty na ovladači, i když na něm bude zobrazena. Požadovaná teplota bude fixní pro TUV a PROSTOR 25°C (může ji změnit instalační firma v rozsahu 20-25°C).

DOVOLE. DOMŮ - krátkodobá nepřítomnost (na hlavní obrazovce  $\stackrel{>}{\gtrsim}$ )

MOŽNOSTI									
TICHÝ REŽIM	DOVOLE. PRYČ	DOVOLE. ZÁLOH DOMŮ OHŘÍV							
AKTUÁLN	IÍ STAV		VYP						
OD		0	0-00-2000						
DO		0	0-00-2000						
ZÓNA1 Č	ASOV3		VSTUP						
U ZA	P/VYP								

Režim DOVOLE. DOMŮ je režim úspory energie při krátkodobé nepřítomnosti uživatele (dovolená). Umožní na nastavený čas změnit naprogramované hodnoty provozu, bez potřeby jejich úprav. Pomocí tlačítka ZAP/VYP () na položce AKTUÁLNÍ STAV se aktivuje režim (ZAP=zapnutý, VYP=vypnutý). Pomocí šipek nastavte OD (datum aktivace režimu), DO (datum ukončení režimu). Nastavení vykonejte přes položku ČASOV3 (když jsou nastavené 2 zóny, zobrazí se ZÓNA1 ČASOV3, ZÓNA2 ČASOV3), šipkou vpravo přejděte na VSTUP a následně tlačítkem POTVRZENÍ – přejděte do nastavení max. 6 různých časů a teplot platných pro tuto funkci.

**Pozn**.: Po změně pracovního režimu (chlazení/topení) je nutné režimy DOVOLE. PRYČ anebo DOVOLE. DOMŮ znovu zapnout.

#### ZÁLOHA OHŘÍVAČ - záložní ohřívač IBH (zabudovaná el. spirála)



Pomocí tlačítka ZAP/VYP <sup>(J)</sup> na položce BACKUP HEATER je možné manuálně zapnout záložní ohřívač IBH ve vnitřní jednotce (ZAP=zapnutý, VYP=vypnutý).

**Pozn.:** Když je zařízení v režimu AUTO, záložní ohřívač není možné aktivovat. Když ohřívač nebyl při instalaci aktivovaný, zobrazí se prázdná obrazovka.

#### DĚTS. ZÁMEK (dětský zámek)

Tato funkce chrání zařízení před neoprávněným vstupem. Touto funkcí je možné uzamknout změnu teploty v režimech prostor a TUV a taktéž změnu pracovního režimu.

DĚTS. ZÁMEK	DĚTS. ZÁMEK	
Zadaita haalar	TEP CHLAZ/TOP NASTAV	ODEMKN
Zadejte nesio:	REŽ. CHLAZ/TOP ZAP/VYP	ODEMKN
	TUV TEPL NASTAV	ODEMKN
1 2 3	REŽ. TUV ZAP/VYP	ODEMKN
VSTUP NASTAV	B ZAMK/ODEMK	Ð

Pomocí šipek zadejte heslo 123 a potvrďte tlačítkem POTVRZE-NÍ ← . V závislosti na požadavku na zámek nastavte jednotlivé položky stisknutím tlačítka ZÁMEK ♂ na ZAMK (zamknuté), ODEMKN (odemknuté).

TEP CHLAZ/TOP NASTAV (změna teploty v režimu prostor), REŽ. CHLAZ/TOP ZAP/VYP (zapnutí/vypnutí režimu prostor), TUV TEPL NASTAV (změna teploty TUV), REŽ. TUV ZAP/VYP (zapnutí/vypnutí režimu TUV).

Po nastavení se z MENU vraťte zpět tlačítkem ZPĚT  $\supset$  .

Následně se při požadavku na použití zamknuté funkce na obrazovce zobrazí hlášení, že funkce je zamknutá, chcete ji odemknout? Šipkou přejděte na ANO (ano) a stiskněte tlačítko POTVRZENÍ ← . Následně se zobrazí menu, kde je potřebné zadat heslo 123, potvrdit tlačítkem POTVRZENÍ ← a požadovanou položku tlačítkem ZÁMEK 🔂 odemknout.

#### SERVISNÍ INFORMACE (servisní informace)

Toto menu obsahuje informace (kontakt, historii poruch, hlavní teploty) a nastavení ovladače. Obsahuje 4 submenu: SERVIS VOLAT, CHYBA KÓD, PARAMETR, DISPLEJ.

#### SERVIS VOLAT - kontakt na instalační firmu



Když instalační firma v servisním menu nastaví svá kontaktní telefonní čísla, v tomto menu je možné je zobrazit.

#### CHYBA KÓD - historie 8 posledních poruch

SERVISM	NÍ INFOR	MACE				25-03-2023	19:06	ſ℃	
SERVIS	CHYBA KÓD	PARAMET	R	DISPLEJ					
E0	#00	14:10	22	-11-2022	1	E2 chyba komu x kabelový ovla	dač	eska	
E1	#00	14:00	24	-10-2022	/				
E0	#00	13:50	13	-10-2022	/	Kontaktujte vaš	eho prodejce.		
E2	#00	13:20	03	-10-2021	1				
VST	UP			•		POTVRZ.		#00	

Pomocí šipek a tlačítka POTVRZENÍ  $\leftarrow$  je možné zobrazit popis zvolené poruchy.

#### PARAMETR - zobrazení hlavních teplot na zařízení

SERVISNÍ INFORMACE 1/2			SERVISNÍ INFORMACE		2/2			
SERVIS VOLAT	CHYBA KÓD	PARAMETR	DISPLEJ		SERVIS VOLAT	CHYBA KÓD	PARAMETR	DISPLEJ
NAST TEP MÍSTN		°C		HLAV AKT TEPL		21°C		
HLAV NAST TEPL		55°C		AKT TEP NÁDRŽE		21°C		
NAST TEP NÁDRŽ 55°C		55°C						
AKT TEP MÍSTNOSTI 24°C								
				]				

Pomocí šipek je možné přepínat obrazovky s hlavními teplotami.

NAST TEP MÍSTN (požadovaná prostorová teplota),

HLAV NAST TEPL (požadovaná teplota vody na výstupu pro režim prostor),

NAST TEP NÁDRŽ (požadovaná teplota TUV),

AKT TEP MÍSTNOSTI (aktuální prostorová teplota),

HLAV AKT TEPL (aktuální teplota vody na výstupu pro režim prostor),

AKT TEP NÁDRŽE (aktuální teplota TUV).

**Pozn.:** Zobrazení jednotlivých teplot závisí na nastavení způsobu řízení a instalace (nastavuje instalační firma).

#### **DISPLEJ** - nastavení ovladače



Pomocí šipek a tlačítka POTVRZENÍ — je možné nastavit ovladač. ČAS (aktuální čas), DATUM (aktuální datum), JAZYK (jazyk), PODSVÍCEN (podsvícení displeje), BZUČÁK (zvuková odezva tlačítek), ČAS ZÁMKU OBRAZ (délka času na uzamknutí tlačítek ovladače od posledního dotyku tlačítka), DOBA CHODU CHYTRÉ SÍTĚ (nastavení času provozu režimu SMART GRID (SG)).

**Pozn.:** SG povoluje instalační firma. Položky PODSVÍCEN a BZUČÁK se zapínají/ vypínají stisknutím tlačítka ZAP/VYP  $\circlearrowright$  .

#### PROVOZNÍ PARAMETR (provozní parametry)

Toto menu slouží na zobrazení provozních parametrů pro instalačního a servisního technika. Šipkami vpravo-vlevo se přepínají podružné jednotky (adresa jednotky #xx). Šipkami dolůnahoru se přepínají jednotlivé obrazovky.

Pozn.: Zobrazí se jen údaje instalovaných komponentů.

	PARAMETR	VÝZNAM
1/9	POČET JEDNOTEK ONLINE	Počet online jednotek
	provoz. režim	Pracovní režim
	STAV SV1	Ventil SV1 - TUV
	STAV SV2	Ventil SV2 - chlaz./top.
	STAV SV3	Ventil SV3 - zóna 2
	Čerpadlo_l	Interní oběhové čerpadlo
2/9	Čerpadlo_O	Externí oběhové čerpadlo
	Čerpadlo_C	Oběhové čerpadlo zóny 2
	Čerpadlo_S	Oběhové čerpadlo pro solár
	Čerpadlo_D	Čerpadlo pro cirkulaci TUV
	záložní ohřívač potrubí	Záložní ohřívač IBH
	záložní ohřívač nádrže	Pomocný ohřívač TBH
	planový kotel	Doplňkový zdroj topení
	t1 výst. Tepl. vody	Teplota vody na výstupu
3/9	průt. Vody	Průtok vody
	Kapacita čerp. Top.	Výkon jednotky
	Příkon	Celková spotřeba zařízení (komp.+IBH+TBH)
	Ta TEP MÍSTN	Teplota prostoru (na ovladači)
4/9	t5 tepl. vody nádrž	Teplota vody v nádrži TUV
	Tw2 OKRUH2 TEPL. VODY	Teplota vody na výstupu pro zonu 2
	t1s' c1 klima křivka tep	Teplota z ekvitermické křivky - zóna 1
	t1s2' c2 klima křivka tep	Teplota z ekvitermické křivky - zóna 2
	tw_0 deska w-výstup tepl.	Teplota vody na výstupu z výměníku
	TW   DESKA W-VSTUP TEPL	Teplota vody na vstupu do výměníku

	PARAMETR	VÝZNAM		
5/9	Tbt1 BUFFERTANK_UP TEMP.	Tbt1 - teplota vyrovnávací nádrže		
	Tbt2 BUFFERTANK_LOW TEMP.	Nepoužívá se		
	Tsolar	Teplota na solárním panelu		
	IDU SOFTWARE	Verze softwaru vnitřní jednotky		
6/9	MODEL ODU	Výkon venkovní jednotky		
	KOMPRESOR PROUD	Proud kompresoru		
	KOMPRESOR FREKVENCE	Frekvence kompresoru		
	Komp. Doba pr.	Aktuální čas provozu kompresoru		
	CELK. DOBA CHODU KOMP.	Celkový čas provozu kompresoru		
	ezpanzní ventil	Expanzní ventil		
	OT. VENT.	Otáčky ventilátoru		
	IDU CÍLOVÁ FREKVENCE	Cílová frekvence		
	Frekvence limit. Typ	Typ frekvenčního limitu		
7/9	Napáj. Napětí	Napětí hlavního napájení (pod 198V=0)		
	dc přímka napětí	Napětí DC		
	dc přímka proudu	Proud DC		
	TW_0 DESKA W-VÝSTUP TEPL.	Teplota vody na výstupu z výměníku		
	TW_I DESKA W-VSTUP TEPL.	Teplota vody na vstupu do výměníku		
0/0	t2 deska F-výst tepl	Teplota chladiva na výstupu z výměníku		
0/9	T2B DESKA F-VST TEPL	Teplota chladiva na vstupu do výměníku		
	Th Komp. Tepl. Sání	Teplota na sání kompresoru		
	Th Komp. Tepl. Výtlak	Teplota na výtlaku kompresoru		
	t3 venkovní výměnná tepl.	Teplota výměníku venkovní jednotky		
	T4 VENK. TEPL. VZDUCHU	Venkovní teplota		
9/9	TF MODULE TEPL	Teplota na IPM modulu		
	P1 Komp. Tlak	Hodnota vysokého tlaku v chlad. okruhu		
	ODU SOFTWARE	Verze softwaru venkovní jednotky		
	HMI SOFTWARE	Verze softwaru ovladače		

Zobrazení spotřeby (položka **PŘÍKON**) je jen indikační (vypočítané). Obsahuje celkovou vypočítanou spotřebu jednotky (kompresor, IBH, TBH). Pro správný výpočet musí nastavit instalační firma správné výkony ohřívačů IBH, TBH v servisním menu.

Zobrazení výkonu jednotky (KAPACITA ČERP. TOP.) je jen indikační.

Když parametr není aktivovaný anebo připojený, zobrazí se --.

Údaj průtoku vody je vypočítaný, odchylka max. 15%. Při změně napětí napájení se odchylka změní.

Napětí pod 198V se zobrazí jako 0. Přesnost snímačů ±1°C.

#### PRO SERVIS. PR. (servisní menu)

Toto menu slouží pro instalační firmu na nastavení parametrů instalace, komponentů, časů, vybavení atd. Není určené pro uživatele.

#### WLAN NASTAV. (nastavení WiFi ovládání)

Toto menu obsahuje nastavení pro WiFi ovládání.

Obsahuje 2 submenu: REŽ. AP (aktivace WiFi access point), OBNOVIT WLAN NASTAV (vymazání WiFi nastavení). Tlačítkem POTVRZENÍ ← na položce REŽ. AP se aktivuje režim AP. Popis připojení na WiFi ovládání je uvedený níže.

WLAN NASTAV.	
REŽ. AP	
OBNOVIT WLAN NASTAV.	
VSTUP	

#### SN POHLED (sériová čísla)

Toto menu slouží pro zobrazení sériových čísel.

#### PŘIPOJENÍ NA WIFI OVLÁDÁNÍ

V ovladači je zabudovaný WiFi modul, který je možné napojit na vzdálené WiFi ovládání přes internet. Před připojením se ujistěte, že lokální router má dostatečný signál v místě ovladače. Během nastavování sítě WiFi bliká symbol 奈 . Po ukončení instalace symbol trvale svítí.

Vyhledejte a stáhněte aplikaci "I let comfort" (A), nebo použijte QR kódy ze začátku návodu. Při prvním spuštění napište do okna značky "HYUNDAI" (bez uvozovek). Vyberte krajinu. Následně si vytvořte účet přes "Zaregistrovat se". Při práci s aplikací je nutné mít aktivované GPS. Podporovaná je jen 2,4GHz síť.

Po přihlášení do aplikace stiskněte na hlavní obrazovce "Přidat zařízení", resp. "+" na přidání zařízení.

Následně - Ručně přidat - topné zařízení - ATW Heat pump.

Vyberte vaši lokální WiFi síť a zadejte do ní přístupové heslo. Nastavení potvrďte tlačítkem "Uložit". Postupujte podle informací v aplikaci.

Na ovladači TČ aktivujte režim AP (MENU/NASTAV WLAN na položce REŽ AP stiskněte tlačítko POTVRZENÍ , následně šipkou vpravo zvolte položku ANO a opět stiskněte tlačítko POTVRZENÍ , .

WLAN NASTAV.	REŽ. AP	
REŽ. AP		
OBNOVIT WLAN NASTAV.	a ukončit?	ovat sit WLAN
		/
VSTUP		ANO
		<u>Z.</u>

Když je AP režim aktivní, bliká ikona WiFi.

V aplikaci zaškrtněte "Operace dokončena", a klikněte na "Další".

	< Návod k nastavení zařízení
	Ravoo k nastaveni zarzeni
\	3 Vstupte do "AP REŽIM" a poté na kabelovém
	Onerace dekenčena
	Další

← NET\_XX,XXXX 12345678 (2) Anome (3) Another (3)

Připojit zařízení

<



 Klikněte na "Nastavit WiFi" pro připojení k síti začínající na "net" a poté se vratte na iLetComfort.

WLAN:net\_xx\_xxxx
XXXX mohou být 4 číslice nebo písmena
 Theslo:12345678

Pokud potřebujete zadat heslo, zadejte, prosír výše uvedené číslo







Ovladač začne vysílat síť net\_\*\*\_\*\*\*\*.

Klikněte na "Nastavit WiFi". Přejděte na zobrazení nalezených WiFi sítí a zvolte síť net\_\*\*\_\*\*\*\*\*.

Zadejte heslo 12345678.

Vraťte se do aplikace.

Ovladač se připojí na síť.

Ovládání TČ se přidá na hl. obrazovku aplikace. Kliknutím na ikonu na obrazovce se dostanete do ovládání TČ přes WiFi.

Pro ovládání je potřebné stabilní internetové připojení.

Online

#### OVLÁDÁNÍ V APLIKACI



\* - zobrazení závisí na typu instalace a nastavení (jen v případě, když je ovladač namontovaný v prostoru a použitý jako prostorový termostat (tzn. systém používá řízení podle teploty prostoru), se zobrazí skutečná hodnota (snímač Ta v ovladači), jinak se zobrazí jen neměnná, ilustrační (nereálná) hodnota 25°C, případně --).

\*\*- <u>VYROBENÁ ENERGIE</u> = dodaný výkon TČ (v rámci topení a ohřevu TUV obsahuje i započítaný výkon IBH, TBH); <u>ZNOVU VYRO. ENERGIE</u> = energie získaná z okolního prostředí (jen pro referenční účely); <u>SPOTŘEBA ENERGIE</u> = celková spotřeba zařízení (kompresor, IBH, TBH...); <u>COP/EER</u> = účinnost (poměr výkonu a spotřeby)

**Pozn.**: Když je zařízení odpojeno od el. napájení, v aplikaci se nezobrazí nebo bude zobrazeno jako offline. Vzhled aplikace se může lišit v závislosti na nastavení při instalaci (zobrazí se jen povolené funkce).

#### EKVITERMICKÉ KŘIVKY - TOPENÍ

NÍZKOTEPLOTNÍ KŘIVKY - ZÓNA1 REŽ. H NÍZKÁ TEP. (ZÓNA2 REŽ.H NÍZKÁ TEP.)



#### VYSOKOTEPLOTNÍ KŘIVKY - ZÓNA1 REŽ.H VYSOKÁ TEP. (ZÓNA2 REŽ.H VYSOKÁ TEP.)



#### EKVITERMICKÉ KŘIVKY - CHLAZENÍ





VYSOKOTEPLOTNÍ KŘIVKY - ZÓNA1 REŽ. C VYSOKÁ TEP. (ZÓNA2 REŽ.C VYSOKÁ TEP.)



### POZNÁMKY:





## Kontakt

KLIMAVEX CZ a.s. Průmyslová 1472/11 102 00 Praha 10 Česká republika klimavex@klimavex.cz

