HYUNDAI

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

MENU (EN)

HPM0-04-D2L1H3-A1B HPM0-06-D2L1H3-A1B HPM0-08-D2L1H3-A1B HPM0-10-D2L1H3-A1B HPM0-12-D2L3H9-A1B HPM0-14-D2L3H9-A1B HPM0-16-D2L3H9-A1B

TEPELNÉ Čerpadlá

VZDUCH-VODA Monoblok R290 4-16kW





Pred inštaláciou alebo servisom zariadenia si pozorne prečítajte tento návod. Uschovajte ho pre ďalšie použitie.





VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PRACOVNÝ ROZSAH

Jednotka				
Teplota vody na výstupe (vykurovanie, ohrev TÚV)	+25°C až +75°C			
Teplota vody na výstupe (chladenie)	+5°C až +25°C			
Teplota vody v nádrži TÚV	+20°C až +70°C			
Vonkajšia teplota (vykurovanie)	-25°C až +35°C			
Vonkajšia teplota (chladenie)	-5°C až +46°C			
Vonkajšia teplota (ohrev TÚV)	-25°C až +46°C			
Tlak vody	1-3 bar			

Max. teplota vody na výstupe z jednotky v závislosti od vonkajšej teploty



Dokumentácia pre užívateľa (SK, CZ)



UPOZORNENIE

- toto zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode a neprevádzkujte ho mimo uvedeného pracovného rozsahu
- do zariadenia smie zasahovať len kvalifikovaný personál
- uistite sa, že voda, ktorá je použitá vo vodnom okruhu spĺňa požiadavky EN 98/83 EC a 2015/1787/EU a je vhodná pre vykurovacie okruhy (demineralizovaná voda s inhibítorom proti korózii, upravená voda pre vykurovacie okruhy)
- vo vodnom okruhu sa nesmie použiť studničná, destilovaná a ani čistá demineralizovaná voda
- uistite sa, že tlak vody v systéme je v rozmedzí 1,5-2bar
- uistite sa, že na vstupe vody do jednotky je inštalovaný mechanický aj magnetický vodný filter
- zabezpečte, aby bol na zariadení vykonávaný pravidelný servis, min. 1x za rok (odborne spôsobilou osobou)
- nedodržanie vyššie uvedených pokynov bude mať za následok stratu záruky
- v prípade akejkoľvek poruchy, kontaktujte dodávateľa





Pomocou vyššie uvedených QR kódov si môžete stiahnuť aktuálnu dokumentáciu. Dokumentácia pre inštaláciu slúži len pre inštalačné alebo servisné firmy a preto je prístup zaheslovaný.



Ochrana životného prostredia

Na základe Európskej smernice 2012/19/EU, nesmie byť toto elektrické zariadenie likvidované spolu s komunálnym odpadom. Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.



Údaje a obrázky v tomto dokumente majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.



* - pred vstupom z A na B, najprv šípkami zvoľte, čo chcete zobraziť (priestor/TÚV - ikona 3; 6; 10); ** - pred vstupom z C na D, najprv zvoľte požadovanú ikonu; *** - pre návrat z D na C, stlačte niekoľkokrát = . POZN: v závislosti od inštalačných nastavení sa niektoré ikony a menu nebudú zobrazovať

POPIS OBRAZOVKY A



POZN: ikony 2 a 3 sa zobrazia, len ak je zóna 2 aktivovaná; ikony 9, 10 a 11 sa zobrazia, len ak je TÚV aktivované

POPIS OBRAZOVKY B



- 1 aktuálna vonkajšia teplota
- 2 aktuálna teplota v zóne 2 (<u>svieti</u> = zóna 2 zapnutá, <u>sivá</u> = zóna 2 vypnutá), zobrazí sa s ikonou Š pri riadení <u>podľa teploty vody</u>, resp. s ikonou ûß pri riadení <u>podľa teploty priestoru;</u> nastavená/požadovaná teplota sa zobrazí s ikonou
 ③ na obrazovke B
- 4 nastavená/požadovaná teplota v zóne 1 (s ikonou ②); aktuálna teplota v zóne 1 (s ikonou ≍š pri riadení <u>podľa teploty vody</u>, resp. s ikonou ĵß pri riadení <u>podľa teploty priestoru</u>) (<u>svietia</u> = zóna 1 zapnutá, <u>sivé</u> = zóna 1 vypnutá)
- 5 indikátor zóny 1
- 7 ovládač je zamknutý ⊕, aktívny tichý režim ⅔, pripojenie na WiFi 奈, smart grid funkcia ≰ 8 - zobrazenie poruchy
- 9 aktuálna teplota TÚV (s ikonou Š); požadovaná teplota (s ikonou) na obrazovke B (<u>svieti</u> = TÚV režim zapnutý, <u>sivá</u> = TÚV režim vypnutý)
- 10 nádrž TÚV (oranžová=zapnutý ohrev TÚV, sivá=vypnutý ohrev TÚV)
- 11 nútený rýchly ohrev TÚV
- 1 aktuálny dátum a čas
- 2 označenie zvolenej zóny (1 alebo 2)
- 3 nastavená/požadovaná teplota (s ikonou ☺); aktuálna teplota (s ikonou pri riadení podľa teploty vody, resp. s ikonou பி pri riadení podľa teploty priestoru)
- 4 ikona koncového prvku (radiátory ∰; podlahové vykurovanie →→→→; fancoily □) <u>oranžová</u>=vykurovanie, <u>modrá</u>=chladenie, <u>sivá</u>=zóna vypnutá
- 5 ikona aktívnej funkcie: denný časovač ①; záložný alebo pomocný ohrievač 馀; tichý režim 战; režim neprítomnosti (dovolenka) ②; kompresor 诌; dezinfekcia 礆; eko režim ۞; AHS 些; obehové čerpadlo ☞; týždenný časovač 芐; odmrazovanie 券; protimrazová ochrana 券; smart grid: nízka tarifa 🕞, vysoká tarifa 🏳, fotovoltika (free) 闷; solárny ohrev 肇
- 6 vonkajšia teplota $\widehat{}_{08}$, porucha $\widehat{}_{\Delta}$, pripojenie na WiFi $\widehat{}_{\widehat{}}$, smart grid funkcia $\widehat{}_{\widehat{}}$
- 7 časovač: dátum a čas časovača, pracovný režim a nastavená teplota (ak časovač nie je aktívny, zobrazí sa - - -; ON=ZAP, OFF=VYP)

POPIS OBRAZOVKY C



1 - pracovný režim

- 2 časový program
- 3 ekvitermické riadenie
- 4 nastavenia TÚV
- 5 všeobecné nastavenia
- 6 prevádzkové parametre
- 7 poruchy (história)
- 8 nepoužíva sa (základný návod ovládania v EN jazyku)

ZÁKLADNÉ POUŽITIE

Po zapnutí el. napájania sa zobrazí obrazovka s voľbou jazyka. Tento návod sa odkazuje na jazyk EN.

ODOMKNUTIE OVLÁDAČA

Súčasným stlačením tlačidiel < > na 3 sekundy sa ovládač odomkne.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Na obrazovke A šípkami < > zvoľte ikonu 3 (zóna 2), 6 (zóna 1) alebo 10 (TÚV) a tlačidlom 🕛 ju zapnite/vypnite. oranžová=vykurovanie ZAP, modrá=chladenie ZAP, sivá=VYP (ovládanie ZAP/VYP zón je možné, len ak systém nepoužíva externý termostat)

NASTAVENIE TEPLOTY

Na zvolenej ikone (zóna 2, zóna 1, TÚV), šípkami nahor/nadol zmeňte nastavenie požadovanej teploty

(ovládanie teploty je možné, len ak systém nepoužíva externý termostat)

MENU

Na hlavnej obrazovke stlačte \equiv , čím vstúpite do menu (obrazovka C). Pomocou šípok vpravo/vľavo zvoľte požadovanú ikonu a potvrďte tlačidlom \bigcirc .

PRACOVNÝ REŽIM (Mode)



Stlačte \bigcirc , šípkami vpravo/vľavo zvoľte pracovný režim a potvrďte \bigcirc . 🛞 - cooling (chladenie), 🐼 - heating (vykurovanie), 🐼 - auto režim POZN: zobrazia sa len povolené režimy: prepínanie režimov len ak sa nepoužíva ext. termostat

ČASOVÝ PROGRAM (Schedule)

	Sche	edule	
-,,-,-	Ŀ		
			?

Schedule	
Zone1 daily timer	ON 🕽
Zone2 daily timer	ON 🕽
DHW daily timer	OFF 🕽
Zone1 weekly schedule	ON 🕽

Stlačte 🔾 , zobrazia sa ďalšie obrazovky. Pomocou šípok zvoľte položku, tlačidlom O ju potvrďte. POZN: ON = zapnuté, OFF = vypnuté zobrazia sa len povolené položky

Schedule	
Zone 2 weekly schedule	ON
DHW weekly schedule	ON 🕽
Holiday away	OFF 🕽
Holiday home	ON 3

Zone 1 daily timer (denný časovač zóny 1)

V rámci denného časovača zóny 1 je možné nastaviť 6 samostatných časovačov (budú sa opakovať každý deň).

		Zon	e 1 daily timer	
No.	Time	Mode	Temp.	
01	01:00	ò.	26℃	\bullet
02	20:00	٠Ņ	26°C	\bullet
03	00:30	OFF	0℃	۲
04	00:30	ŀģ	26℃	

No. = číslo časovača 01 - 06

- Time = čas začiatku daného časovača Mode = režim prevádzky daného časovača
- Temp. = požadovaná teplota daného časovača
- = časovač neaktívny

POZN: V rámci režimu prevádzky "OFF" znamená vypnutie zóny 1.

Zone 2 daily timer (denný časovač zóny 2)

Podobne, ako denný časovač zóny 1. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak sú nastavené dve zóny.

DHW daily timer (denný časovač TÚV)

Podobne, ako denný časovač zóny 1. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak je TÚV povolené.

Zone 1 weekly schedule (týždenný časovač zóny 1)

V rámci týždenného časovača zóny 1 je možné nastaviť 4 týždenné časovače s 4 časmi (budú sa opakovať každý týždeň).

Zone 1 weekly sche	dule	→	Zone 1 weekly schedule	1
Schedule 1	ON >		Weekly schedule	
Schedule 2	ом >		- Day	Eveny day
Schedule 3	OFF >			
Schedule 4	ON >		- Command 	
Schedule 1 = týždenný čas ON = zapnutý, OFF = vypnu Stlačte, na vstup do n	ovač 1 Itý iastavení.	Po po ©	o aktivovaní časovača, s oložky <u>Day (</u> deň), <u>Command (</u>) = časovač aktívny) = časovač neaktívny	3a zobrazia (nastavenie)
Zone 1 weekly sc	hedule		Zone 1 weekly schedu	le 1
Sunday	⊘	Ļ	01 01:00 -;☆- 26,5℃	•
Monday	0		02 20:00 ∹Ö: 26,5°C	۲
Tuesday	0		03 00:30 ∹Ö. 26,5℃	
Wednesday	0		04 00:30 ∹ợ∹ 26,5°C	۲
Zvoľte dni, kedy má byť p časovač: (Monday = pondelok, Tue Wednesday = streda, Thur Friday = piatok, Saturd Sunday = nedeľa, Everv da	olatný týždenný sday = utorok, sday = štvrtok, lay = sobota, y=každý deň).	<u>No</u> Tir <u>Mo</u> Te	 a. = číslo časovača 01 - 04 a. = čas začiatku daného ča a. = režim prevádzky dané mp. = požad. teplota danéhu a. = časovač aktívny a. = časovač neaktívny 	asovača ho časovača o časovača

= časovač neaktívny

Zone 2 weekly schedule (týždenný časovač zóny 2)

Podobne, ako týždenný časovač zóny 1. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak sú nastavené dve zóny.

DHW weekly schedule (týždenný časovač TÚV)

Podobne, ako týždenný časovač zóny 1. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak je TÚV povolené.

Pozn.: Denné a týždenné časovače môžu pracovať súčasne. Ak je použitý externý termostat, časovače sú neplatné. Ak sa programy prekrývajú, začiatok nového programu preruší ukončenie predošlého.

Pozn.: Prevádzkový režim v zóne 1, 2 musí byť v rovnakom čase rovnaký.

Holiday away (dlhodobá neprítomnosť)

Režim úspory energie s ohľadom na protimrazovú ochranu domácnosti a zariadenia pri dlhodobej neprítomnosti užívateľa v zimnom období.

Po aktivácii sa zobrazia nastavenia začiatku/konca funkcie a taktiež režimy, nastavenia a činnosti, ktoré budú v rámci tohto režimu povolené.

Holiday away		Holida	ay away
Current state		Current state	
	-	From	15-08-2022
		Until	17-09-2022
		Heating mode	
Current state = aktuálny stav • evypnutý, • = zapnutý Stlačte · , na vstup do nastavení.		<u>From</u> = dátum aktivác <u>Until</u> = dátum ukonče <u>Heating mode</u> = vyku <u>Heating temp</u> . = cieľo	ie režimu (00:00) nia režimu (24:00) rovanie (priestor) vá teplota pre vykur.*
Holiday away DHW Mode Disinfect		 = funkcia počas = funkcia počas 	režimu nepovolená režimu povolená
		* Heating temp. a DH len ak je režim povole	W temp. sa zobrazia ný.
<u>DHW mode</u> = ohrev TÚV DHW temp - cieľová teolota pre TÚV*			

<u>DHW temp</u>. = cieľová teplota p <u>Disinfect</u> = dezinfekcia

Holiday home (krátkodobá neprítomnosť)

Režim úspory energie pri krátkodobej neprítomnosti užívateľa (dovolenka). Umožní na nastavený čas zmeniť naprogramované hodnoty prevádzky, bez potreby ich úprav.

Po aktivácii sa zobrazia nastavenia začiatku/konca funkcie a taktiež režimy, nastavenia a činnosti, ktoré budú v rámci tohto režimu povolené.

Holiday home		Holiday home
Current state		Current state
	-	From 15-08-2022
		Until 17-09-2022
		Zone 1 holiday timer ON >
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	/	From = dátum aktivácie režimu (00:00) <u>Until</u> = dátum ukončenia režimu (24:00) <u>Zone 1 holiday timer</u> = časovač platný pre túto funkciu v zóne 1
Holiday home		ON=ZAP, OFF=VYP
Zone 2 holiday timer ON > DHW holiday timer ON >		<u>Timer</u> (časovač):
<u>Zone 2 holiday timer</u> = časovač platný pre túto funkciu v zóne 2 <u>DHW holiday timer</u> = časovač platný pre túto funkciu pre ohrev TÚV		No. = číslo časovača 01 - 04 <u>Time</u> = čas začiatku daného časovača <u>Mode</u> = režim prevádzky daného časovača <u>Temp</u> . = požad. teplota daného časovača ● = časovač aktívny ● = časovač neaktívny POZN: V rámci režimu prevádzky "OFF" znamená vypnutie.

Pozn.: Ak je režim HOLIDAY AWAY alebo HOLIDAY HOME aktívny, denné a týždenné časovače budú neplatné. Ak je pre HOLIDAY AWAY povolené DHW Mode a Disinfect, dezinfekcia sa spustí o 23:00 predposledného dňa. Počas režimu HOLIDAY AWAY sú neplatné aj ekvitermické krivky.

EKVITERMICKÉ RIADENIE (Weather temp. settings)

Spôsob riadenia zabezpečujúci úsporu energie tým, že automaticky prispôsobuje požadovanú teplotu výstupnej vody v závislosti od vonkajšej teploty. Táto funkcia je dostupná len pre režim priestor.

Pozn.: Ak je táto funkcia aktívna a používa sa riadenie podľa teploty vody, nebude možné meniť teplotu v zóne 1, 2 na hl. obrazovke.

Weather temp. settings	Stlačte ○, zobrazia sa ďalšie obrazovky. Pomocou šípok zvoľte položku, tlačidlom ○ ju potvrďte. POZN: ON = zapnuté, OFF = vypnuté zobrazia sa len povolené položky
Weather temp. settings Weather temp. settings introduction Zone 1 heating mode ON X Zone 1 cooling mode OFF X Zone 2 heating mode	Weather temp. settings Zone 2 cooling mode OFF >

Zone 1 heating mode (zóna 1 - vykurovanie) Nastavenie krivky pre vykurovanie v zóne 1.

Zone 1 heating mode		_
Temperature curve	۲	

Zone 1 heating n	node
Temperature curve	۲
Temperature curve type	Standard
Temperature level	4
Temperature offset	0℃

Temperature curve = teplotná krivka Stlačte \bigcirc , na vstup do nastavení.

<u>Temperature curve type</u> = typ krivky <u>Temperature level</u> = číslo krivky <u>Temperature offset</u> = posun krivky

V rámci ekvitermického riadenia je pre vykurovanie (heating mode) a chladenie (cooling mode), možné zvoliť pre každú zónu (Zone 1, Zone 2), jednu z kriviek (Temperature level). Dostupné sú 3 typy kriviek (Temperature curve type): štandard (standard) (8 preddefinovaných štandardných kriviek); eko (ECO) (8 preddefinovaných úsporných kriviek); vlastná (Custom) (nastaviteľná užívateľom). Zvolenú krivku je možné posunúť nahor/nadol v položke Temperature offset. **Pozn**.: Ekvitermické krivky sa nachádzajú na konci návodu.

Po zvolení eko krivky sa zobrazí položka ECO Timer (eko časovač). Ak položka ECO Timer (eko časovač) ostane vypnutá ●, eko krivka bude v prevádzke nepretržite. Ak nastavíte ECO Timer na zapnutý ●, eko krivka bude aktívna len v rámci nastaveného času medzi FROM/UNTIL (od/do).

Pozn.: Eko krivky sú dostupné len pre vykurovanie, zóna 1, jedna zóna.

Vo vlastnej krivke (Custom) je možné nastaviť 4 teploty. Dve teploty T1SETH* na vertikálnej osi - požadovaná teplota výstupnej vody (T1S); dve odpovedajúce teploty T4H* na horizontálnej osi - vonkajšia teplota (T4).



Pozn.: Podobne sa nastavuje vlastná krivka aj pre chladenie, len označenie teplôt sa mení z H1 na C2 a z H2 na C1.

Zone 1 cooling mode (zóna 1 - chladenie)

Nastavenie krivky pre chladenie v zóne 1. Podobne, ako nastavenie Zóna 1 - vykurovanie.

Zone 2 heating mode (zóna 2 - vykurovanie)

Nastavenie krivky pre vykurovanie v zóne 2. Podobne, ako nastavenie Zóna 1 - vykurovanie. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak sú nastavené dve zóny.

Zone 2 cooling mode (zóna 2 - chladenie)

Nastavenie krivky pre chladenie v zóne 2. Podobne, ako nastavenie Zóna 1 - vykurovanie. POZN: Táto položka sa zobrazí, len ak sú nastavené dve zóny.

NASTAVENIA TÚV (DHW settings)

DHW sett	ings
DHW settin	gs
Disinfect	0N >
Fast DHW	
Tank heater	O
DHW pump	ON >

Stlačte 🔿 , zobrazia sa ďalšie obrazovky. Pomocou šípok zvoľte položku, tlačidlom O ju potvrďte. POZN: ON = zapnuté, OFF = vypnuté zobrazia sa len povolené položky

Disinfect = dezinfekcia Fast DHW = rýchly ohrev TÚV Tank heater = ohrev TÚV pomocným ohrievačom TBH DHW pump = nastavenia riadenia čerpadla pre cirkuláciu TÚV = vypnuté

() = zapnuté

Disinfect (dezinfekcia)

Režim ohrevu TÚV, ktorý raz týždenne (Operation day (deň), Start (štart)) prehreje (dezinfikuje) vodu v nádrži na 65°C.



Current state = aktuálny stav • = vypnutý, • = zapnutý Stlačte 🔘 , na vstup do nastavení.

<u>Operation day</u> = deň prevádzky
<u>Start</u> = zapnutie

Toto nastavenie sa odporúča pre inštalácie, kde nie je pravidelný odber vody (napr. chaty). Pozor, aby nedošlo k obareniu, keďže po dezinfekcii bude v systéme veľmi horúca voda!

Fast DHW (rýchly ohrev TÚV)

Okamžitý nútený ohrev TÚV pomocou kompresora + TBH, AHS, IBH (podľa nastavenia) s požadovanou teplotou 60°C.

IBH - záložný ohrievač (zabudovaný v jednotke), TBH - pomocný ohrievač (v nádrži TÚV), AHS - doplnkový zdroj vykurovania

Tank heater (pomocný ohrievač TBH)

Ohrev TÚV pomocou pomocného ohrievača TBH (ohrievač v nádrži TÚV). Týmto spôsobom je možné ohriať TÚV aj v prípade, že je kompresor v poruche.

DHW pump (čerpadlo pre cirkuláciu TÚV)

Ak je v inštalácii použité obehové čerpadlo pre cirkuláciu TÚV medzi nádržou a koncovými prvkami (vodovodné batérie, sprchy, vane atď.), je možné ho ovládať priamo z tepelného čerpadla. Riadenie umožňuje nastaviť až 12 časov spustenia (Time) v rámci dňa (povolenie časového ovládania a dĺžku prevádzky (štd. 5min) nastavuje inštalačná firma).

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA (Settings)



Display Setting

WLAN Setting

	Stlačte (), zobrazia sa ďalšie obrazovky. Pomocou šípok položku, tlačidlom () ju potv POZN: ON = zapnuté, OFF = vypnuté zobrazia sa len povolené položk
ings	Settings Force defrost
•	

, 100.01	a ou uuloit	,
brazovky. Pomoc	ou šípok	zvoľte
oložku, tlačidlom	⊖ ju potv	/rďte.
POZN: ON = zapnuté, OF zobrazia sa len p	F = vypnuté ovolené položi	KV.
200. azia ba ion p	51010110 p01021	· ·

	C - tti	
	Settings	
Force defrost		

Silent and boost mode setting

 \odot

 \bullet

01:00

Super silent

Silent and boost mode setting (tichý a boost režim)

>

Nastavenie tichého a boost (zosilneného) režimu. V tichom režime sa zníži hlučnosť, ale aj výkon. V zosilnenom režime jednotka zvýši výkon, ale aj hlučnosť a spotrebu.

POZN: Režim sa nastavuje na položke Mode setting (voľba režimu): Silent (tichý), Super silent (super tichý), Boost (zosilnený).

Current state

Mode setting

Mode setting = voľba režimu Timer 1 = časovač 1

From = začiatok časovača 1

hluku, Timer sa nenastavuje.

Timer 1, prípadne Timer 2.

Režimy je možné nastaviť na kontinuálne použitie alebo obmedzené časovačom.

Ak je požiadavka na kontinuálne zníženie

Ak je požiadavka na obmedzenie hluku

len v určitom časovom rozmedzí, použite

Timer

POZN:

Silent and boost mode setting	
Current state	
	,
Current state = aktuálny stav	/
Stlačte \bigcirc , na vstup do nastavení.	/



Until = koniec časovača 1 Timer 2 = časovač 2 From = začiatok časovača 2 Until = koniec časovača 2

Backup heater (záložný ohrievač IBH)

Manuálne spustenie IBH. POZN: Ak je funkcia povolená.

Display setting (nastavenia ovládača)

Nastavenie parametrov ovládača

Display Sett	ing
lime	12:30
Date	15-08-2022
Daylight saving time	>
anguage	English >

Display Setting	
Buzzer	
Backlight	>
Screen Lock	;
Screen lock time	120 9

Buzzer = zvuková odozva tlačidiel Backlight = podsvietenie Screen lock = ako zamknúť/odomknúť ovl. Screen lock time = čas uzamknutia tlačidiel Decimal separator = separátor desatín

Time = aktuálnv čas Date = aktuálny dátum Daylight saving time = nast. letného času Language = jazyk ovládača

WLAN setting (nastavenia WiFi pripojenia)

WLAN setting)
Smart link	>
Reset WLAN setting	>

Smart link = aktivácia pripájania na WiFi Reset WLAN setting = reset WiFi pripojenia

Forced defrost (nútené odmrazovanie)

Zobrazí sa len v prípade, že je táto funkcia aktivovaná. POZN: Odmrazovanie sa spustí len, ak sú splnené podmienky (kompresor v prevádzke 10min, teplota T3 na výmenníku nižšia ako 0°C po dobu 6min). Po odmrazení sa funkcia vypne.

PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE (Unit status)

Unit status	
	$\fbox{?}$
Unit status	
Operation parameter	>
Energy metering	

Service call

Stlačte ○, zobrazia sa ďalšie obrazovky. Pomocou šípok zvoľte položku, tlačidlom ○ ju potvrďte.
POZN: ON = zapnuté, OFF = vypnuté zobrazia sa len povolené položky

<u>Operation parameter</u> = prevádzkové param. <u>Energy metering</u> = meranie spotreby <u>Device info</u> = sériové čísla <u>Service call</u> = číslo na servis

Operation parameter (prevádzkové parametre)

>

Zobrazenie prevádzkových parametrov pre servisné účely.

Energy metering (energetické údaje)

Zobrazenie indikačných údajov o výkone, spotrebe, účinnosti. Zobrazenie je možné len u niektorých modelov a iba, ak je táto funkcia aktivovaná. Energy data (energetické údaje) zobrazujú údaje hodinovo (Hour), denne (Day), týždenne (Week), mesačne (Month), ročne (Year), celkom (Total). V rámci Historical data (historické údaje) je možné zobraziť údaje 10 rokov naspäť.

Zobrazenie spotreby, produkcie a účinnosti je len indikačné (vypočítané). Zariadenie nemá zabudované el. hodiny. Pre presné údaje spotreby je potrebné použiť na to určené externé vybavenie. Zobrazenie spotreby obsahuje celkovú vypočítanú spotrebu jednotky (kompresor, IBH, TBH). Pre správny výpočet musí nastaviť inštalačná firma správne výkony ohrievačov IBH, TBH v servisnom menu. Tieto výpočty ovplyvňuje presnosť snímačov ±1°C, miesto inštalácie a taktiež výkyv napájacieho napätia, ktoré súčasne vplýva na bežnú odchýlku prietoku vody (max 15%), ktorý je kalkulovaný zo signálu spätnej väzby obehového čerpadla. Údaje sú indikačné a nie je možné ich porovnávať na katalógové hodnoty.

gy data vical data <u>data</u> = energetici <u>;al data</u> = historio	× × ké údaje ké údaje
rical data 	× ké údaje ké údaje
<u>data =</u> energetic <u>;al data =</u> historic	ké údaje :ké údaje
<u>data</u> = energetic <u>cal data</u> = historic	ké údaje :ké údaje
<u>data</u> = energetic <u>cal data</u> = historic	ké údaje cké údaje
Heating er	iergy
otal 🗘 2021 < >	
Production	6000,00kWh
RE production	3455,00kWh
Consumption	1456,00kWh
COP	4,12
	COP

<u>Production</u> = celkový dodaný výkon TČ <u>RE production</u> = výkon získaný zo vzduchu <u>Consumption</u> = celková spotreba <u>COP</u> = účinnosť

<u>Production</u> - celkový dodaný výkon TČ (v rámci vykurovania a ohrevu TÚV obsahuje aj započítaný výkon IBH, TBH) <u>RE production</u> - výkon získaný zo vzduchu (indikačná hodnota) <u>Consumption</u> - celková spotreba (s IBH, TBH) <u>COP/EER</u> - účinnosť (pomer výkonu a spotreby)

PORUCHY (Error info)



Stlačte 🔿 , zobrazia sa ďalšie
obrazovky. Stlačte 🔘 na zobraze-
nie popisu poruchy.
Zobrazí sa posledných 12 porúch.

Unit	Code	Time	Dade	
#01	E1	11:27	19-12-2022	

PRIPOJENIE NA WIFI OVLÁDANIE

V ovládači je zabudovaný WiFi modul, ktorý je možné napojiť na vzdialené WiFi ovládanie cez internet. Pred pripojením sa uistite, že lokálny router má dostatočný signál v mieste ovládača. Po nastavení WiFi ovládania, sa na ovládači zobrazí 奈 .

Vyhľadajte a stiahnite aplikáciu "I let comfort" A l, alebo použite QR kódy zo začiatku návodu. Pri prvom spustení, napíšte do okna značky "HYUNDAI" (bez úvodzoviek). Vyberte krajinu. Následne si vytvorte účet cez "Zaregistrovať sa". Pri práci s aplikáciou je nutné mať aktivované GPS a bluetooth. Podporovaná je len 2,4GHz sieť.

Ak budete telefónom prihlásený do lokálnej siete WiFi, budete mať zapnutý "bluetooth" a spustíte na káblovom ovládači v nastavení WLAN "Smart link", celý postup sa urýchli, zariadenie sa pri kroku č. 1 automaticky vyhľadá a vyzve na pripojenie, následne prejdete do kroku č. 8.

- 1. Po prihlásení do aplikácie stlačte na hlavnej obrazovke "Pridať zariadenie" resp. "+" na pridanie zariadenia.
- 2. Zobrazí sa okno s pokynmi na pridanie zariadenia. Ak je všetko pripravené, potvrďte spodné tlačidlo.
- Ak nemáte zapnutú komunikáciu pomocou bluetooth, vyskočí upozornenie aby ste ju povolili a zapli.
- Následne sa otvorí menu, kliknite na "vykurovacie zariadenia" a zvoľte čierny ovládač "KJRH-120L".
- 5. Zapnite "Smart link" na diaľkovom ovládači podľa pokynov v aplikácií (menu, settings, WLAN settings, Smart link). Na ovládači sa zobrazí "Connecting..." a sériové číslo ovládača.
- 6. V aplikácií "iLetComfort" vyskočí možnosť pridať nové zariadenie, potvrďte.
- 7. Ak nemáte zapnuté WiFi, vyskočí upozornenie aby ste ho zapli. Pripojte sa na lokálnu sieť. Zadajte meno a heslo.
- 8. Prebieha pripájanie zariadenia, postup sa zobrazuje v %.
- 9. Zvoľte názov zariadenia a uložte.

Ovládanie TČ sa pridá na hl. obrazovku aplikácie. Stlačením ikony sa dostanete do ovládania TČ cez WiFi.



Pre ovládanie je potrebné stabilné internetové pripojenie.

OVLÁDANIE V APLIKÁCII



* - zobrazenie závisí od typu inštalácie a nastavení (len v prípade, že je ovládač namontovaný v priestore a použitý ako priestorový termostat (tzn. systém používa riadenie podľa teploty priestoru) sa zobrazí skutočná hodnota (snímač Ta v ovládači), inak sa zobrazí len nemenná, ilustračná (nereálna) hodnota 25°C, prípadne --).

Pozn.: Ak je zariadenie odpojené od el. napájania, v aplikácii sa nezobrazí alebo bude zobrazené ako offline. Vzhľad aplikácie sa môže líšiť v závislosti od nastavení pri inštalácii (zobrazia sa len povolené funkcie).

EKVITERMICKÉ KRIVKY

VYKUROVANIE - Štandardné krivky (STANDARD) - podlahové vykurovanie FHL, radiátory RAD, fancoily FCU





VYKUROVANIE - EKO krivky (ECO) - podlahové vykurovanie FHL, radiátory RAD, fancoily FCU



Vonkajšia teplota T4 [°C]





CHLADENIE - štandardné krivky (STANDARD) - radiátory RAD, podlaha FHL



HYUNDAI

KONTROLA PARAMETROV

Pomocou ovládača je možné zobraziť a sledovať aktuálne prevádzkové parametre (OPERATION PARAMETER).

Šípkami vpravo-vľavo sa prepínajú podružné jednotky (adresa jednotky #xx). Šípkami nadol-nahor sa prepínajú jednotlivé obrazovky.

Pozn.: zobrazia sa len údaje inštalovaných komponentov

Č.	PARAMETER	VÝZNAM
1	ONLINE UNIT NUMBER	Počet online jednotiek
2	ODU UNIT	Veľkosť jednotky
3	OPERATING	Pracovný režim (COOLING, HEATING, DHW)
4	OPERATION STATUS	Stav jednotky (ON, OFF)
5	FREQUENCY LIMITED TYPE	Typ frekvenčného limitu
6	COMP. RUN TIME	Aktuálny čas prevádzky kompresora
7	COMP. FREQUENCY	Frekvencia kompresora
8	FAN SPEED	Otáčky ventilátora
9	EXPANSION VALVE	Expanzný ventil
10	Tp Comp. Discharge Temp.	Teplota na výtlaku kompresora
11	Th COMP. SUCTION TEMP.	Teplota na saní kompresora
12	T3 OUTDOOR EXCHANGER TEMP.	Teplota výmenníka jednotky
13	T4 OUTDOOR AIR TEMP.	Vonkajšia teplota
14	TF MODULE TEMP.	Teplota na IPM module
15	P1 COMP. PRESSURE	Hodnota vysokého tlaku v chlad. okruhu
16	P2 COMP. PRESSURE	Hodnota nízkeho tlaku v chlad. okruhu
17	T2B PLATE F-IN TEMP.	Teplota chladiva na vstupe do výmenníka
18	T2 PLATE F-OUT TEMP.	Teplota chladiva na výstupe z výmenníka
19	TW_IN PLATE WATER INLET TEMP.	Teplota vody na vstupe do výmenníka
20	TW_OUT PLATE WATER OUTLET TEMP.	Teplota vody na výstupe z výmenníka
21	T1 LEAVING WATER TEMP.	Teplota vody na výstupe
22	Tw2 CIRCUIT2 WATER TEMP.	Teplota vody na výstupe pre zónu 2
23	Ta ROOM TEMP.	Teplota priestoru (na ovládači)
24	RH ROOM HUMIDITY	Nepoužíva sa
25	T5 WATER TANK TEMP.	Teplota vody v nádrži TÚV
26	T5_2 WATER TANK TEMP.	Nepoužíva sa
27	Tbt BUFFER TANK TEMP.	Tbt - teplota vyrovnávacej nádrže
28	Tsolar	Teplota na solárnom systéme

Č.	PARAMETER	VÝZNAM
29	T1S_C1 CLI. CURVE TEMP.	Teplota z ekvitermickej krivky - zóna 1
30	T1S2_C2 CLI. CURVE TEMP.	Teplota z ekvitermickej krivky - zóna 2
31	WATER PRESSURE	Nepoužíva sa
32	WATER FLOW	Prietok vody (kalkulovaný z otáčok PUMP_I)
33	HEAT PUMP CAPACITY	Výkon jednotky
34	ODU CURRENT	Prúd jednotky
35	ODU VOLTAGE	Napätie hlavného napájania (pod 198V=0)
36	DC VOLTAGE	Napätie DC
37	DC CURRENT	Prúd DC
38	POWER CONSUMP.	Sumárna spotreba zariadenia (komp.+IBH+TBH)
39	SV1	Ventil SV1 - TÚV
40	SV2	Ventil SV2 - chlad./vykur.
41	SV3	Ventil SV3 - zóna 2
42	PUMP_I	Interné obehové čerpadlo
43	PUMP_0	Externé obehové čerpadlo
44	PUMP_C	Obehové čerpadlo zóny 2
45	PUMP_S	Obehové čerpadlo pre solár
46	PUMP_D	Čerpadlo pre cirkuláciu TÚV
47	IBH1	Záložný ohrievač IBH (3kW)
48	IBH2	Záložný ohrievač IBH (6kW)
49	ТВН	Pomocný ohrievač TBH
50	AHS	Doplnkový zdroj vykurovania
51	COMP. TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky kompresora
52	FAN TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky ventilátora
53	PUMP_I TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky čerpadla PUMP_I
54	IBH TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky IBH
55	IBH2 TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky IBH2
56	TBH TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky TBH
57	AHS TOTAL RUN TIME	Celkový čas prevádzky AHS
58	IDU SOFTWARE	Verzia softvéru IDU
59	ODU SOFTWARE	Verzia softvéru PCB_B
60	HMI SOFTWARE	Verzia softvéru ovládača
61	PUMP_I PWM	Spätná väzba z PUMP_I

POZNÁMKY:





Kontakt

KLIMAVEX CZ a.s. Průmyslová 1472/11 102 00 Praha 10 Česká republika klimavex@klimavex.cz

