
TEPELNÉ ČEPADLÁ - AQUAREA

Smart Cloud modul CZ-TAW1

Panasonic

heating & cooling solutions

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

CZ-TAW1

Vzdialené ovládanie cez smart telefón




Pre stabilitu pripojenia a komunikácie modulu, pripojte CZ-TAW1 na lokálnu sieť pomocou **sieťového kábla LAN!**

OVLÁDANIE

Po vytvorení účtu Panasonic ID a spárovaní zariadenia CZ-TAW1 s vaším tepelným čerpadlom sa prihláste do vzdialeného ovládania cez webovú stránku aquarea-smart.panasonic.com.

V závislosti od konfigurácie inštalácie budú niektoré obrazovky vyzerat odlišne. Zobrazované hodnoty a nastavenia sú závislé od nastavení v lokálnom ovládači (napr. ekvitermická krivka sa nastavuje len).

Popis hlavnej obrazovky (Operation):



- 1 - menu nastavení
- 2 - vonkajšia teplota (°C)
- 3 - zóna 1 (vykurovanie), aktuálna teplota
- 4 - ZAP/VYP vykurovania (zóna 1) (nastavenie po stlačení SET)
- 5 - TUV, aktuálna teplota (nastavenie po stlačení Set)
- 6 - ZAP/VYP režimu TUV
- 7 - ZAP/VYP režimu EKO (pri aktívnom režime je tlačidlo podfarbené)
- 8 - ZAP/VYP režimu KOMFORT (pri aktívnom režime je tlačidlo podfarbené)
- 9 - Statistics (štatistiky) / Operation (hlavná obrazovka)
- 10 - Týždenný časovač

Menu nastavení (1)

Change device, Device - pre inštalačnú spoločnosť

User settings - užívateľské nastavenia

AQUAREA Service Cloud - vzdialená správa zariadenia inštalačnou firmou

Holiday timer - ZAP/VYP prázdninového Časovača (ON=ZAP, OFF=VYP)


Quiet Mode - nastavenie tichého režimu 1, 2, 3 (pozor, zníženie hlučnosti znižuje výkon TČ) (OFF=VYP)

Terms of use - podmienky použitia

Privacy notice - podmienky ochrany súkromia

Cookie policy - informácie o cookies

Logout - odhlásenie



NASTAVENIE SYSTÉMU

User settings - užívateľské nastavenia


System settings - systémové nastavenia

Update device - aktualizácia modulu

Replace device - výmena modulu

User list - zoznam užívateľov

Change password - zmena hesla



SYSTEM SETTINGS

AQUAREA name - názov systému

Zone name (Zone 1) - názov zóny 1 (zobrazí sa nad teplotou zóny 1)

Eco mode settings (Zone 1) - nastavenie posunu (korekcie) teploty v režime EKO (úspora) (-5 až 0°C)

Comfort mode settings (Zone 1) - nastavenie posunu (korekcie) teploty v režime KOMFORT (0 až +5°C)


Select currency - nastavenie meny

Electricity price/kWh - po vložení hodnoty vašej ceny za 1kWh spotrebovanej el. energie sa bude podľa spotreby prepočítavať náklad na el. energiu.

Night - zadanie ceny za 1kWh pri nočnom prúde

Time zone - časová zóna

Confirm - potvrdenie nastavení



Štatistiky (9)

Cloud zaznamenáva parametre zariadenia a vytvára štatistiky spotreby. Ide o prepočítanú hodnotu na základe aktuálneho výkonu zariadenia (nie o reálnu hodnotu, keďže zariadenie nie je priamo napojené cez merač spotreby el. energie). Preto budú zobrazované údaje informatívne a nemusia presne odpovedať reálne spotrebovanej energii TČ.


Day - denná, **Week** - týždenná, **Month** - mesačná, **Year** - ročná spotreba. **Energy consumption** (spotreba v kWh), **Temperature** (vonkajšia teplota), **Compare** (porovnanie spotreby).

Kliknutím na ikony zapínate / vypínate zobrazenie položky v grafe:

(zóna 1, TUV, vonkajšia teplota)

(spotreba / náklady)

voľba iného dátumu



Týždenný časovač (10)

ZAP/VYP funkcie časovača

Edit weekly timer - nastavenie časovača

Monday - pondelok, **Tuesday** - utorok, **Wednesday** - streda, **Thursday** - štvrtok, **Friday** - piatok, **Saturday** - sobota, **Sunday** - nedeľa.

Tlačidlom + pridáte časovač, **Set timer** (nastavte čas spustenia), **Functions** (nastavte posun teploty pre zónu 1 a teplotu pre TUV), **Confirm** (potvrdenie). Po dlhšom stlačení na nastavený časovač, je možné ho zmeniť (**Change**) alebo vymazať (**Delete**).

