

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Návod na používanie

Káblový diaľkový ovládač MWR-WW10JN / Riadiaca súprava MIM-E03CN

- Ďakujeme vám, že ste si zakúpili tento výrobok Samsung.
- Skôr ako začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte tento návod a odložte si ho na použitie v budúcnosti.

SAMSUNG

Obsah

Bezpečnostné informácie	4
Bezpečnostné informácie	4
 Inteligentné a užitočné funkcie	 6
Obsluha diaľkového ovládania	6
Prevádzka v základnom režime	6
Režim teplej úžitkovej vody (TÚV)	7
Regulácia požadovanej teploty • Nastavenie nastaviteľnej teploty	8
Inteligentné a výkonné funkcie	9
Stav prevádzky • Režim Tichý • Režim Neprít	9
 Úsporná prevádzka	 10
Úsporná prevádzka	10
Nastavenie rozvrhu	10
Energy	11
Premenné TDM (časovo delené viacnásobné) (výlučne výrobky TDM)	12
 Možnosti nastavenia	 13
Možnosti nastavenia	13
Postup nastavenia možností	13
Nastavenie Aktuálneho Času (Príklad)	15
 Režim inštalácie/servisný režim	 16
Režim inštalácie/servisný režim	16
Doplňkové funkcie káblového diaľkového ovládania	16
Režim inštalácie/servisný režim	17
Návod na nahratie alebo stiahnutie nastavení poľa (príklad)	23

Nastavte hodnotu FSV podľa štítku FSV, ktorý sa nachádza v príručke k produktu, a potom štítkov nalepte na kryt riadiacej skrinky. (Tepelné čerpadlo vzduch-voda: (Len pre modely AE***))

Režim nastavenia	24
Režim nastavenia	24
Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Len pre modely AE***	24
Jednotka DVM Hydro unit: Len pre modely AM****NBD***	44
Jednotka DVM Hydro unit HT: Len pre modely AM***TNBF**	46
Dodatok	52
Údržba jednotky	52
Údržba • Núdzové vykurovanie/Núdzový prívod horúcej vody	52
Tipy na riešenie problémov	54
Komunikácia	55
Vodné čerpadlo a snímač prietoku	56
Chybový kód	57



*Správna likvidácia tohto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)*

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhľavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddelovať od ostatného odpadu a vráťte ich na recykláciu.

Používateľia v domácnostiach by pre podrobnejšie informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať bud' predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používateľia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostach týkajúcich sa konkrétnych výrobcov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, OEEZ, batérie, nájdete na webovej stranke: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Bezpečnostné informácie

Tieto informácie majú za účel chrániť bezpečnosť používateľa a predchádzať majetkovým škodám. Prečítajte si ich, aby ste sa naučili produkt správne používať.

VAROVANIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viest k vážnemu poraneniu alebo smrti.

UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpečný postup, ktorý môže viest k ľahšiemu poraneniu alebo škode na majetku.

 Dodržiavajte pokyny.

 Neskúšajte.

 Uistite sa, že je zariadenie správne uzemnené, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

 Odpojte zariadenie.

 Nerozoberajte.

INŠTALÁCIA

VAROVANIE

 Montáž a zapojenie smie vykonávať len kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, problémom s výrobkom alebo poranieniu.

Pri inštalácii musíte produkt pripojiť k vhodne dimenzovanému napájaciemu zdroju.

- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

 Neinštalujte zariadenie do blízkosti vykurovacích telies a horľavých materiálov. Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, mastnom ani prašnom prostredí, na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vode (dažďu). Neinštalujte zariadenie na miestach, kde môže dochádzať k úniku plynu.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

UPOZORNENIE

 Produkt inštalujte na pevný a vodorovný podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- Pokiaľ miesto inštalácie nedokáže uniesť jeho hmotnosť, produkt môže spadnúť a poškodiť sa.

ZDROJ NAPÁJANIA

VAROVANIE

 Sieťovú šnúru príliš neohýbajte, ani za ňu neťahajte príliš veľkou silou. Sieťovú šnúru nekrútte ani nezauzlujte.

- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

PRE PREVÁDZKU

VAROVANIE

-  Ak zariadenie vydáva neštandardné zvuky, vychádza z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Ak potrebujete produkt znova nainštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k problémom s výrobkom, úniku vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
 - Služba prepravy výrobku nie je k dispozícii. Ak chcete výrobok inštalovať na novom mieste, budú vám účtované dodatočné stavebné práce a poplatok za inštaláciu.
- Ak sa zobrází indikátor diagnostiky alebo dôjde k poruche, produkt okamžite prestaňte používať.**
- Ak zacítíte, že sa z produktu šíri zápach spáleniny, prípadne dôjde k poruche, výrobok okamžite vypnite, odpojte ho od zdroja napájania a kontaktujte servisné stredisko. Používanie zariadenie v tomto stave môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu samotného zariadenia.
-  **Nepokúšajte sa opravovať, rozoberať ani upravovať produkt svojpomocne.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, poruche produktu alebo poraneniu.

UPOZORNENIE

-  **Nedovoľte, aby sa do vnútra produktu dostala voda.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
-  **Produkt neovládajte, ak máte mokré ruky.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Nestrieckajte prchavé látky ako napr. insekticídy na povrch produktu.**
- Sú škodlivé pre ľudí a môžu tiež spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poruchu produktu.
- Produkt nevystavujte silným nárazom a nerozoberajte ho.**
- Produkt nepoužívajte na iné účely ako na tie, na ktoré je určený.**
- Tlačidlá nestláčajte ostrými predmetmi.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu dielov.

ČISTENIE

VAROVANIE

-  **Pri čistení nestrieckajte vodu priamo na produkt. Na čistenie produktu nepoužívajte benzén, riedidlo, lieh ani acetón.**
- V opačnom prípade môže dôjsť k strate zafarbenia, deformácií, poškodeniu, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Obsluha diaľkového ovládania

Výrobok ovládajte pomocou diaľkového ovládania.

Prevádzka v základnom režime

Ked' ste na domovskej obrazovke, stlačením tlačidla **OK** zobrazte obrazovku položky Nast.. Musí však byť aktivovaná funkcia Zóna 1, prípadne Zóna 2. Na ktorejkolvek obrazovke stlačte tlačidlo **OK** následne stlačením tlačidla \wedge alebo \vee vyberte ľubovoľný z režimov Auto, Chl. a Vyk..

Režim Auto

V režime Auto jednotka Hydro unit/Hydro unit HT automaticky reguluje teplotu výstupnej vody pre vnútorné kúrenie.

POZNÁMKA

- Ked' je funkcia Lim. vody aktívna, cieľová teplota privádzanej vody bude automaticky stanovená v závislosti od vonkajšej teploty: Pri režime Vyk. bude pri nižších vonkajších teplotách voda teplejšia.

Režim Chl.

Režim Chl. umožňuje nastaviť žiadanú teplotu chladenia na ochladzovanie priestorov.

- Ak vyberiete režim Vyk., ked' je zapnutý režim Chl., režim Chl. sa vypne.

Režim Vyk.

Podlahové kúrenie je dostupné v režime Vyk. a zabezpečuje teplú vodu na jar, na jeseň a v zime.

- Viac informácií nájdete pri položke Odmrazovanie v ponuke Prevádzkový stav pod položkou Možn..
- Ak vyberiete režim Chl., ked' je zapnutý režim Vyk., režim Vyk. sa vypne.

POZNÁMKA

- Ked' je teplota základného chladenia a kúrenia nastavená ako vnútorná teplota, nie je možné vybrať režim Auto.

Režim teplej úžitkovej vody (TÚV)

Ked' ste na domovskej obrazovke, stlačením tlačidla **OK** zobrazte obrazovku položky Nast.. Musí však byť aktivovaný režim TÚV. Na ktorékoľvek obrazovke stlačte tlačidlo **OK** a stlačením tlačidla alebo vyberte a použite niektorý z režimov Economic, Štandard, Výkon alebo Vynút..

POZNÁMKA

- Ked' nie je režim TÚV podporovaný, zobrazí sa hlásenie „Nepodporované“.
- Aby bolo možné používať režim teplej vody, je nutné nastaviť možnosť „Áno“ pre funkciu teplej vody v režime s nastavením špecifikácie pola (č. 3011) káblového diaľkového ovládača a pripojiť snímač teploty zásobníka teplej vody.
- Ak bude súčasne vybraný režim Chl./Vyk. a režim TÚV, režimy Chl./Vyk. a TÚV budú pracovať striedavo.
- (zvýšený výkon) pre režim TÚV nie je možné používať, keď sa so zariadením nepoužíva možnosť Prídavný ohr..
- Ak si chcete vychutnať príjemný kúpeľ alebo nutne potrebujete veľký objem teplej vody, vyberte režim Vynút.. Ked' je tento režim povolený, je zaručené, že sa celá kapacita tepelného čerpadla používa výlučne na zohrievanie úžitkovej vody.

UPOZORNENIE

- Na základe predvolenej možnosti hodnoty nastavenia pola sa táto funkcia automaticky nevypne.
- Ak chcete istú dobu vykonávať prevádzku v režime Vynút., zmeňte hodnotu nastavenia pola diaľkového ovládania.

Obsluha diaľkového ovládania

Regulácia požadovanej teploty

Na ktorejkoľvek obrazovke teplotu upravíte stlačením tlačidla alebo .

POZNÁMKA

- Požadovanú teplotu môžete upraviť v krokoch po 0,1, 0,5, 1 °C. (predvolene 0,5 °C)

Nastavenie teploty

Na ktorejkoľvek obrazovke stlačením tlačidla alebo vyberte požadovanú ponuku a následne stlačte tlačidlo **OK**. Nastavenú teplotu môžete upraviť stlačením tlačidla alebo .

POZNÁMKA

- Ked' treba regulovať teplotu Ref. teplota možnosti Výstup. voda, je možné nastaviť teplotu len pre položku Výstup. voda.
- Ked' treba regulovať teplotu Ref. teplota možnosti Vnút., nastavte teploty pre položky Vnút. a Výstup. voda.
- Ak model podporuje obe možnosti, je možné nastaviť teplotu len pre položku Vnút., no súčasne dôjde aj k ovplyvneniu teploty položky Výstup. voda.
- Ovládateľnosť teplôt je pre jednotlivé režimy obmedzená v závislosti od teploty Ref. teplota nastavenej pre chladenie a kúrenie.

	Auto	ChL. & Vyk.
Výstup. voda	Lim. vody	Výstup. voda
Vnútorná teplota	-	Vnútorná teplota

Inteligentné a užitočné funkcie

Výrobok spoločnosti Samsung poskytuje celý rad užitočných funkcií.

Stav prevádzky

Na zobrazenie prevádzkového stavu použite nasledujúce možnosti:

Prevádzka s kompresorom, záložný ohreviač, Prídavný ohr., Solár, záložný kotol, O. Čerpad., Zásobník, Odmrzovanie, Protimrazová o., Sterilizácia zásobníka TUV, Inš. vnútorného termostatu, Prev. vzduch-vzduch, Solár PV, Smart Grid, Eco Level, Požadov. odozva.

Režim Tichý

Hlučnosť prevádzky je možné znížiť pomocou režimu Tichý.

POZNÁMKA

- Pri nastavovaní režimu Tichý prostredníctvom spojenia s vonkajšou jednotkou alebo pri nastavovaní režimu Tichý rež. automat. Čas v servisnom režime pomocou káblového diaľkového ovládania tento režim nie je možné ovládať zadáním používateľa.

Režim Neprít

Ked' odcestujete a je zapnutý režim Neprít, kúrenie pracuje pri zníženej teplote.

POZNÁMKA

- Tento režim zrušíte stlačením ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládaní.
- Ked' je režim Neprít nastavený na možnosť ON, pred vstupom do položky Nast. sa zobrazí domovská obrazovka.
- Ked' stlačíte ľubovoľné tlačidlo, režim Neprít sa zruší. Stlačením tlačidiel pre prepínanie medzi domovskou a hlavnou obrazovkou sa však tento režim nezruší.
 - DOMOV: Smerové tlačidlo, tlačidlo OK
 - Hlavná obrazovka: Tlačidlo Späť

Úsporná prevádzka

Výrobok poskytuje funkcie, ktoré umožňujú znížiť spotrebu elektrickej energie.

Nastavenie rozvrhu

Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť **Plán** a následne stlačte tlačidlo **OK**.

Ked' vyberiete možnosť Pridaj plán, môžete nakonfigurovať nastavenia pre položky Režim dňa, Týžd. plán, Ročný plán a Holiday.

Typ	Opis
Režim dňa	<ul style="list-style-type: none">• Režim Tichý, prípadne stav horúcej vody je možné nastaviť na prednastavený čas.• Je možné nastaviť až 8 rozvrhov.
Týžd. plán	<ul style="list-style-type: none">• Prevádzku pre požadované jednotky je možné nastaviť na plánovaný deň a čas.<ul style="list-style-type: none">– Rozvrh je možné vytvárať na týždennej báze. Je možné nastaviť hodnoty pre deň, čas, zapnutie/vypnutie prevádzky, plánované jednotky a stav prevádzky (režim prevádzky, požadovaná teplota).
Ročný plán	<ul style="list-style-type: none">• Je možné vytvoriť pre daný mesiac skupinu, pre ktorú sa bude plánovať a ktorej sa priradí plánovanie na týždennej báze.<ul style="list-style-type: none">– Je možné plánovanie na ročnej báze a je ho možné priradiť max. 8 skupinám.
Holiday	<ul style="list-style-type: none">• Je možné nastaviť, aby sa týždenné a ročné rozvrhy nespúšťali počas dní pracovného voľna.

POZNÁMKA

- Možnosti Týžd. a Ročný plán umožňujú až 49 nastavení.

Energy

Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť **Energy** a následne stlačte tlačidlo **OK**. Môžete si prezrieť a nastaviť položky Spotreba a Nast. spotr..

Klasifikácia	Typ	Opis
Spotreba	-	<p>Vo forme grafu zobrazuje položky Okamžitá spotreba, Týžd. spotr. energie, Spotr. Energ. mes., Ročná spotr. energie, Spotreba za posl. rok, a Čas prevádzky.</p> <p> POZNÁMKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete získať presný prevádzkový čas, použite čas DMS. Týždenné zobrazenie je založené na norme ISO 8601.
Nast. spotr.	Cieľová spotreba	Nastavuje cieľovú spotrebu energie.
	Cieľový čas	Nastavuje cieľový prevádzkový čas.
	Alarm vysk.	Umožňuje nastaviť, či sa pri dosiahnutí cieľovej spotreby energie vygeneruje alarm.
	Incial. údajov o použív.	Incializuje celú funkciu súvisiacu s energiou.

Úsporná prevádzka

Premenné TDM (časovo delené viacnásobné) (výlučne výrobky TDM)

Stlačte tlačidlo , stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť Priorita A2A a následne stlačte tlačidlo OK.

Pri nastavení FSV č. 5033 na hodnotu 0 sa stáva Priorita A2A a pri nastavení na hodnotu 1 sa stáva Priorita TÚV.

- V prípade súčasnej inštalácie A2A (klimatizačné zariadenie typu vzduch-vzduch) a A2W (jednotka Hydro unit typu vzduch-voda) vonkajšie zariadenie dokáže poskytnúť svoju celú kapacitu prevádzkovaným vnútorným zariadeniam (vrátane A2A alebo A2W). Ak sa od veľkého počtu zariadení A2A s A2W vyžaduje súčasná prevádzka, kvôli rýchlej odozve v záujme zachovania pohodlného používania bude priorita ovládania vonkajšieho zariadenia (napr. frekvencia kompresora) udelená zariadeniu A2A. Počas bežnej prevádzky jednotky A2A bude jednotke A2W udelená len zvyšná kapacita vonkajšieho zariadenia. V takom prípade môže kúrenie jednotky A2W trvať veľmi dlho, preto bude vonkajšie zariadenie prioritne ovládať striedavo jednotky A2A a A2W na časovej báze.
- Maximálny prioritný prevádzkový čas (pri FSV č. 5033 = 0): Nastavenie FSV č. 5031 (predvolene 30 min., rozsah 10 ~ 90 min.) S cieľom zrýchlenia kúrenia/chladenia jednotky bude po uplynutí maximálnej doby A2A vonkajšie zariadenie prevádzkovat len A2W, aj v prípade požiadaviek na nepretržitú prevádzku A2A.
- Neprioritný minimálny prevádzkový čas (pri FSV č. 5033 = 0): FSV č. 5032 (predvolene 5 min., rozsah 3 ~ 60 min.), počas tejto minimálnej doby bude vonkajšie zariadenie prevádzkovať len A2W, aj keď sa nevyskytnú žiadne ďalšie požiadavky na nepretržitú prevádzku.

Prevádzkové špecifikácie časovo deleného prepínania (TDS) v súlade s nastavením FSV č. 5033 (pri zapnutej súčasnej prevádzky A2A a A2W)				
Nastavenie FSV	Chladenie A2A + chladenie A2W	Chladenie A2A + kúrenie A2W	Kúrenie A2A + chladenie A2W	Kúrenie A2A + kúrenie A2W
Priorita A2A (č. 5033 = 0)	A2A chladenie A2W chladenie rovnaký chladiaci režim časovo delené prepínanie (TDS)	A2A chladenie cyklus A2W je vypnutý (ohrievač je prevádzkovaný bez kúrenia.) Chladenie	A2A kúrenie A2W x (nie je v prevádzke) kúrenie	A2A kúrenie A2W kúrenie rovnaký chladiaci režim, časovo delené prepínanie (TDS)
Priorita TÚV (č. 5033 = 1)	Rovnaké s nastavením priority A2A	Kúrenie A2W A2A chladenie (kúrenie + chladenie) časovo delené prepínanie (TDS)	Rovnaké s nastavením priority A2A	Rovnaké s nastavením priority A2A

* A2A : Vzduch-vzduch, A2W: Vzduch-voda

- Keď je povolená priorita TÚV, prevádzkový režim horúcej vody (kúrenie) má prioritu, len ak je zapnutá súčasná prevádzka A2A a A2W. Iné druhy prevádzky sú rovnaké ako v prípade povolenej priority A2A.

UPOZORNENIE

- Keď je v prevádzke A2W, A2A nepracuje. Je to bežný jav.
- Keď neprebieha súčasná prevádzka A2A alebo A2W, je možné používať ľubovoľný prevádzkový režim bez obmedzenia.

Možnosti nastavenia

Postup nastavenia možností

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo  a  alebo  a vyberte položku Možn.. Potom stlačte tlačidlo OK.
- 3 Pre výber požadovanej ponuky si pozrite nasledujúce strany.

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Opis	Predvolené nastavenie
Tlač. zamk.					ON/OFF	OFF
Poruchy					-	-
Info o vnútornej jedn.					-	-
	Jazyk				Je rozdielny v závislosti od jazyka	Prvá hodnota jazykového balíka
Letný čas	Letný čas				ON/OFF	OFF
	Jedn				Deň/Týž.	Týž.
	Mes.				Január až December	Mar
	Týž.				1 až 4, F (posledný týždeň)	F (posledný týždeň)
	Deň				1 až 31	22
Užív. rež.	Vš.zamk.				ON/OFF	OFF
	Zám.	Zamk. prevádz.			ON/OFF	OFF
		Zámok rež. prevádz.	Zamk. vš. rež.		ON/OFF	OFF
			Zamk. auto rež.		ON/OFF	OFF
			Zamk. rež. CHL		ON/OFF	OFF
			Zamk. rež. VYK		ON/OFF	OFF
		Zámok tepl.			ON/OFF	OFF
		Uzamk. plánu			ON/OFF	OFF

Možnosti nastavenia

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Krok 4	Krok 5	Opis	Predvolené nastavenie
Užív. rež.	Káblový diaľkový ovl.	LED			ON/OFF	ON
		Vyp. zvuk			ON/OFF	OFF
		Čas prev.	Dát.	Formát dát.	RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR	DD/MM/RRRR
				Rok/Mes./ Deň	2000 až 2099/1 až 12/1 až 31	2019,01.01
		Čas	Formát času	12-hodinové/24- hodinové	12-hodinové	
				Hod./ Minúta/ AM/PM	0 až 12/0 až 60/dopoludnia. popoludní	Popoludní 12 hodín 00 minút
		Reset dial. ovládača			-	-
		Nast. displeja	Jas		10 až 100 %	100%
			Šetrič obr.	Časov	10 až 60 sekúnd	30 s
			Jas	0, 10, 30, 50, 70 %	30%	
		Smart reset			-	-
		Reset vš. Už. módov			-	-
		Kontrola serv. int.	Číslo servisu		Kontakt na servisné stredisko zadaný pre servisný režim	-
			Posledná kontr.		Dátum záverečnej kontroly zadaný pre servisný režim	-

POZNÁMKA

- Keď sú pripojené dve káblové diaľkové ovládania, jas sa dá nastaviť v rozsahu 10 až 50 %.

Nastavenie Aktuálneho Času (Príklad)

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku **Možn..**. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku **Uživ. rež..**. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku **Káblový diaľkový ovl..**. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku **Čas prev..**. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku **Čas..**. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Stlačte tlačidlo  alebo  a vyberte položku Formát času, Hod., Minúta a AM/PM. Potom stlačte **OK** tlačidlo.

Režim inštalácie/servisný režim

Doplnkové funkcie káblového diaľkového ovládania

- 1 Ak chcete používať ďalšie rozmanité funkcie káblového diaľkového ovládania, súčasne stlačte tlačidlá ↗ a ↘ a podržte ich dlhšie ako 3 sekundy.
 - Zobrazí sa obrazovka na zadanie hesla.
- 2 Zadajte heslo „0202“ a následne stlačte tlačidlo OK.
 - Zobrazí sa obrazovka s nastaveniami pre režim inštalácie/servisný režim.
- 3 Na ďalšej strane si pozrite zoznam ďalších funkcií káblového diaľkového ovládania a vyberte požadovanú ponuku.
 - Po otvorení obrazovky s nastavením sa zobrazí aktuálne nastavenie.
 - Nahliadnite do tabuľky k nastaveniu parametrov.
 - Pomocou tlačidiel ↗/↖ zmeňte nastavenia a stlačením tlačidla → prejdite na ďalšie nastavenie.
 - Ak chcete uložiť nové nastavenie, stlačte tlačidlo OK.
 - Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo ←.

POZNÁMKA

- Pri nastavovaní dát môžete po kontrole stavu ukladania na kontextovej obrazovke stlačením tlačidla ← prejsť na domovskú obrazovku.

Režim inštalácie/servisný režim

POZNÁMKA

- Nedostupné funkcie sú označené ako neaktívne a nie je ich možné nastaviť.
- Ak je po nastavení potrebná inicializácia komunikácie, systém sa automaticky obnoví a komunikácia sa inicializuje.

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Predvolené nastavenie
Serv. int.	Číslo servisu		16-miestne telefónne číslo Zadanie: Prázdné, -, 0 - 9	-
	Posledná kontr.		Rok, Mes., Deň	-
	Dátum inštalácie		Rok, Mes., Deň	-
Tichý rež. automat. čas			Možné/Nepov.	Nepov.
			Čas zadania až čas ukončenia	Popoludní 10:00 ~ dopoludnia 06:00
Možn. vnút. zóny	Výber chl./vyk.		Chl.& Vyk./Len VYK.	Chl.& Vyk.
	HLAVNÉ/ PODRADENÉ kábelové diaľkové ovládanie		HLAVNÉ/PODRADENÉ	HLAVNÉ
	Výber zóny		Zóna 1/Zóna 2	Zóna 1
	Štandardná tepl.		Výstup. voda/Vnút.	Výstup. voda
	Jednotka teploty		Celzia (°C): 1°C/0,5°C/0,1°C	0,5°C
	Výber senzora teploty		Kábelový diaľkový ovl./ Senzor vonk. teploty	Kábelový diaľkový ovl.
	Kalibrácia priest. teploty	Ref. teplota	-9 až 40 °C	-
		Kalib. hodnota	-9 až 40 °C	0°C

Režim inštalácie/servisný režim

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Predvolené nastavenie
Možn. vnút. zóny	Stav vnútornej zóny	Central:	ON/OFF	-
		Norm. výkon:	ON/OFF	-
		Mód:	Vyk./Chl./Auto	-
		príkon TÚV:	ON/OFF	-
		TÚV mód:	Economic/Štandard/ Výkon/Vynút.	-
		O. Čerpad.:	ON/OFF	-
		BUH:	ON/OFF	-
		BSH:	ON/OFF	-
		Sen. prietoku	lpm	-
		Čerpadlo inver.	0% ~ 100%	-
		Krok EEV	Krok 0~2 000	-
		Termostat 1:	ON/OFF	-
		Termostat 2:	ON/OFF	-
		TÚV termostat:	ON/OFF	-
Info o pripojení	Počet pripojení		0 až 16	-
	Zobr. vnút. jed. Master		Adr.	-
	Master vnút. zóna informácie	Sériové č.	-	-
		Vnút. j. výpar. T. vstup (Teva_in):	Teplota	-
		Vnút. j. výpar. T. výst (Teva_out):	Teplota	-
		Vnút.j. Výmen Vstup (Tw1):	Teplota	-
		Vnút.j. Výmen Výst (Tw2):	Teplota	-
		Tepl. TÚV:	Teplota	-
		TÚV mód:	Economic/Štandard/ Výkon/Vynút.	-

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Predvolené nastavenie
Info o zariadení	Micom kód:		Micom kód	-
	Verzia programu		Upravené dňa	-
	Dotykový kód:		Dotykový kód IC	-
	Verzia programu		Upravené dňa	-
	Obrázok:		Kód grafického obrazu	-
	Verzia programu		Upravené dňa	-
Reset vš. serv rež.	Vymaž všetky servisné info		-	-
	Nastavenie diaľkového ovládača		-	-
Reset Master výkonu ^{1)*}			-	-
ODU K3 reset			-	-
Miestne nastavenie	10**		-	-
	20**		-	-
	30**		-	-
	40**		-	-
	50**		-	-
	Jedn. nast.		-	-
	FSV nahr./stiah.		-	-

Režim inštalácie/servisný režim

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Predvolené nastavenie
Diagnostika	Zobrazenie diagnostiky	Tepl. vstup. vody:	Teplota	-
		Tepl. výst. Vody:	Teplota	-
		Zál. ohrievač výstup. tepl.:	Teplota	-
		Výst. teplota zmieš. vent.:	Teplota	-
		Tepl. zás.:	Teplota	-
		Vnút. priest. tepl.:	Teplota	-
		Vnút. priest. tepl. (zóna 2):	Teplota	-
		Tepl. výst. Vody (Zóna 1):	Teplota	-
		Tepl. výst. Vody (Zóna 2):	Teplota	-
		Termostat #1 (Zóna 1):	Vyk./Chl.	-
	Solárny pa.	Termostat #2 (Zóna 2):	Vyk./Chl.	-
		Solárny pa.	ON/OFF	-
		O. Čerpad.	ON/OFF	OFF
		Prídavný ohr.	ON/OFF	OFF
		TÚV vent. (3-cestný)	ON/OFF	OFF
	Vent. zóny 1		ON/OFF	OFF
	Zál. ohr. 1 + obeh. čerpadlo		ON/OFF	OFF
	Zál. ohr. 2 + obeh. čerpadlo		ON/OFF	OFF
	Záložný zdroj		ON/OFF	OFF
	Vent. zóny 2		ON/OFF	OFF
	Zmieš. Vent.		ON/OFF	OFF

Krok 1	Krok 2	Krok 3	Opis	Predvolené nastavenie
Nast. vnút. jedn.	Adr.	Hlavná adr.	00 až 4F	-
		RMC adresa	00 až FE	-
	Možnosti prod. ^{2)*}		Viac informácií nájdete v návode na inštaláciu pripojenej vnútorej jednotky.	-
	Možnosti inštalácie 1 ^{2)*}			-
	Možnosti inštalácie 2 ^{2)*}			-
	MCU port	MCU adresa	00 až 15	-
		MCU port	A až F	-

- 1)* Reset Master výkonu je nastavenie potrebné na zásobovanie káblového diaľkového ovládania optimálnym množstvom elektrickej energie, keď sú ku káblovému diaľkovému ovládaniu skupinovo pripojené viaceré vnútorné jednotky.
- 2)* Kódy možností sa celkovo skladajú z 24 číslic. Súčasne môžete nastaviť šesť číslic a odlišuje sa číslom strany. Ak chcete prejsť na ďalšiu stranu, stlačte tlačidlo **OK**.

Režim inštalácie/servisný režim

POZNÁMKA

- Adresa je zobrazená v šestnástkové súštave. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.

Šestnástková	Desiatková
00	0
01	1
02	2
03	3
04	4
05	5
06	6
07	7
08	8
09	9
0A	10
0B	11
0C	12
0D	13
0E	14
0F	15

Šestnástková	Desiatková
10	16
11	17
12	18
13	19
14	20
15	21
16	22
17	23
18	24
19	25
1A	26
1B	27
1C	28
1D	29
1E	30
1F	31

Šestnástková	Desiatková
20	32
21	33
22	34
23	35
24	36
25	37
26	38
27	39
28	40
29	41
2A	42
2B	43
2C	44
2D	45
2E	46
2F	47

Šestnástková	Desiatková
30	48
31	49
32	50
33	51
34	52
35	53
36	54
37	55
38	56
39	57
3A	58
3B	59
3C	60
3D	61
3E	62
3F	63

Šestnástková	Desiatková
40	64
41	65
42	66
43	67
44	68
45	69
46	70
47	71
48	72
49	73
4A	74
4B	75
4C	76
4D	77
4E	78
4F	79

Návod na nahratie alebo stiahnutie nastavení poľa (príklad)

- 1 Do slotu SD karty na vedľajšej doske s plošnými spojmi jednotky Hydro unit vložte SD kartu.
- 2 Vyberte Miestne nastavenie v režime Servisný rež..
- 3 Stlačením tlačidla ↗ alebo ↘ a vyberte možnosť FSV nahr./stiah..

POZNÁMKA

- Nahratie: Na SD kartu sa nahrajú dátá FSV jednotky Hydro unit.
- Stiahnutie: Do jednotky Hydro unit sa stiahnu dátá FSV SD karty.
- Ovládače vyššej úrovne s výnimkou Wi-Fi súpravy (2,0) a káblového diaľkového ovládania MWR-WW10** nesmú používať 2-zónové ovládanie ani monitorovanie spotreby energie.
- Pri prepojení káblového diaľkového ovládania MWR-WW10** a ovládača vyššej úrovne je nutné v nastaveniach pre FSV (4061) zrušiť používanie 2-zónového ovládania.

Režim nastavenia

Tepelné čerpadlo vzduch-voda: Len pre modely AE***

UPOZORNENIE

- Nastavte hodnotu FSV produktu odlišného od uvedených modelov podľa štítku FSV, ktorý sa nachádza v príručke k produktu, a potom štítok nalepte na kryt riadiacej skrínky. Hodnoty FSV v tabuľke sa vzťahujú na uvedené modely.

POZNÁMKA

- Pri zmene nastavenia FSV (č. 3041 až 3046) dezinfekčnej prevádzky a zmene FSV (č. 5011 až 5019) nastavenia režimu neprítomnosti sa uistite, že ste resetovali napájanie.

Hodnota nastavenia (FSV) 10**

Kód 10**: Horné a dolné teplotné limity jednotlivých prevádzkových režimov káblového diaľkového ovládania pre kúrenie (výstup vody, izbové), chladenie (výstup vody, izbové), TÚV (zásobník)

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN			
		Položka	Krok	Jednotka		Štandardné nastavenie	Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Štandardné nastavenie	Predvolené nastavenie	Min.
Kód 10** rozsahu nastavenia diaľkového ovládania	Chladenie	Teplota výstupu vody pre chladenie	Max.	1	°C	1011	25	18	25	25	18	25
		Teplota v miestnosti pre chladenie	Min.	1	°C	1012	16	5	18	16	5	18
	Vykurovanie	Teplota výstupu vody pre kúrenie	Max.	1	°C	1021	30	28	30	30	28	30
		Teplota v miestnosti pre kúrenie	Min.	1	°C	1022	18	18	28	18	18	28
	TÚV	Teplota zásobníka TÚV	Max.	1	°C	1031	65	37	65	65	37	65
		Teplota zásobníka TÚV	Min.	1	°C	1032	25	15	37	25	15	37
	TÚV	Teplota zásobníka TÚV	Max.	1	°C	1041	30	18	30	30	18	30
		Teplota zásobníka TÚV	Min.	1	°C	1042	16	16	18	16	16	18

POZNÁMKA

- Nastavenie FSV č. 3011 káblového diaľkového ovládača by malo byť 1 alebo 2, aby sa používal režim TÚV.

Rozsah nastavenia diaľkového ovládania: Kód 10**

Chladenie priestoru

- Cieľová teplota výstupu vody: horný limit (č. 1011, predvolene 25 °C, rozsah: 18 ~ 25 °C), dolný limit (č. 1012, predvolene 16 °C, rozsah: 5 ~ 18 °C)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach FSV môže používateľ pre chladenie meniť cieľovú teplotu výstupu vody v rámci rozsahu 16 ~ 25 °C.
- Cieľová izbová teplota: horný limit (č. 1021, predvolene 30 °C), dolný limit (č. 1022, predvolene 18 °C)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach FSV môže používateľ pre chladenie meniť cieľovú izbovú teplotu v rámci rozsahu 18 ~ 30 °C.

Vykurovanie priestoru

- Cieľová teplota výstupu vody: horný limit (č. 1031, predvolene 65 °C, rozsah: 37 ~ 65 °C), dolný limit (č. 1032, predvolene 25 °C, rozsah: 15 ~ 37 °C)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach FSV môže používateľ pre vykurovanie meniť cieľovú teplotu výstupu vody v rámci rozsahu 25 ~ 65 °C.
- Cieľová izbová teplota: horný limit (č. 1041, predvolene 30 °C), dolný limit (č. 1042, predvolene: 16 °C)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach FSV môže používateľ pre vykurovanie meniť cieľovú izbovú teplotu v rámci rozsahu 16 ~ 30 °C.

Ohrev TÚV

- Cieľová teplota zásobníka TÚV: horný limit (č. 1051, predvolene 55 °C, rozsah: 50 ~ 70 °C), dolný limit (č. 1052, predvolene 40 °C, rozsah: 30 ~ 40 °C)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach FSV môže používateľ pre ohrev TÚV meniť cieľovú teplotu zásobníka v rámci rozsahu 40 ~ 55 °C.

Režim nastavenia


Hodnota nastavenia (FSV) 20**

Kód 20**: Dizajn termostatu s pravidlami pre použitie vody v systéme (WL) a izbové vykurovanie s externým termostatom (2 WL pre podlahu a FCU), chladenie (2 WL pre podlahu a FCU), WL a typy termostatov

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN		
		Položka		Krok		Štandardné nastavenie			Štandardné nastavenie		
						Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.
Kód pravidiel pre použitie vody v systéme (WL) 20**	Vykurovanie	Vonkajšia teplota pre pravidlá pre použitie vody pre vykurovanie	Max. (bod 1)	1	°C	2011	-10	-20	5	-10	-20
			Min. (bod 2)	1	°C	2012	15	10	20	15	10
		Teplota výstupu vody pre vykurovanie WL1 (jednotky UFH)	Max. (bod 1)	1	°C	2021	40	17	65	40	17
			Min. (bod 2)	1	°C	2022	25	17	65	25	17
		Teplota výstupu vody pre vykurovanie WL2 (jednotky FCU)	Max. (bod 1)	1	°C	2031	50	17	65	50	17
			Min. (bod 2)	1	°C	2032	35	17	65	35	17
		Výber pravidiel pre použitie vody pre vykurovanie	Typ WL	-	-	2041	1(WL1)	1	2	1(WL1)	1
	Chladenie	Vonkajšia teplota pre pravidlá pre použitie vody pre chladenie	Max. (bod 1)	1	°C	2051	30	25	35	30	25
			Min. (bod 2)	1	°C	2052	40	35	45	40	35
		Teplota výstupu vody pre chladenie WL1 (jednotky UFH)	Max. (bod 1)	1	°C	2061	25	5	25	25	5
			Min. (bod 2)	1	°C	2062	18	5	25	18	5
		Teplota výstupu vody pre chladenie WL2 (jednotky FCU)	Max. (bod 1)	1	°C	2071	18	5	25	18	5
			Min. (bod 2)	1	°C	2072	5	5	25	5	5
		Výber pravidiel pre použitie vody pre chladenie	Typ WL	-	-	2081	1(WL1)	1	2	1(WL1)	1
	Externé ovládanie	#1 (UFHs)	1	-		2091	0 (nie)	0	4	0 (nie)	0
		#2 (FCUs)	1	-		2092	0 (nie)	0	4	0 (nie)	0
	Dialkové ovládanie	Ovládanie izbovej teploty pomocou diaľkového ovládania	1	-		2093	4	1	4	4	1

Termostat s pravidlami pre použitie vody v systéme a izbový termostat/ kálové diaľkové ovládanie: Kód 20**



Pravidlá pre použitie vody pre vykurovanie

- Teplotný rozsah vonkajšieho vzduchu: dolný limit ① (č. 2011, predvolene -10°C , rozsah: $-20 \sim 5^{\circ}\text{C}$), horný limit ② (č. 2012, predvolene 15°C , rozsah: $10 \sim 20^{\circ}\text{C}$)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach je možné teplotu výstupu vody pri vykurovaní s dodržaním pravidiel pre použitie vody v systéme zmeniť v rámci rozsahu vonkajšej teploty $-10 \sim 15^{\circ}\text{C}$.
- Teplotný rozsah výstupu vody na použitie pre podlahu/jednotku FCU samostatne:
horný limit ① (č. 2021/2031, predvolene $40/50^{\circ}\text{C}$, rozsah: $17 \sim 65^{\circ}\text{C}$),
dolný limit ② (č. 2022/2032, predvolene $25/35^{\circ}\text{C}$, rozsah: $17 \sim 65^{\circ}\text{C}$)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach je možné teplotu výstupu vody pri vykurovaní s dodržaním pravidiel pre použitie vody v systéme zmeniť v rámci rozsahu $25/35 \sim 40/50^{\circ}\text{C}$.
- Typ pravidiel pre použitie vody v systéme podľa vykurovacích zariadení (podlaha/jednotka FCU): č. 2041 (predvolene 1 (WL1 pre podlahu)), 2 (WL2 pre jednotku FCU alebo radiátor)




Pravidlá pre použitie vody v systéme pre chladenie

- Teplotný rozsah vonkajšieho vzduchu: dolný limit ① (č. 2051, predvolene 30°C , rozsah: $25 \sim 35^{\circ}\text{C}$), horný limit ② (č. 2052, predvolene 40°C , rozsah: $35 \sim 45^{\circ}\text{C}$)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach je možné teplotu výstupu vody pri chladení s dodržaním pravidiel pre použitie vody v systéme zmeniť v rámci rozsahu vonkajšej teploty $30 \sim 40^{\circ}\text{C}$.
- Teplotný rozsah výstupu vody na použitie pre podlahu/jednotku FCU samostatne:
Horný limit ① (č. 2061/2071, predvolene $25/18^{\circ}\text{C}$), dolný limit ② (č. 2062/2072, predvolene $18/5^{\circ}\text{C}$)
 - Pri týchto predvolených nastaveniach je možné teplotu výstupu vody pri chladení s dodržaním pravidlá pre použitie vody v systéme zmeniť v rámci rozsahu $5/18 \sim 18/25^{\circ}\text{C}$.
- Typy pravidiel pre použitie vody v systéme podľa chladiacich zariadení (podlaha/jednotka FCU): č. 2081 (predvolene 1 (WL1 pre podlahu)), 2 (WL2 pre jednotku FCU alebo radiátor)

Režim nastavenia

Externý izbový termostat (voliteľná možnosť na mieste inštalácie)

- Svorkovnica č. 1 (č. 2091, predvolene 0 pre „nepoužíva sa“), č. 2 (č. 2092, predvolene 0 pre „nepoužíva sa“)
 - Ak chcete na vykurovanie/chladenie použiť kálové diaľkové ovládanie, obe vyššie uvedené nastavenia musia byť súčasne nastavené na hodnotu 0. Ak sa tak nestane, systém ovláda termostatom.
 - Ak je nastavenie #2091/#2092 1, kompresor je možné zapnúť alebo vypnúť len termostatom.
 - Ak dôjde k nastaveniu č. 2091/č. 2092 2~4, kompresor je možné zapnúť alebo vypnúť termostatom alebo podľa teploty vyčerpanej vody WL. (č. 2092 2, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo vyp., č. 2092 3, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo zap., č. 2092 4, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo 7 min vyp. → 3 min zap. →.....).



- Typy pravidiel pre použitie vody v systéme používané počas prevádzky izbového termostatu budú jednotlivo vychádzať z nastavení definovaných v č. 2041 (vykurovanie) a č. 2081 (chladenie).
- Počas prevádzky termostatu môže používateľ cieľovú teplotu vody zvýšiť, prípadne znížiť v rámci rozsahu -5 ~ +5 °C.

-
- Pri používaní diaľkového ovládania musí byť podlahový ventil pripojený k zóne č. 1 a ventil FCU musí byť samostatne pripojený k zóne č. 2 dosky s plošnými spojmi jednotky Hydro Unit.
 - Keď je pri montáži podlahového chladienia/vykurovania teplota podľa pravidiel pre použitie vody v systéme alebo teplota výstupu vody príliš nízka, 2-cestný ventil sa môže zatvoriť a môže sa vyskytnúť chyba E911.
 - Pri súčasnej inštalácii podlahových jednotiek a jednotiek FCU a ich prevádzke v chladiacom režime a teplote výstupu vody pod 16 °C sa môže podlahový ventil zavrieť a s cieľom predísť kondenzácii vody na podlahe sa môže vyskytnúť chyba E911. Preto musia jednotky FCU zabezpečiť minimálnu hodnotu pre rýchlosť prietoku.
 - Termostat č. 2, ktorý ovláda jednotku FCU, má stanovené priority prevádzkových režimov a teploty vypúšťanej vody.
 - Spoločnosť Samsung nezodpovedá za úrazy napríklad v súvislosti s kondenzáciou vody na podlahe, ktorú môže spôsobiť nepripojenie ventiliu k portu zóny č. 1 dosky s plošnými spojmi jednotky Hydro Unit.

Ovládanie izbovej teploty pomocou diaľkového ovládania

- Ovládanie pomocou snímača teploty v miestnosti (servisný režim)
 - Ak dôjde k nastaveniu č. 2093 1, kompresor je možné zapnúť alebo vypnúť len pomocou snímača teploty v miestnosti.
 - Ak dôjde k nastaveniu č. 2093 2~4, kompresor je možné zapnúť alebo vypnúť pomocou snímača teploty v miestnosti alebo podľa teploty vyčerpanej vody WL.
(č. 2093 2, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo vyp., č. 2093 3, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo zap., č. 2093 4, Termostat WL vyp. → Vodné čerpadlo 7 min vyp. → 3 min zap. →.....).

Režim nastavenia

Hodnota nastavenia (FSV) 30**

Kód 30** : Používateľské možnosti pre ohrev zásobníka teplej úžitkovej vody (TÚV)

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN			
		Položka		Krok		Štandardné nastavenie			Štandardné nastavenie			
						Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.	
Zásobník teplej úžitkovej vody kód 30**	TÚV	Aktivácia režimu TÚV	Režim TÚV	-	-	3011	1	0	2	0	0	2
		Tepelné čerpadlo	Max.teplota	1	°C	3021	55	45	55	55	45	55
			Zastavenie	1	°C	3022	0	0	10	2	0	10
			Začiatok	1	°C	3023	5	5	30	5	5	30
			Min. prevádzkový čas	1	min.	3024	5	1	20	5	1	20
			Max. prevádzkový čas	5	min.	3025	30	5	95	30	5	95
			Prevádzkový interval	0,5	hodina	3026	3	0,5	10	3	0,5	10
		Prídavný ohr.	Zap./Vyp.	-	-	3031	1(Zap.)	0 (Vyp.)	1	1(Zap.)	0(Vyp.)	1
			Doba oneskorenia	5	min.	3032	20	20	95	20	20	95
			Preregulovanie	1	°C	3033	0	0	4	0	0	4
		Dezinfekcia	Zap./Vyp.	-	-	3041	1(Zap.)	0 (Vyp.)	1	1(Zap.)	0(Vyp.)	1
			Interval	1	deň	3042	Pia (5)	So (0)	Všetky (7)	Pia (5)	So (0)	Všetky (7)
			Čas spustenia	1	počet hodín	3043	23	0	23	23	0	23
			Cieľová teplota	5	°C	3044	70	40	70	70	40	70
			Trvanie	5	min.	3045	10	5	60	10	5	60
			Max. čas	1	hodina	3046	8	1	24	8	1	24
		Vynútený ohrev TÚV	Funkcia časovania vypnutia	-	-	3051	0:	0	1(Áno)	0:	0	1(Áno)
			Časové trvanie	1	(x10) min.	3052	6	3	30	6	3	30
		Solárny panel/ termostat TÚV	Kombinácia tepelného čerpadla	1	-	3061	0:	0	2	0:	0	2
		3-cestný ventil	Predvolený smer	-	-	3071	0 (miestnosť)	0	1 (nádrž)	0 (miestnosť)	0	1 (nádrž)

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN			
						Štandardné nastavenie			Štandardné nastavenie			
		Položka	Krok	Jednotka		Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.	
Zásobník teplej úžitkovej vody kód 30**	Doplňková funkcia	Meranie elektrickej energie	Záložný ohrievač, kapacita 1 krok	1	kW	3081	2	1	6	2	1	6
			Záložný ohrievač, kapacita 2 kroky	1	kW	3082	2	0	6	2	0	6
			Pomocný ohrev, kapacita	1	kW	3083	3	1	6	3	1	6

Ohrev TÚV: Kód 30**

Použitie TÚV


Nastavenie FSV č. 3011 káblového diaľkového ovládača by malo byť „1 alebo 2“, aby sa používala funkcia TÚV. Ak je položka FSV č. 3011 nastavená na hodnotu 1, prevádzka TÚV sa spustí na základe teploty zapnutia termostatu. Ak je položka FSV č. 3011 nastavená na hodnotu 2, prevádzka TÚV sa spustí na základe teploty vypnutia termostatu. (Napríklad keď aktuálna teplota dosiahne 45 °C, teplota zapnutia termostatu je 43 °C a teplota vypnutia termostatu je 48 °C, TÚV sa vypne, ak je položka FSV č. 3011 nastavená na hodnotu 1, a TÚV sa zapne, ak je položka FSV č. 3011 nastavená na hodnotu 2.)

Premenné tepelného čerpadla pre ovládanie zásobníka TÚV

- Maximálna teplota zásobníka TÚV pri prevádzke s tepelným čerpadlom využívajúcim R-410A (chladivo): Nastavenie FSV č. 3021, predvolene 55 °C, rozsah: 45 ~ 55°C.
- Teplotný rozdiel podmieňujúci teplotu VYPNUTIA tepelného čerpadla: Nastavenie FSV č. 3022, rozsah: 0 ~ 10 °C.
- Teplotný rozdiel podmieňujúci teplotu ZAPNUTIA tepelného čerpadla: Nastavenie FSV č. 3023, predvolene 5 °C, rozsah: 5 ~ 30 °C.

Režim nastavenia


[Ovládanie zapnutia/vypnutia termostatu podľa teploty vody zásobníka TÚV]




- Časovač režimu ohrevu TÚV: Časovač režimu spravuje prevádzkové podmienky pri výskytu súčasných požiadaviek na vykurovanie/chladenie priestoru a TÚV.
 - Nastavenie FSV č. 3024 (minimálna prevádzková doba vykurovania priestoru, predvolene 5 min., rozsah 1 ~ 20 min.), nastavenie č. 3025 (maximálna doba TÚV, predvolene 30 min., rozsah 5 ~ 95 min.), nastavenie č. 3026 (maximálna prevádzková doba vykurovania priestoru, predvolene 3 hodiny, rozsah 0,5 ~ 10 hod.)
 - Maximálna prevádzková doba sa použije len v prípade súčasných požiadaviek na prevádzku ohrevu TÚV a vykurovania priestoru.

Ohrev TÚV alebo vykurovanie priestoru sú prevádzkované súčasne bez časového obmedzenia počas jednej prevádzky, kým sa nedosiahne cieľová teplota.

[Ovládanie časových rozdielov TÚV a režimu vykurovania priestoru]



[Ovládanie časových rozdielov tepelného čerpadla a pomocného ohrievača TÚV]



POZNÁMKA

- Ak sa má používať pomocný ohrievač, nastavenie FSV č. 4022 pre prioritu pomocného ohrievača je nutné nastaviť na hodnotu „0 (obe)“ alebo „2“ (ohrievač).
- Ak sa tak nestane (priorita záložného ohrievača), pomocný ohrievač je možné prevádzkovať, ak sa nevyškytne požiadavka na prevádzku záložného ohrievača.

Premenné pomocného ohrievača pre ovládanie zásobníka TUV

- Ak chcete používať pomocný ohrievač ako doplnkový zdroj tepla pre zásobník TUV, nastavenie FSV č. 3031 musí byť nastavené na hodnotu „1 (Zap.)“ (predvolene).
- Časovač oddialenia spustenia pomocného ohrievača: V prípade požiadavky TUV tento časovač oddiali prevádzku pomocného ohrievača voči tepelnému čerpadlu.
 - Nastavenie FSV č. 3032 (predvolene 20 min., rozsah 20 ~ 95 min.). V režime TUV „výkon/ vynútené“ sa časovač oddialenia nebude brať do úvahy a pomocný ohrievač sa spustí ihned.
 - V „úspornom“ režime TUV sa ohrev TUV bude zabezpečovať len prostredníctvom tepelného čerpadla.
 - Hodnota č. 3032 musí byť kratšia než maximálna doba prevádzky tepelného čerpadla (č. 3025). Ak je čas oddialenia nastavený na príliš vysokú hodnotu, ohrev TUV môže trvať veľmi dlho.
- Teplotný rozdiel podmieňujúci teplotu VYPNUTIA pomocného ohrievača ($T_{BH} VYP. = Tu + \text{č. } 3033$): Nastavenie FSV č. 3033, predvolene 0 °C, rozsah: 0 ~ 4 °C.
- Teplotný rozdiel podmieňujúci teplotu ZAPNUTIA pomocného ohrievača ($T_{BH} ZAP. = T_{BH} VYP. - 2$)

Režim nastavenia

«Príklad používania pomocného ohrievača pri dodávke teplej vody»

Prípad č. 1) Ked' nastavená teplota dosahuje 70°C


Pomocný ohrievač sa ZAPÍNA pri teplote nižej ako 68°C , VYPÍNA pri teplote vyšej ako 70°C .

Prípad č. 2 Ked' teplota nastavenia dosahuje 50°C (nastavenie FSV č. 3022 = podmienka 0)


Tepelné čerpadlo a pomocný ohrievač sa ZAPÍNAJÚ pri teplote nižej ako 45°C , VYPÍNAJÚ sa pri teplote vyšej ako 50°C (Používajú spoločnú prevádzkovú teplotu vypnutia/zapnutia termostatu)

[Ovládanie zapínania a vypínania termostatu tepelného čerpadla a pomocného ohrievača]

Prípad 1: Ked' je nastavená teplota ($T_U > 55^{\circ}\text{C}$)




Prípad 2: Ked' je nastavená teplota ($T_U \leq 55^{\circ}\text{C}$)



Dezinfekčná funkcia

- Aby sa použila dezinfekčná funkcia, položka FSV č. 3041 musí byť nastavená na hodnotu „1 (zapnuté)“ (predvolene).
 - Plánovanie: Deň (č. 3042, predvolene „piatok“), čas spustenia (č. 3043, predvolene „23:00“), cielová teplota zásobníka (č. 3044, predvolene „ 70°C “), trvanie (č. 3045, predvolene 10 min.)

[Ovládanie časových rozdielov tepelného čerpadla a pomocného ohrievača TÚV]



POZNÁMKA

- Dezinfekčná funkcia je k dispozícii len vtedy, keď je pripojený pomocný ohrev.
- Skontrolujte kapacitu nádrže, kapacitu pomocného ohrevu a pomocný ohrev, či sa nevyskytujú problémy, ak operácia dezinfekcie nefunguje normálne počas maximálneho času prevádzky (chyba E919).

Režim Vynút. TÚV zadaním používateľa

- Režim Vynút. je možné aktivovať zmenou hodnoty v nastavení (č. 3011, „0“ (nie)).
- Režim Vynút. bude aktívny v závislosti od nastavenia časovača (č. 3051, č. 3052).

Inštalácia dodatočného solárneho panela/termostatu TÚV pre systém TÚV s tepelným čerpadlom (voliteľná možnosť na mieste inštalačie)

- Solárny panel a tepelné čerpadlo môžu byť prevádzkované súčasne na základe hodnoty nastavenia. (Nastavenie FSV č. 3061, „1“)
- Pri používaní termostatu TÚV nastavte položku FSV č. 3061 na hodnotu „2“.
- Ventil zóny č. 1 a 2 je vždy otvorený okrem režimu TÚV s nastavením „ON“, keď je napájanie s nastavením „ON“, pokiaľ sa nezmiení nastavenie FSV č. 3071. Predvolené: Ventily smerujúce do miestností sú otvorené a ventil TÚV je zavretý.
- Ventily zóny č. 1 a 2 môžu byť otvorené samostatne alebo súčasne, no ventily všetkých troch zón nesmú byť otvorené alebo zavreté zároveň.
- 2-cestný/3-cestný ventil sa zatvára s oneskorením jednu minútu, kým pri otváraní ventilov oneskorenie nevzniká.
- Individuálne ovládanie zón je k dispozícii len pri externom termostate.
- Nastavenie FSV č. 3071 určuje smer 3-cestného ovládania.

Meranie elektrickej energie

- Presná signalizácia spotreby energie sa dosiahne nastavením kapacity záložného a pomocného ohrievača pomocou nastavenia FSV č. 3081/3082/3083.

Režim nastavenia

Hodnota nastavenia (FSV) 40**

Kód 40** : Používateľské možnosti týkajúce sa vykurovacích zariadení vrátane interného záložného ohrievača a externého kotla

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Častočný kód	KÓD MODELU: AE200/260/RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN			
						Štandardné nastavenie			Štandardné nastavenie			
		Položka	Krok	Jednotka		Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.	
Kód vykurovania 40**	Vykurovanie	Tepelné čerpadlo	Priorita vykurovania/ TÚV	-	-	4011	0 (DHW)	0	1 (Vykurovanie)	0 (DHW)	0 (Vykurovanie)	
			Nízka vonkajšia teplota pre prioritu vykurovania	1	°C	4012	0	-15	20	0	-15	
			Teplota vypnutia vykurovania	1	°C	4013	35	14	35	35	14	
		Záložný ohrievač	Zap./Vyp.	-	-	4021	0:	0	2	0:	0	
			Priorita zálož. / pomoc. ohrievača	1	-	4022	2(BSH)	0 (obe)	2(BSH)	0 (obe)	2(BSH)	
			Kompenzácia chladného počasia	-	-	4023	1(Áno)	0:	1	1(Áno)	0:	
			Hranicná teplota	1	°C	4024	0	-25	35	0	-25	
			Teplota rozmrzovania záložného kotla	5	°C	4025	15	10	55	15	10	
		Záložný kotol	Záložný kotol zap./vyp.	-	-	4031	0:	0	1(Áno)	0:	0	
			Priorita kotla	-	-	4032	0:	0	1(Áno)	0:	0	
			Prahouvá podmienka	1	°C	4033	-15	-20	5	-15	-20	
		Zmiešavací ventil	Použitie č.	1	-	4041	0:	0	2	0:	0	
			Cieľová ΔT (vykurovanie)	1	°C	4042	10	5	15	10	5	
			Cieľová ΔT (chladenie)	1	°C	4043	10	5	15	10	5	
			Faktor ovládania	1	-	4044	2	1	5	2	1	
			Interval ovládania	1	min.	4045	2	1	30	2	1	
			Doba prevádzky	3	(x10) min.	4046	9	6	24	9	6	
		Čerpadlo s meničom	Použitie č.	-	-	4051	1	0	2	1	0	
			Cieľová ΔT	1	°C	4052	5	2	8	5	2	
			Faktor ovládania	1	-	4053	2	1	3	2	1	
		Doplnková funkcia	Ovládanie zóny	1	-	4061	0:	0	1(Áno)	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	

Doplňková možnosť kúrenia: 40**

Premenné tepelného čerpadla pre vykurovanie priestoru

- Položka FSV č. 4011 pre prioritu TÚV je nastavená predvolene na hodnotu „0 (TÚV)“ (predvolene). Vykurovaniu priestoru sa udelenie priorita nastavéním položky FSV č. 4011 na hodnotu „1“. Platí to však len vtedy, keď je vonkajšia teplota nižšia ako stanovená teplota definovaná nastavením FSV č. 4012.
- Kompenzácia chladného počasia sa používa, keď dostane prioritu vykurovanie priestoru (nastavenie FSV č. 4011 = 1). Je to spôsobené polohou výhrevnej cievky a pomocného ohrievača v zásobníku vody. Výhrevná cievka sa nachádza v spodnej časti zásobníka vody a pomocný ohrievač v strednej časti zásobníka. Výhrevná cievka tak dokáže účinne zohriať všetku vodu v zásobníku. Pravdepodobnosť, že cez výhrevnú cievku preteká teplá voda, sa znižuje s prioritou vykurovania priestoru. Je možné, že pomocný ohrievač dosťatočne nezohreje spodnú vrstvu vody v zásobníku.
- Teplota vypnutia vykurovania priestoru (nastavenie FSV č. 4013, predvolene „35 °C“, rozsah 14 ~ 35 °C): Pri vysokej vonkajšej teplote presahujúcej túto hodnotu sa s cieľom predísť prehriatiu vykurovania priestoru vypne.

Premenné záložného ohrievača pre vykurovanie priestoru

- Ak chcete pre jednotku Hydro unit použiť 2-stupňový elektrický záložný ohrievač ako doplnkový tepelný zdroj, položka FSV č. 4021 musí byť nastavená na hodnotu 1 (Áno). (Ak je položka FSV č. 4021 nastavená na hodnotu 2, použije sa 1-stupňový elektrický záložný ohrievač)
- Ak chcete za veľmi chladných poveternostných podmienok vykompenzovať znížený vykurovací výkon tepelného čerpadla, položka FSV č. 4023 musí byť nastavená na hodnotu „1 (zapnuté)“ (predvolene).
 - Hraničná hodnota teploty pre používanie záložného ohrievača kvôli kompenzácií chladného počasia: Nastavenie FSV č. 4024, predvolene „0 °C“, rozsah –25 ~ 35 °C
 - Prevádzka záložného ohrievača je obmedzená v záujme šetrenia energie pri hraničných hodnotách teplotného rozsahu.
- Ak sa má používať záložný ohrievač, položka FSV č. 4022 pre prioritu záložného ohrievača je nutné nastaviť na hodnotu „0 (obe)“ (predvolene) alebo „1“ (záložné). Ak sa tak nestane (priorita pomocného ohrievača), záložný ohrievač je možné prevádzkovať, ak sa nevyškytne požiadavka na prevádzku pomocného ohrievača.
- Hraničnú hodnotu teploty pre prevádzku záložného ohrievača počas režimu rozmrazovania s cieľom predísť studenému prievanu kvôli chladnej vode je možné ovládať pomocou zmeny nastavenia FSV č. 4025. Pri nastavení FSV č. 4025 teploty výstupu vody sa záložný ohrievač zapne.

POZNÁMKA

- Ak chcete súčasne používať obe ohrievače, pred použitím skontrolujte kapacitu výkonového ističa domu.

Externý záložný kotol pre vykurovanie priestoru (voliteľná možnosť na mieste inštalačie)

- Ak chcete použiť záložný kotol ako doplnkový tepelný zdroj, položka FSV č. 4031 musí byť nastavená na hodnotu „1 (Áno)“. (predvolené: „0 (žiadna montáž)“)
- Priorita záložného kotla a tepelného čerpadla je definovaná nastavením FSV č. 4032 (predvolené: „0 (Vyp.)“)
- Ak chcete vykompenzovať znížený vykurovací výkon tepelného čerpadla za veľmi chladných poveternostných podmienok, záložný kotol môže byť prevádzkovaný namiesto tepelného čerpadla pod hraničnou hodnotou teploty (nastavenie FSV č. 4033, predvolene „–15 °C“, rozsah –20 ~ 5 °C).

Režim nastavenia

Montáž zmiešavacieho ventilu (voliteľná možnosť na mieste inštalácie)


- Nastavenie FSV #4041 by malo byť „1 alebo 2“, aby sa používal zmiešavací ventil.
- ※ 4041 =1 : Regulácia na základe teplotného rozdielu (4042, 4043)
- ※ 4041 =2 : Regulácia na základe teplotného rozdielu hodnoty WL

príklad)

Vykurovanie

<#4041=1>

<#4041=2>



- Nastavenie FSV č. 4042/č. 4043 pre zmenu teplotného rozdielu medzi Tw3 (Tw2) a Tw4.
- Pri používaní zmiešavacieho ventilu musí byť nastavenie FSV č. 4046 v súlade s charakteristikou prevádzkovej doby zmiešavacieho ventilu.

Montáž čerpadla s meničom (voliteľná možnosť na mieste inštalácie)

- FSV #4051=1 (Predvolene): Použitie čerpadla s meničom + 100 % výkon, FSV #4051=2: Použitie čerpadla s meničom + 70 % výkon, FSV #4051=0: Čerpadlo s meničom sa nepoužíva.
- Nastavenie FSV č. 4052 sa týka zmeny teplotného rozdielu medzi Tw2 a Tw1.

POZNÁMKA

- Tw1 (teplota prívodu vody), Tw2 (teplota vypúštannej vody), Tw3 (teplota výstupu vody záložného ohrievača), Tw4 (teplota zmiešavacieho ventilu)

Ovládanie zóny (voliteľná možnosť na mieste inštalácie)

- Ovládanie zóny pomocou káblového diaľkového ovládania (možnosť inštalácie) nastavenie FSV č. 4061 je nutné kvôli ovládaniu zón nastaviť na hodnotu „1 (Áno)“.

POZNÁMKA

- Model MIM-E03CN (jednoduchá ovládacia súprava) nepodporuje túto funkciu ovládania zóny.

Hodnota nastavenia (FSV) 50**

Kód 50** : Používateľské možnosti doplnkových funkcií

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW***			KÓD MODELU: MIM-E03CN		
		Položka		Krok		Štandardné nastavenie			Štandardné nastavenie		
		Položka	Krok	Jednotka		Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.
Iné informácie Kód 50**	Režim Neprít	Teplota výstupu vody pre chladenie	1	°C	5011	25	5	25	25	5	25
		Teplota v miestnosti pre chladenie	1	°C	5012	30	18	30	30	18	30
		Teplota výstupu vody pre kúrenie	1	°C	5013	15	15	55	15	15	55
		Teplota v miestnosti pre kúrenie	1	°C	5014	16	16	30	16	16	30
		Teplota chladenia WL1	1	°C	5015	25	5	25	25	5	25
		Teplota chladenia WL2	1	°C	5016	25	5	25	25	5	25
		Teplota vykurovania WL1	1	°C	5017	15	15	55	15	15	55
		Teplota vykurovania WL2	1	°C	5018	15	15	55	15	15	55
		Teplota zásobníka TÚV	1	°C	5019	30	30	70	30	30	70
	Úspora energie TÚV	Teplota úspory energie TÚV	1	°C	5021	5	0	40	5	0	40
		Úsporný režim TÚV	1	-	5022	0	0	1	0	0	1
		Úspora energie TÚV, teplota zapnutia termostatu	1	°C	5023	25	0	40	25	0	40
	Ovládanie maximálneho výkonu	Použitie č.	-	-	5041	0:	0	1 (Áno)	0:	0	1(Áno)
		Vybrať nútene vypnuté súčasti	1	-	5042	0(Všetky)	0	3	0(Všetky)	0	3
		Používanie vstupného napäťia	-	-	5043	1(Vysoké) (Nízke)	0	1	1(Vysoké) (Nízke)	0(Nízke)	1
		Ovládanie frekvenčného pomeru	-	-	5051	0:	0	1 (Áno)	0:	0	1(Áno)

Režim nastavenia

Hlavná ponuka a kód	Ponuka	Funkcia			Čiastočný kód	KÓD MODELU: AE200(260)RNW/**			KÓD MODELU: MIM-E03CN		
		Položka	Krok	Jednotka		Predvolené nastavenie	Min.	Max.	Predvolené nastavenie	Min.	Max.
Iné informácie Kód 50**	Ovládanie PV	Použitie č.	1	-	5081	0:	0	1 (Áno)	0:	0	1(Áno)
		Nastavenie hodnoty zmeny teploty (chladenie)	1	°C	5082	2	1	20	2	1	20
		Nastavenie hodnoty zmeny teploty (vykurovanie)	1	°C	5083	2	1	50	2	1	50
	Ďalšie funkcie Ovládanie pomocou inteligenčných sietí	Použitie č.	1	-	5091	0:	0	1 (Áno)	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
		Nastavenie hodnoty zmeny teploty (vykurovanie)	1	°C	5092	2	1	50	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
		Nastavenie hodnoty zmeny teploty (TÚV)	1	°C	5093	5	1	40	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii
		Režim TÚV (cieľová teplota zásobníka)	1	-	5094	0	0	1	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii	Nie je k dispozícii

Iné informácie : Kód 50**

Režim Neprít

- Všetky cieľové teploty – vykurovanie a chladenie priestoru, pravidlá pre použitie vody v systéme, TÚV, teplota v miestnosti – sú nastavené na hodnoty definované v tabuľke vyššie pod režimom pre dni pracovného voľna.

POZNÁMKA

- Systém funguje pri znížených cieľových teplotách (nastavenie FSV č. 5011 ~ č. 5019) normálne.

Ohrev TÚV v úspornom režime

- Ohrev TÚV len prostredníctvom tepelného čerpadla kvôli úspore energie (prevádzkovanej v úspornom režime káblového diaľkového ovládania)
Cieľová teplota TÚV je nižšia ako teplota nastavená používateľom.
Teplotný rozdiel je definovaný nastavením FSV č. 5021. (predvolené: 5 °C) Ak používateľ nastaví teplotu 45 °C, systém nastaví cieľovú teplotu 40 °C podľa predvoleného nastavenia.
 - Ak používateľ chce dosiahnuť ďalší úsporu energie, môže použiť „úsporný režim“ (č. 5022, predvolene: 0, vyp.)
 - Používateľ môže počas „úsporného režimu“ nastaviť teplotu „zapnutia termostatu“ pomocou nastavenia FSV č. 5023

Ovládanie maximálneho výkonu

- Ak používatelia uzavrú zmluvu s miestnou elektrárenskou spoločnosťou o obmedzení spotreby elektrickej energie pri prudkom náraste spotreby elektrickej energie, používatelia môžu zmeniť nastavenie FSV na „nútene vypnuté“.
- Podľa nastavenia FSV (č. 5041) je predvolené nepoužívanie. Podľa nastavenia FSV (č. 5042) platí, že ak je vstup nastavený na hodnotu „0 (predvolene)“, a vonkajší kontakt má vysokú úroveň, záložný ohrievač (BUH) nie je k dispozícii.
Ak je vstup nastavený na hodnotu „1“, k dispozícii je len kompresor (tepelné čerpadlo).
Ak je vstup nastavený na hodnotu „2“, k dispozícii je len pomocný ohrievač (BSH).
Ak je vstup „3“, nič nie je k dispozícii.

[D-00]	Kompresor	Záložný ohrievač	Pomocný ohrievač
0 (predvolene)	Povolené	Nútene vypnuté	Povolené
1	Povolené	Nútene vypnuté	Nútene vypnuté
2	Nútene vypnuté	Nútene vypnuté	Povolené
3	Nútene vypnuté	Nútene vypnuté	Nútene vypnuté

- Keď je na kontakte vstupu vysoké elektrické napätie, použitie ovládania je predvolené. Podľa nastavenia FSV (č. 5043) je možné túto logiku aplikovať vo výnimcochých prípadoch pri nízkom napätí.
- Pri aplikovaní tejto logiky môže ovládač SAMSUNG používať podmienku „vypnutie termostatu“ pre celú prevádzku.
- Ak sa jednotka dlho nepoužíva, v chladných poveternostných podmienkach sa musí používať nemrznúca zmes, aby sa predišlo poškodeniu jednotky.

Ovládanie FR (ovládanie frekvenčného pomeru) – na káblom diaľkovom ovládaní sa zobrazí hlásenie „DR“ (pomer požiadaviek)

- Slúži na obmedzenie maximálnej frekvencie kompresora vonkajšej jednotky. (ak č. 5051 = 1 „použitie“)
 - Postup 1 : Pri externom ovládaní jednosmerného prudového signálu sa používa jednosmerné napätie 0 ~ 10 V (0 V = 50 %, ~ 10 V = 150 %)
 - Postup 2 : Ovládanie pomeru požiadaviek pomocou komunikácie prostredníctvom protokolu Modbus.

Režim nastavenia

Ovládanie pomocou PV (ovládanie fotovoltaiky)

Slúži na úsporu energie pomocou solárnej energie.

Pre ovládanie pomocou PV musí byť položka FSV č. 5081 nastavená na hodnotu „1 (Áno)“. (Súčasne však nie je možné používať funkciu ovládania maximálneho výkonu.)

FSV	0	1
#5081	Vypnúť (predvolene)	Aktivácia

POZNÁMKA

- Okrem režimu teplej vody sa tento režim aktivuje len pre režim neprítomnosti.
- **Režim chladenia (nastavenie FSV č. 5082 = 2 °C, predvolene)**
 - Nastavenie snímača v miestnosti: Aktuálna hodnota nastavenia – nastavenie FSV č. 5082 (min.= nastavenie FSV č. 1022)
 - Nastavenie výstupu vody: Aktuálna hodnota nastavenia – nastavenie FSV č. 5082 (min.= nastavenie FSV č. 1012)
 - Nastavenie pravidiel pre použitie vody v systéme: Aktuálna hodnota nastavenia – nastavenie FSV č. 5082 (min.= nastavenie FSV č. 2061, 2062, 2071, 2072)
- **Režim vykurovania (nastavenie FSV č. 5083 = 2 °C, predvolene)**
 - Nastavenie snímača v miestnosti: Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5083 (max.= nastavenie FSV č. 1041)
 - Nastavenie výstupu vody: Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5083 (max.= nastavenie FSV č. 1031)
 - Nastavenie pravidiel pre použitie vody v systéme: Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5 083 (max.= nastavenie FSV č. 2 021, 2 022, 2 031, 2 032)
- **Režim teplej vody**
 - Termostat je v prevádzke bez ohľadu na režim neprítomnosti: Teplota nastavenia = maximálna teplota režimu teplej vody (nastavenie FSV č. 1051)

Ovládanie pomocou inteligentných sietí

POZNÁMKA

- Model MIM-E03CN (jednoduchá ovládacia súprava) nepodporuje túto funkciu inteligentných sietí.

Pre ovládanie pomocou inteligentných sietí musí byť nastavenie FSV č. 5091 nastavené na hodnotu „1 (Áno)“.

FSV	0	1
#5091	Vypnúť (predvolene)	Aktivácia

Prevádzkový režim pre inteligentné siete

Režim prevádzky	Terminál 1	Terminál 2
Režim 1	skratované	prerušené
Režim 2	prerušené	prerušené
Režim 3	prerušené	skratované
Režim 4	skratované	skratované

- Režim 1: Vynútené vypnutie termostatu celého systému
- Režim 2: Bežná prevádzka
Rovnako sa používa pre režim vykurovania aj teplej vody.
- Režim 3: Bežná prevádzka (FSV č. 5092 = 2 °C, FSV č. 5093 = 5 °C, predvolene)
Vykurovanie a teplota nastavenia teplej vody sú nastavené podľa hodnoty nastavenia FSV.
 - Režim vykurovania (nastavenie snímača v miestnosti): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092
 - Režim vykurovania (nastavenie výstupu vody): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092
 - Režim vykurovania (nastavenie pravidel pre použitie vody v systéme): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092
 - Režim teplej vody: Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5093
- Režim 4: Pri prevádzke sa nastavenie teploty prejavuje takto.

Režim teplej vody

- #5094=0 : Cieľová teplota nastavenia je 55 °C.
- #5094=1 : Cieľová teplota nastavenia je 70 °C.
[Ak nastavenie FSV č. 3031 je 0 (pomocný ohrievač sa nepoužíva) alebo ak je režim DHW úsporný režim, pomocný ohrievač sa nezapne.]

Režim ohrevania

- Režim vykurovania (nastavenie snímača v miestnosti): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092+ 3 °C (max.= nastavenie FSV č. 1041)
- Režim vykurovania (nastavenie výstupu vody): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092+ 5 °C (max.= nastavenie FSV č. 1031)
- Režim vykurovania (nastavenie pravidel pre použitie vody v systéme): Aktuálna hodnota nastavenia + nastavenie FSV č. 5092+ 5 °C
(max.= nastavenie FSV č. 2021, 2022, 2031, 2032)

Režim nastavenia

Jednotka DVM Hydro unit: Len pre modely AM****NBD***

- Hodnoty v nasledujúce tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Klasifikácia	Funkcia	Podrobnosti	Kód (hlavná + vedľajšia ponuka)	Základná	Min.	Max.	Krok	Jednotka
Dialkové ovládanie	Teplota odvádzanej vody centrálneho systému chladenia	Max.	1011	25	18	25	1	°C
		Min.	1012	16	5	18	1	°C
	Vnútorná teplota centrálneho systému chladenia	Max.	1021	30	28	30	1	°C
		Min.	1022	18	18	28	1	°C
	Teplota odvádzanej vody centrálneho systému vykurovania	Max.	1031	50	37	50	1	°C
		Min.	1032	25	15	37	1	°C
	Vnútorná teplota centrálneho systému vykurovania	Max.	1041	30	18	30	1	°C
		Min.	1042	16	16	18	1	°C
	Teplota vody v zásobníku teplej vody	Max.	1051	50	40	75	1	°C
		Min.	1052	35	30	40	1	°C
Lim. vody	Teplota okolia pri automatickom vykurovaní	Max.	2011	-10	-20	5	1	°C
		Min.	2012	15	10	20	1	°C
	Teplota odvádzanej vody pri automatickom vykurovaní (WL1 pre podlahu)	Max.	2021	45	35	50	1	°C
		Min.	2022	30	17	37	1	°C
	Teplota odvádzanej vody pri automatickom vykurovaní (WL2 pre jednotku FCU)	Max.	2031	50	35	50	1	°C
		Min.	2032	35	17	50	1	°C
	Ovládanie automatického vykurovania pomocou káblového diaľkového ovládania	Typ WL	2041	1(WL1)	1	2	-	-
TÚV	Používanie termostatu	-	2091	0:	0	2	-	-
	Režim ohrevania	Aktivácia funkcie teplej vody	Použitie TÚV	3011	0:	0	1(Áno)	-
		Max.	3021	50	45	50	1	°C
		Zastavenie	3022	2	0	10	1	°C
		Začiatok	3023	5	5	20	1	°C
		Minimálna prevádzková doba vykurovania	3024	5	1	20	1	min.
	Pomocný ohrievač	Prevádzková doba TÚV	3025	30	5	95	5	min.
		Prevádzková doba vykurovania	3026	3	0,5	10	0,5	hodina
		Operácia	3031	1(Zap.)	0(Vyp.)	1	-	-
	Preregulovanie	Doba oneskorenia	3032	20	20	95	5	min.
		Preregulovanie	3033	0	0	4	1	°C

Klasifikácia	Funkcia	Podrobnosti	Kód (hlavná + vedľajšia ponuka)	Základná	Min.	Max.	Krok	Jednotka
TÚV	Dezinfekcia	Operácia	3041	1 (Áno)	0:	1	-	-
		Prevádzkový interval	3042	Pia (5)	So (0)	Celodenná (7)	-	deň
		Čas spustenia	3043	23	0	23	1	hodina
		Cieľová teplota	3044	70	40	70	5	°C
		Doba podržania	3045	10	5	60	5	min.
		Max. prevádzkový čas	3046	8	1	24	1	hodina
	Signál solárneho vykurovacieho panelu/signál pre rozmrazovanie	Signál solárneho vykurovacieho panelu pre uzamknutie tepelného čerpadla/signál pre rozmrazovanie	3061	0	0	3	-	-
Vykurovanie	Režim ohrevania	Priorita vykurovania/teplej vody	4011	0 (teplá voda)	0	1 (Vykurovanie)	-	-
		Priorita vykurovania	4012	0	-15	20	1	°C
		Vykurovanie vypnuté	4013	35	14	35	1	°C
Iné informácie	Režim Nepri	Teplota výstupu vody pri chladení	5011	25	5	25	1	°C
		Izbová teplota režimu chladenia	5012	30	18	30	1	°C
		Teplota odvádzanej vody pri vykurovaní	5013	15	15	50	1	°C
		Teplota vnútorného kúrenia	5014	16	16	30	1	°C
		Teplota vody pri automatickom vykurovaní WL1	5017	15	15	50	1	°C
		Teplota vody pri automatickom vykurovaní WL2	5018	15	15	50	1	°C
		Teplota vody v zásobníku teplej vody	5019	30	30	75	1	°C
	Úsporný režim TÚV	Teplota vody v zásobníku teplej vody	5021	5	0	40	1	°C
	Inteligentné siete (ovládanie maximálneho výkonu)	Operácia	5041	0:	0	1 (Áno)	-	-
		Zdroj tepla pre limit prevádzky	5042	0 (Všetky)	0	2	1	-
		Logika kontaktov	5043	1 (Vysoké)	0 (Nízke)	1	-	-
Iné informácie	Pomer výkonu na prívod teplej vody k vykurovaciemu výkonu	A/7.(Pomer závisí od hodnoty A) 7 predstavuje vykurovací výkon= výkon na prívod teplej vody	5061	7	1	7	1	-

Režim nastavenia

POZNÁMKA

- Ponuka, ktorú výrobok nepodporuje, sa nezobrazí.

Jednotka DVM Hydro unit HT: Len pre modely AM***TNBF**

- Hodnoty v nasledujúcej tabuľke sú len príklady pre lepšie porozumenie.

Klasifikácia	Funkcia	Podrobnosti	Kód (hlavná + vedľajšia ponuka)	Základná	Min.	Max.	Krok	Jednotka
Dialkové ovládanie	Teplota odvádzanej vody centrálneho systému chladenia	Max.	1011	-	-	-	1	°C
		Min.	1012	-	-	-	1	°C
	Vnútorná teplota centrálneho systému chladenia	Max.	1021	-	-	-	1	°C
		Min.	1022	-	-	-	1	°C
	Teplota odvádzanej vody centrálneho systému vykurovania	Max.	1031	80	40	80	1	°C
		Min.	1032	25	25	40	1	°C
	Vnútorná teplota centrálneho systému vykurovania	Max.	1041	30	18	30	1	°C
		Min.	1042	16	16	18	1	°C
	Teplota vody v zásobníku teplej vody	Max.	1051	70	45	75	1	°C
		Min.	1052	45	35	45	1	°C
Water Law	Teplota okolia pri automatickom vykurovaní	Max.	2011	-10	-20	5	1	°C
		Min.	2012	15	10	20	1	°C
	Teplota odvádzanej vody pri automatickom vykurovaní (WL1 pre podlahu)	Max.	2021	45	35	80	1	°C
		Min.	2022	30	25	80	1	°C
	Teplota odvádzanej vody pri automatickom vykurovaní (WL2 pre jednotku FCU)	Max.	2031	50	35	80	1	°C
		Min.	2032	35	25	80	1	°C
Water Law	Ovládanie automatického vykurovania pomocou káblového diaľkového ovládania	Typ WL	2041	1(WL1)	1	2	-	-
	Používanie termostatu	-	2091	0 (nie)	0	2	-	-

Klasifikácia	Funkcia	Podrobnosti	Kód (hlavná + vedľajšia ponuka)	Základná	Min.	Max.	Krok	Jednotka
DHW	Aktivácia funkcie tepnej vody	Použitie TÜV	3011	0 (nie)	0	1 (Áno)	-	-
		Max.	3021	70	45	75	1	°C
		Zastavenie	3022	2	0	10	1	°C
		Začiatok	3023	5	5	20	1	°C
		Minimálna prevádzková doba vykurovania	3024	5	1	20	1	min.
		Prevádzková doba TÜV	3025	30	5	95	5	min.
		Prevádzková doba vykurovania	3026	3	0,5	10	0,5	hodina
	Pomocný ohrievač	Operácia	3031	1 (Zap.)	0 (Vyp.)	1	-	-
		Doba oneskorenia	3032	20	20	95	5	min.
		Preregulovanie	3033	0	0	4	1	°C
	Dezinfekcia	Operácia	3041	1 (Áno)	0:	1	-	-
		Prevádzkový interval	3042	Pia (5)	So (0)	Celodenná (7)	-	deň
		Čas spustenia	3043	23	0	23	1	hodina
		Cieľová teplota	3044	70	60	75	5	°C
		Doba podržania	3045	10	5	60	5	min.
		Max. prevádzkový čas	3046	8	1	24	1	hodina
	Signál solárneho vykurovacieho panelu/signál pre rozmrazovanie	Signál solárneho vykurovacieho panelu pre uzamknutie tepelného čerpadla/signál pre rozmrazovanie	3061	0	0	3	-	-
Vykurovanie	Režim ohrievania	Priorita vykurovania/teplej vody	4011	0 (teplá voda)	0	1 (Vykurovanie)	-	-
		Priorita vykurovania	4012	0	-15	20	1	°C
		Vykurovanie vypnuté	4013	35	14	35	1	°C
Iné informácie	Režim Neprí	Teplota výstupu vody pri chladení	5011	-	-	-	1	°C
		Izbová teplota režimu chladenia	5012	-	-	-	1	°C
		Teplota odvádzanej vody pri vykurovaní	5013	25	25	80	1	°C


Režim nastavenia

Klasifikácia	Funkcia	Podrobnosti	Kód (hlavná + vedľajšia ponuka)	Základná	Min.	Max.	Krok	Jednotka
Iné informácie	Režim Nepriť	Teplota vnútorného kúrenia	5014	16	16	30	1	°C
		Teplota vody pri automatickom vykurovaní WL1	5017	25	25	80	1	°C
		Teplota vody pri automatickom vykurovaní WL2	5018	25	25	80	1	°C
		Teplota vody v zásobníku teplej vody	5019	35	35	75	1	°C
	Úsporný režim TÜV	Teplota vody v zásobníku teplej vody	5021	5	0	40	1	°C
	Inteligentné siete (ovládanie maximálneho výkonu)	Operácia	5041	0:	0	1(Áno)	-	-
		Zdroj tepla pre limit prevádzky	5042	0(Všetky)	0	2	1	-
		Logika kontaktov	5043	0 (Vysoké) 1 (Nízke)	1	-	-	-
	Pomer výkonu na prívod teplej vody k vykurovaciemu výkonu	A/7. (Pomer závisí od hodnoty A.) 7 predstavuje vykurovací výkon=výkon na prívod teplej vody	5061	7	1	7	1	-

Funkcie, ktoré vyžadujú nastavenie podľa špecifikácie poľa

- Kód: 10**
 - Horné a dolné teplotné limity kúrenia (výstup vody, izbové), chladenia (výstup vody, izbové), režimu TÜV (zásobníka)
 - 1011: Maximálna hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri chladení pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1012: Minimálna hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri chladení pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1021: Maximálna hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri chladení pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1022: Minimálna hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri chladení pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1031: Maximálna hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri vykurovaní pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1032: Minimálna hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri vykurovaní pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1041: Maximálna hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri vykurovaní pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1042: Minimálna hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri vykurovaní pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1051: Maximálna hodnota nastavenia teploty vody v zásobníku teplej vody pre káblové diaľkové ovládanie
 - 1052: Minimálna hodnota nastavenia teploty vody v zásobníku teplej vody pre káblové diaľkové ovládanie

- Kód: 20**



- 1) Ak vonkajšia teplota (T_a) $^{\circ}\text{C} < (\text{kód č. } 2011) ^{\circ}\text{C}$
 - Kód č. 2041: Nastavanie 1 (podlažná jednotka) $T_s = \text{č. } 2021$
 - Kód č. 2041: Nastavanie 2 T_s (ventilátorový konvektor) = č. 2031
 - 2) Ak ($\text{kód č. } 2011) ^{\circ}\text{C} \leq \text{vonkajšia teplota} (T_a) ^{\circ}\text{C} < (\text{kód č. } 2012) ^{\circ}\text{C}$
 - Kód č. 2041: Nastavanie 1 T_s (podlažná jednotka) = č. 2021 + ($\text{č. } 2022 - \text{č. } 2021$) / ($\text{č. } 2012 - \text{č. } 2011$) * ($T_a - \text{č. } 2011$)
 - Kód č. 2041: Nastavanie 2 T_s (ventilátorový konvektor) = č. 2031 + ($\text{č. } 2032 - \text{č. } 2031$) / ($\text{č. } 2012 - \text{č. } 2011$) * ($T_a - \text{č. } 2011$)
 - 3) V prípade, že ($\text{kód č. } 2012) ^{\circ}\text{C} \leq \text{vonkajšia teplota} (T_a) ^{\circ}\text{C}$
 - Kód č. 2041: Nastavanie 1 T_s (podlažná jednotka) = č. 2022
 - Kód č. 2041: Nastavanie 2 T_s (ventilátorový konvektor) = č. 2032
- 2091 : Použitie externého termostatu v používateľskom systéme
- 0: Vypnuté
 - 1: Pomocou termostatu zariadenie zapnete alebo vypnete
 - 2: Zariadenie zapnete alebo vypnete podľa nastavení termostatu a teploty vyčerpanej vody
 - * Nastavanie teploty vyčerpanej vody, keď je termostat pripojený
 - Režim chladenia: Hodnota č. 1012 (špecifikácie poľa kategórie káblového diaľkového ovládania)
 - Režim ohrevania: Hodnota nastavená podľa pravidiel Water Law

- Kód 30**

- Používateľské možnosti pre ohrev zásobníka teplej úžitkovej vody (DHW)
- 3011: Použitie zásobníka TÚV
- 302*: Premenné tepelného čerpadla pre ovládanie teploty vody v zásobníku a pri prevádzke s pomocným ohrevom
- 3021: Maximálna teplota zásobníka TÚV pri prevádzke s tepelným čerpadlom (H/P)
 - 3022: Teplotná odchýlka pre vynútenie vypnutia termostatu TÚV (len jednotka Hydro unit/nie Hydro unit HT)

Vynútenie vypnutia termostatu TÚV: Teplota vody v zásobníku ≥ kód č. 3021 – kód č. 3022

Režim nastavenia

- 3023: Teplotná odchýlka pre zapnutie termostatu TÚV (len jednotka Hydro unit/nie Hydro unit HT)
Teplota vody v zásobníku teplej vody ≤ Nastavenie teploty vody v zásobníku teplej vody + 1
A teplota vody v zásobníku teplej vody ≤ kód č. 3021 – kód č. 3022 + kód č. 3023
- 3024: Keď režim vykurovania pracuje zároveň s režimom TÚV a režim vykurovania pracuje pri vypnutom termostate podľa teploty odvádzanej vody, vykurovanie bude vždy po ukončení maximálnej prevádzkovej doby TÚV pokračovať v činnosti toľko minút, kolko sa uvádzajú v nastavení č. 3024
- 3025: Prevádzková doba TÚV, keď režim vykurovania pracuje zároveň s režimom TÚV
- 3026: Prevádzková doba vykurovania, keď režim vykurovania pracuje zároveň s režimom TÚV

303*: Premenné pomocného ohrevu pri prevádzke s tepelným čerpadlom

- 3031: Použitie pomocného ohrevu
- 3032: Časovač oddialenia spustenia pomocného ohrievača:
- 3033: Teplotný rozsah preregulovania pomocného ohrevu (nastavenie FSV č. 3033, predvolene „0 °C“, rozsah 0 ~ 4 °C)

304*: Nastavenie doby dezinfekcie zásobníka teplej vody

- 3041: Použitie funkcie dezinfekcie
- 3042: Plánovanie (deň)

Nedel'a	Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Celodenná
0	1	2	3	4	5	6	7

- 3043: Čas spustenia (hodina)
- 3044: Cieľová teplota zásobníka
- 3045: Doba trvania (po dosiahnutí cieľovej teploty)
- 3046: Maximálne trvanie úkonu dezinfekcie (úkon dezinfekcie sa po stanovenom čase zastaví)
※ Keďže pomocný ohrev pripojený, úkon dezinfekcie sa môže spustiť.
※ Ak úkon dezinfekcie počas maximálnej stanovenej doby prevádzky nefunguje normálne, skontrolujte, či nedošlo k zlyhaniu pomocného ohrevu, a výkon pomocného ohrevu. (chyba E919)
- 3061: Uzamknutie solárneho čerpadla a teplej vody
 - 0: Prevádzka jednotky Hydro unit bez ohľadu na aktiváciu solárneho čerpadla
 - 1: Keď solárne čerpadlo pracuje, jednotky Hydro unit sa zastavia
 - 2: Vypnuté
 - 3: Výstup signálu pre rozmrazovanie pri prechode do režimu rozmrazovania

Kód 401*

- Priorita vykurovania priestoru/ohrevu TÚV a kontrolné premenné
- 4011: Nastavenie priority pri súčasnej prevádzke teplej vody aj vykurovania
 - 0: Prevádzka teplej vody má prioritu. (Informácie o súvisiacej prevádzke nájdete v nastavení č. 302*)
 - 1: Vykurovanie má prioritu. (Ak je teplota okolia < hodnota nastavenia č. 4012, prevádzka teplej vody sa neberie do úvahy.)

- 4012 : Teplota pre prioritu vynúteného vykurovania (Informácie nájdete v nastavení č. 4011)
- 4013 : Ak je teplota okolia > nastavenie č. 4013, režim vykurovania v automatickom režime sa zastaví.

• Kód 50**

- Používateľské možnosti doplnkových funkcií

501*: Nové cieľové teploty pre jednotlivé režimy (vykurovanie/chladenie/TÚV), keď je zapnutá funkcia „Neprít“

- 5011: Hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri chladení, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5012: Hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri chladení, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5013: Hodnota nastavenia teploty odvádzanej vody pri vykurovaní, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5014: Hodnota nastavenia vnútornej izbovej teploty pri vykurovaní, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5017: Hodnota ovládania podlahy Water Law (#2041 = 1), ktorá ponecháva nastavenie teploty vody, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5018: Hodnota ovládania FCU Water Law (#2041 = 2), ktorá ponecháva nastavenie teploty vody, keď je zapnutá funkcia „Neprít“
- 5019: Hodnota nastavenia teploty vody v zásobníku TÚV

5021: Nastavenie teplotnej odchýlky, keď je zapnutá prevádzka TÚV v úspornom režime (pri prevádzke TÚV v úspornom režime sa teplota automaticky nastaví na hodnotu nižšiu než je aktuálne teplotné nastavenie o hodnotu podľa nastavenia č. 5021 (°C))

504*: Ovládanie pomocou inteligentných sietí

- 5041: Použitie ovládania pomocou inteligentných sietí
- 5042: Použitie ohrevu pri ovládanií pomocou inteligentných sietí
 - 0: Vypnutie ohrevu pri ovládanií pomocou inteligentných sietí
 - 1: Ovládanie ohrevu pri ovládanií pomocou inteligentných sietí
 - 2: Nepoužíva sa
- 5043: Vstupné napätie z kontaktného portu inteligentných sietí
 - 0: Ak napätie inteligentných sietí = 0 V, spustí sa ovládanie pomocou inteligentných sietí
 - 1: Ak napätie inteligentných sietí = 5 V, spustí sa ovládanie pomocou inteligentných sietí
- 5061: Pomer výkonu na prívod vody k vykurovaciemu výkonu: Zaťaženie zásobníka teplej vody, ak nastavené zaťaženie pre vykurovanie (podlažnej jednotky alebo ventilátorového konvektora) dosahuje hodnotu 7

Napr.: Keď požadované zaťaženie pre vykurovanie dosahuje 14 000 W, požadované zaťaženie zásobníka teplej vody je 10 000 W, $10\ 000 / 14\ 000 \times 7 =$ nastav 5

Údržba jednotky

Údržba

- V záujme zaistenia optimálnej dostupnosti jednotky je nutné v pravidelných intervaloch, najlepšie každý rok, vykonávať niekoľko kontrol jednotky a miestnej kabeláže.
Túto údržbu musí vykonávať miestny technik spoločnosti SAMSUNG. Okrem čistenia diaľkového ovládania jemnou vlnkou textíliou sa od prevádzkovateľa nevyžaduje žiadna údržba.

VAROVANIE

- Počas dlhých období nečinnosti, napr. počas leta pri použití len na vykurovanie, je veľmi dôležité NAPÁJANIE jednotky NEVYPÍNAŤ.
- Vypnutím napájania sa zastaví automatické opakované spúšťanie motora, ktoré zabráňuje jeho zaseknutiu.


Núdzové vykurovanie/Núdzový prívod horúcej vody

<Núdzové vykurovanie_(pri použití #4021)>

- Funkcia vykurovania sa vykonáva záložným ohrevom len vtedy, keď zlyhá vonkajšia jednotka (k dispozícii je len v prípade zapojenia záložného ohrevu).
- Zapnutie funkcie: Vypnite prepínač DIP č. 1 na riadiacej súprave a potom vypnite a zapnite napájanie.
- Vypnutie funkcie: Zapnite prepínač DIP č. 1 na riadiacej súprave a potom vypnite a zapnite napájanie.
- Štandardná prevádzka: Automatický ohrev sa vykonáva pri nastavenej teplote 35 °C.

<Núdzový prívod horúcej vody_(pri použití hodnoty nastavenia FSV #3011, 3031)>


- Horúca voda je dodávaná pomocným ohrevom len vtedy, keď zlyhá vonkajšia jednotka.
- Zapnutie funkcie: Vypnite prepínač DIP č. 2 na riadiacej súprave a potom vypnite a zapnite napájanie.
- Vypnutie funkcie: Zapnite prepínač DIP č. 2 na riadiacej súprave a potom vypnite a zapnite napájanie.
- Štandardná prevádzka: Automatický prívod horúcej vody sa vykonáva pri nastavenej teplote 50 °C.



Tipy na riešenie problémov

Ak sa vyskytol problém a jednotka nefunguje správne, na káblom diaľkovom ovládaní sa zobrazia chybové kódy. Nasledujúca tabuľka popisuje vysvetlenia chybových kódov.


Displej	Vysvetlenie
120	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty v miestnosti zóny 2 vnútornej jednotky (zistí sa, len keď sa používa termostat)
121	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty v miestnosti zóny 1 vnútornej jednotky (zistí sa, len keď sa používa termostat)
653	Termistor káblom diaľkového ovládača je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
899	Termistor výstupu vody zóny 1 je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
900	Termistor výstupu vody zóny 2 je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
901	Termistor prívodu vody je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
902	Termistor výstupu PHE je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
903	Termistor výstupu vody je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
904	Termistor zásobníka vody je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ
916	Termistor zmiešavacieho ventilu je SKRATOVANÝ alebo PRERUŠENÝ



Komunikácia


Displej	Vysvetlenie
601	Vyskytla sa komunikačná chyba medzi diaľkovým ovládaním a jednotou Hydro unit
604	Vyskytla sa chyba sledovania medzi diaľkovým ovládaním a jednotou Hydro unit
654	Vyskytla sa chyba pamäte (EEPROM) pri čítaní/zápisе (chyba údajov káblového diaľkového ovládača)

E601, E604



E654

- Vyskytla sa chyba pamäte (EEPROM) pri čítaní/zápisе (chyba údajov káblového ovládača)




Tipy na riešenie problémov

Vodné čerpadlo a snímač prietoku

Displej	Vysvetlenie
	Chyba v dôsledku nízkej rýchlosťi prietoku <ul style="list-style-type: none">v prípade nízkej rýchlosťi prietoku počas 30 s, keď je ZAPNUTÝ signál vodného čerpadla (spustenie)v prípade nízkej rýchlosťi prietoku počas 15 s, keď je ZAPNUTÝ signál vodného čerpadla (po spustení)
	Chyba pri normálnej rýchlosťi prietoku <ul style="list-style-type: none">v prípade normálnej rýchlosťi prietoku počas 10 min., keď je VYPNUTÝ signál vodného čerpadla


E911

- Vodné čerpadlo ZAP. (nízky prietok): Nedostatočný prietok vody



E912

- Vodné čerpadlo VYP. (normálny prietok)



Chybový kód

Displej	Vysvetlenie	Zdroj chyby
101	Chyba komunikačného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajšej jednotky	Jednotka Hydro Unit
120	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty v miestnosti zóny 2 vnútornej jednotky (zistí sa, len keď sa používa termostat)	Jednotka Hydro Unit
121	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty v miestnosti zóny 1 vnútornej jednotky (zistí sa, len keď sa používa termostat)	Jednotka Hydro Unit
122	Snímač teploty prívodu EVA je SKRATOVANÝ alebo OTVORENÝ	Jednotka Hydro Unit
123	Snímač teploty výstupu EVA je SKRATOVANÝ alebo OTVORENÝ	Jednotka Hydro Unit
162	Chyba pamäte EEPROM	Jednotka Hydro Unit
198	Chyba tepelnej poistiky svorkovnice (prerušená)	Jednotka Hydro Unit
201	Chyba komunikačného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajšej jednotky (chyba spojenia)	Jednotka Hydro Unit/ vonkajšia jednotka
202	Chyba komunikačného spojenia jednotky Hydro Unit a vonkajšej jednotky (3 min.)	Jednotka Hydro Unit/ vonkajšia jednotka
203	Chyba komunikačného spojenia INVERTORA a HLAVNÉHO OVLÁDAČA (4 min.)	Vonkajšia jednotka
221	Chyba snímača teploty vzduchu vonkajšej jednotky	Vonkajšia jednotka
231	Chyba snímača teploty kondenzátora	Vonkajšia jednotka
251	Chyba snímača teploty výstupu	Vonkajšia jednotka
320	Chyba snímača OLP	Vonkajšia jednotka
403	Detekcia zamrznutia (počas chladenia)	Vonkajšia jednotka
404	Ochrana vonkajšej jednotky pri preťažení (počas bezpečného štartu, normálnej prevádzky)	Vonkajšia jednotka
407	Výpadok komp. pre vysoký tlak	Vonkajšia jednotka
416	Výstup kompresora je prehriaty	Vonkajšia jednotka
419	Chyba prevádzky EEV VONKAJŠEJ JEDNOTKY	Vonkajšia jednotka
425	Chyba chýbajúcej linky napájacieho zdroja (len pre 3-fázové modely)	Vonkajšia jednotka
440	Vyhrievanie blokované (vonkajšia teplota nad 35 °C)	Vonkajšia jednotka
441	Chladenie blokované (vonkajšia teplota pod 9 °C)	Vonkajšia jednotka
458	Chyba ventilátora 1 VONKAJŠEJ JEDNOTKY	Vonkajšia jednotka
461	[Invertor] chyba spustenia kompresora	Vonkajšia jednotka
462	[Invertor] chyba celkového prúdu/chyba nadprúdu PFC	Vonkajšia jednotka
463	OLP je prehriate	Vonkajšia jednotka

Chybový kód

Displej	Vysvetlenie	Zdroj chyby
464	[Invertor] chyba nadprúdu IPM	Vonkajšia jednotka
465	Chyba preťaženia kompresora	Vonkajšia jednotka
466	Chyba prepäťia/podpäťia JEDNOSMERNÉHO VEDENIA	Vonkajšia jednotka
467	[Invertor] chyba otáčania kompresora	Vonkajšia jednotka
468	[Invertor] chyba snímača prúdu	Vonkajšia jednotka
469	[Invertor] chyba snímača napäťia JEDNOSMERNÉHO VEDENIA	Vonkajšia jednotka
470	Chyba čítania/zápisu EEPROM vonkajšej jednotky	Vonkajšia jednotka
471	Chyba čítania/zápisu EEPROM VONKAJŠEJ JEDNOTKY (chyba OTP)	Vonkajšia jednotka
474	Chyba snímača teploty IPM (modul IGBT) alebo PFCM	Vonkajšia jednotka
475	Chyba ventilátora 2 vonkajšej jednotky	Vonkajšia jednotka
484	Chyba preťaženia PFC	Vonkajšia jednotka
485	Chyba snímača vstupného prúdu	Vonkajšia jednotka
500	IPM je prehriate	Vonkajšia jednotka
554	Chyba v dôsledku úniku plynu	Vonkajšia jednotka
590	Chyba kontrolného súčtu EEPROM invertora	Vonkajšia jednotka
601	Chyba komunikácie medzi jednotkou Hydro Unit a káblovým diaľkovým ovládačom	Jednotka Hydro Unit
604	Chyba sledovania komunikácie medzi jednotkou Hydro Unit a káblovým diaľkovým ovládačom	Jednotka Hydro Unit
653	Snímač teploty káblového diaľkového ovládača je SKRATOVANÝ alebo OTVORENÝ	Jednotka Hydro Unit, káblový diaľkový ovládač
654	Chyba pamäte (EEPROM) pri čítaní/zápise (chyba údajov káblového diaľkového ovládača)	Jednotka Hydro Unit, káblový diaľkový ovládač
899	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty výstupu vody zóny 1	Jednotka Hydro Unit
900	Chyba skratovaného alebo prerušeného obvodu snímača teploty výstupu vody zóny 2	Jednotka Hydro Unit
901	Chyba snímača teploty prívodu vody (PHE) (prerušený/skratovaný)	Jednotka Hydro Unit
902	Chyba snímača teploty výstupu vody (PHE) (prerušený/skratovaný)	Jednotka Hydro Unit
903	Chyba snímača teploty výstupu vody (záložný ohrievač)	Jednotka Hydro Unit
904	Chyba snímača teploty zásobníka DHW	Jednotka Hydro Unit

Displej	Vysvetlenie	Zdroj chyby
906	Snímač teploty prívodu chladiaceho plynu (PHE) (prerušený/skratovaný)	Vonkajšia jednotka
911	Chyba v dôsledku nízkej rýchlosťi prietoku <ul style="list-style-type: none"> • v prípade nízkej rýchlosťi prietoku počas 30 s, keď je ZAPNUTÝ signál vodného čerpadla (spustenie) • v prípade nízkej rýchlosťi prietoku počas 15 s, keď je ZAPNUTÝ signál vodného čerpadla (po spustení) 	Jednotka Hydro Unit
912	Chyba pri normálnej rýchlosťi prietoku <ul style="list-style-type: none"> • v prípade normálnej rýchlosťi prietoku počas 10 min., keď je VYPNUTÝ signál vodného čerpadla 	Jednotka Hydro Unit
916	Chyba snímača zmiešavacieho ventila	Jednotka Hydro Unit
919	Chyba, ktorá signalizuje, že sa nedosiahla nastavená teplota na dezinfekciu alebo sa po dosiahnutí neudržiavala počas požadovaného času	Jednotka Hydro Unit

MÁTE OTÁZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

KRAJINA	VOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA LOKALITE	KRAJINA	VOLAJTE	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA LOKALITE
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/ support	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/ support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/ support	North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/ support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/ support	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/ support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/ support	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/ support
SPAIN	91175 0015	www.samsung.com/es/ support	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/ support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/ support	KOSOVO	0800 10 101	www.samsung.com/ support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be/ fr/support	ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/ support
NETHERLANDS	088 90 90100	www.samsung.com/nl/ support	BULGARIA	*3000 Цена на едни градчки разговор 0800 111 31 Бездплатен за всички оператори	www.samsung.com/bg/ support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be/ fr/support (French)	ROMANIA	*8000 (apel în retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Tel verde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	www.samsung.com/ro/ support
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/ support	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/ support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/ support	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/ support	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/ support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/ support	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* *(opłata według tarify operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/ support	LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt/ support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch/ fr/support (French)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/ support	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/ support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/ support			
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/ support			
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/ support			

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin. Ireland
or Blackbushe Business Park, Yateley, GU46 6GG. UK



V tomto zariadení je
napustené
chladivo R-32.

DB68-09907A-00

